

Röhrenfüllmenge

Füllhöhenmanagement der Münzröhren

Das Prinzip ist so einfach wie genial. Die Stückelung der Auszahlungsbeträge richtet sich nach dem Einwurfverhalten der Spielgäste, mit dem Ergebnis, dass die Münzkasse aus lauter 2,- € Münzen besteht.

Im Füllhöhen-Management kann der Unternehmer den Gesamtbetrag der Münzröhren (140,- € bis 360,- €) einstellen, diese Zielwerte werden mittels Sensoren überwacht. Der Vorteil bei dieser intelligenten Steuerung ist die geringe Anzahl kleiner Münzwerte in der Kasse.

Ist der Aufstellplatz einbruchgefährdet, entscheidet sich der Betreiber sicherlich für eine geringe Füllhöhe, aber um Leerspielungen vorzubeugen ist eine höhere Geldmenge zu empfehlen.

Bei den Einstellungen AA0, AA1 und AA2 wird versucht, immer die größtmögliche Münze auszusahlen. Bei Unterschreiten der gewählten Begrenzung wird auf eine gemischte Auszahlung umgeschaltet. Durch die vorwiegende 2,-€ Auszahlung erhöht sich der Anteil kleinerer Münzwerte in der Kasse.

Hinweis für Akzeptorbetrieb

Wurde z. B. aus Manipulationsschutzgründen die Füllhöhe reduziert, die Akzeptorgrenzen ebenfalls anpassen, ansonsten erfolgt keine Akzeptorfreigabe.

Münzsperrgrenze / Münzeinwurfbegrenzung

Für schnelle Abhilfe bei einer Manipulation mit Fremdwährungen oder Falsifikaten sorgt ein Absenken der Münzsperrgrenze auf z.B. 0,2 €.

Durch diese Einstellung wird ein Manipulationsversuch erheblich erschwert.

Münzsperrgrenze

Einwurf gesperrt bei Kredit größer
0,2 EU; 0,5 EU; 5 EU; 15 EU
ab Werk **F3**

Röhrenfüllmenge einstellen



Hinweis 2 + 2€ Röhrenblock

Auf der nächsten Seite sind die Röhrenfüllmengen bei den verschiedenen Einstellungen dargestellt.

Beim Einsatz des 2 + 2€-Blocks ist der Befüllmodus abhängig vom eingesetzten Münzprüfer. Mit NRI-EMP wird zunächst das linke 2-€ Rohr befüllt danach das rechte. Mit WH-EMP zunächst das rechte Rohr, danach das linke. Die Auszahlung erfolgt immer aus dem zuletzt aufgefüllten Rohr.

Wir empfehlen daher beim Tausch des EMP immer den gleichen Münzprüfertyp einzusetzen.



Münzeinwurfbegrenzung
einstellen