

Zahnriemen für die innere Scheibe (Riemen mit Spannrolle)

Nachdem der ersten Zahnriemen auf die vorgeschriebene Spannung gebracht wurde, ist mit Hilfe der Rolle der untere Riemen zu spannen. Mit einem Schraubendreher wird durch die Justageöffnung die Spannrolle soweit nach unten gedrückt, bis die vorgeschriebene Riemen Spannung erreicht ist.

Mit dem Anschrauben der Kreuzschlitzschraube ist die Einstellung beendet.

