

## 11. Auffüllungen bei geschlossenem Gerät

### 11.1. Optionale Einstellungen für Auffüllungen

#### Einstellung „max. Wirteauffüllung“

Eingestellt wird der **Maximalbetrag**

1. der Auffüllungen pro Auffüllkarte
2. pro Auffüllvorgang bei Auffüllungen ohne Karte

ab Werk: >3000

einstellbar: 1500€/2000€/2500€/3000€/>3000€

Rohrfüllmenge :	300 EU
max. Wirteauf. :	>3000
Sofortabzug :	aus
Wirtrückgabe :	ein
min. Wirtrückgabe :	50
1. 2E im Spiel :	Rohrfüllung
Auffüllprogramm :	gesperrt
2. Rattern :	aus
Rohrdif. anz. :	aus
Fehl Betr. anz. :	ein
AuszahlInfo :	aus

Das Gruppen Funktionen	Fehler Status
<b>Münzeinheit</b>	
Münzannahme	
Münzfreigabe	
<b>Akzeptor/Dispenser</b>	
Akzeptor	
MD 100	
<b>Münzeinheit</b>	
Hopper	
Werbe-Effekte	
Sicherheit	
Datenstreifen	
<b>adp Karten</b>	
Admin Karte	
Karten Typ	
BGKL	
<b>Inbetriebnahme</b>	
System	
allgemein	
Spielsystem	
<b>Testprogramme</b>	
Info	

#### Einstellung „min. Wirterückgabe“

Hierüber kann eingestellt werden, welcher Betrag bei der Wirterückgabe mit der Auffüllkarte mindestens in den Münzröhren verbleibt.

ab Werk: 50€

einstellbar: 50/100/150/200€

#### Einstellung „Wirterückgabe“

Es kann eingestellt werden, ob die Wirterückgabe mit der Auffüllkarte zugelassen (ein -ab Werk-) oder gesperrt (aus) ist.

Ist die Wirterückgabe mit der Auffüllkarte gesperrt (aus), wird der mit der Karte nachgefüllte Betrag im Datenausdruck in die Rubrik „Nachfüllung A“ eingetragen, d.h. die Auffüllung mit Karte wird wie eine normale Wirtenachfüllung behandelt. Der Betrag kann nicht zurückgeholt werden.

Ist die Wirterückgabe mit Auffüllkarte zugelassen (ein), wird der mit der Karte nachgefüllte Betrag im Datenausdruck in die Rubrik „Wirtscard Nutzung“ eingetragen; dieser Betrag kann später einfach und unbürokratisch zurückgeholt werden.

Erfolgt mehrere Auffüllungen mit einer Karte, werden diese durch Drücken der Start-Taste am Gerät nacheinander angezeigt. Wahlmöglichkeit, welche Auffüllung zurückgeholt werden soll.

## 11.2. Auffüllen bei Restbetrag auf dem Geldspeicher

### Leerzahlung mit Restbetrag auf dem Geldspeicher

Das 2€-Münzrohr ist leergezahlt und die Auszahlung eines Restbetrags auf dem Geldspeicher ist nicht mehr möglich. Der 2€- Münzpfel blinkt und auf dem Schirm erscheint eine Meldung. Die Auffüllung kann in 3 Varianten erfolgen.

1. Direkt am Gerät
2. Mit der Auffüllkarte
3. Mit der Technikerkarte

### Auffüllen direkt am Gerät

- 2 €-Münzpfel blinkt. Restbetrag (8,00 €) kann nicht ausgezahlt werden.
- Taste "Auszahlung" drücken, der Geldspeicher zeigt 0.00.
- Münzen einwerfen, min. Restbetrag, Geldspeicher zeigt den aufgefüllten Betrag.
- Taste "Auszahlung" drücken, Restbetrag von 8,00 € wird ausgezahlt, Gerät ist wieder spielbereit.



Eintrag im Ausdruck:  
**NACHFÜLLUNG A:**  
..... **W**

### Auffüllen mit der Auffüllkarte

- 2 €-Münzpfel blinkt, Restbetrag (8,00 €) kann nicht ausgezahlt werden.
- Taste „Auszahlung“ drücken, der Geldspeicher zeigt 0.00.
- Karte einstecken und herausnehmen.
- Münzen einwerfen, min. Restbetrag, Geldspeicher zeigt den aufgefüllten Betrag.
- Taste „Auszahlung“ drücken, Restbetrag von 8,00 € wird ausgezahlt, das Gerät ist wieder spielbereit.



Eintrag im Ausdruck:  
bei „Wirterückgabe“ ein  
**WIRTSCARD**  
**NUTZUNG**  
bei „Wirterückgabe“ aus  
**NACHFÜLLUNG A:**  
..... **W**

### Auffüllen mit der Technikerkarte

- 2 €-Münzpfel blinkt, Restbetrag (z. B. 8,00 €) kann nicht ausgezahlt werden.
- Taste „Auszahlung“ drücken, der Geldspeicher zeigt 0.00.
- Karte einstecken und herausnehmen.
- Münzen einwerfen, min. Restbetrag, Geldspeicher zeigt den aufgefüllten Betrag.
- Taste „Auszahlung“ drücken, Restbetrag von z. B. 8,00 € wird ausgezahlt, das Gerät ist wieder spielbereit.

Eintrag im Ausdruck:  
**NACHFÜLLUNG A:**  
..... **T**



#### Information

Auffüllungen mit der Techniker-Karte können nicht zurück geholt werden.

## 11.3. Vorbeugende Auffüllung

### Vorbeugende Auffüllung bei Geld- und Punktespeicherspeicher „00“

Zeigen der Geld- und Punktespeicher „00“ können die Münzröhren mit Münzen befüllt werden. Die Auffüllung kann in 3 Varianten erfolgen:

1. Direkt am Gerät (Option ist abschaltbar, ab Werk „ein“)
2. Mit der Auffüllkarte
3. Mit der Technikerkarte

#### Auffüllung direkt am Gerät

- Gerät wird nicht bespielt und die Speicher zeigen „0.00“.
- Taste „Auszahlung“ **ca. 10 Sekunden** drücken, Bildschirm zeigt **AAA**
- Münzen einwerfen, Geldspeicher zeigt den aufgefüllten Betrag.
- Taste „Auszahlung“ drücken, der Auffüllvorgang wird beendet.



Eintrag im Ausdruck:  
**NACHFÜLLUNG A:**  
..... **W**

#### Einstellung „Auff. Rückgabe Taste“

Auffülmöglichkeit sperren,

ab Werk: ein

einstellbar: ein / aus

