SERVICEMENÜ PROFI-TOOL TR5-Version 2



Benutzerverwaltung

In der Benutzerverwaltung ist die "weitreichende Einstellungssperre" ab Werk aktiviert. Dies hat zur Folge, dass im Inbetriebnahmemenü und bei den Testprogrammen *Einstellmöglichkeiten werksseitig gesperrt sind* -Darstellung bei Menüaufruf ausgegraut. Mit einer Anmeldung als "Administrator" sind die Einstellungen wieder verfügbar.

Das Administrator-Passwort ab Werk ist "A".

weitreichende E	Einstellungssperre
rwaltung	speich
Administrator -	lüsch
Administrator	
A	END
	weitreichende I rwaltung Administrator Administrator A

Der "Administrator" kann Benutzerkonten mit den entsprechenden Berechtigungen vergeben, siehe ab Seite 8.

HINWEIS

!! WICHTIG !!

Um Missbrauch zu vermeiden, ändern Sie bitte unbedingt bei der Inbetriebnahme des Gerätes das Administrator-Passwort. Notieren Sie ihr Passwort und verwahren es an einem sicheren Ort. Wird ein einmal geändertes Passwort dennoch vergessen, wenden Sie sich bitte an unsere Technische Hotline.

HINWEIS

EMP-Tausch

Die Einstellung für den EMP-Tausch ist ab Werk gesperrt und erfordert eine Administratoranmeldung oder die Anmeldung einer dazu berechtigten Person.

SERVICEMENÜ PROFI-TOOL TR5-Version 2 V4.0

14. November 2022

Die technische Dokumentation für Geldspielgeräte aus adp Produktion gliedert sich in unterschiedliche, jedoch aufeinander aufbauende Teildokumentationen.

- Betriebsanleitung
- Dokumentation "Profi-Tool"
- Spiel- und Gewinnplan

Copyright

Ohne schriftliche Erlaubnis des Herstellers darf durch den Käufer oder Dritte diese Dokumentation nicht in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, mittels Fotokopie und durch Aufzeichnung reproduziert oder übertragen werden. Kopien dürfen nur für den eigenen Bedarf angefertigt werden.

Copyright des Programminhaltes liegt ausschließlich beim Hersteller.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens des Herstellers dar.

Marken

Die in diesem Dokument verwendeten Firmen- und Produktnamen können eingetragene Markenoder Warenzeichen der jeweiligen Firmen sein. Alle Rechte vorbehalten.



Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung.

Inhalt

Inhalt

1	Start	bildschirm	6
2	Einste	ell- und Testmenü	7
3	Benu	tzerverwaltung/Zugang	8
	3.1 3.2	Als Administrator anmelden Administrator-Passwort ändern	8 8
	3.3 2 4	Benutzer anlegen (nur durch den Administrator möglich)	9
	3.4 3.5	LOGOUT / abmelden	9 9
4	Meni	i Münzung	.12
	4.1	Münzfreigabe	. 12
_	4.2	Munzannanme	. 12
5		Akzenter	.14
	5.1 5.2	MD 100 (LOGIN erforderlich)	. 14 . 16
6	Münz	zeinheit	.20
6 7	Münz Hopp	er	.20 .22
6 7 8	Münz Hopp Werb	zeinheit er e Effekte	.20 .22 .26
6 7 8 9	Münz Hopp Werb Siche	zeinheit er e Effekte rheit	.20 .22 .26 .28
6 7 8 9	Münz Hopp Werb Siche 9.1	zeinheit er e Effekte rheit Scheinverarbeitung	.20 .22 .26 .28
6 7 8 9	Münz Hopp Werb Siche 9.1 9.2	zeinheit er e Effekte rheit Scheinverarbeitung Münzverarbeitung	.20 .22 .26 .28 .30
6 7 8 9	Münz Hopp Werb Siche 9.1 9.2 9.3 9.4	zeinheit	.20 .22 .26 .28 .30 .33 .34
6 7 8 9	Münz Hopp Werb Siche 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	zeinheit e Effekte rheit Scheinverarbeitung Münzverarbeitung Spiele sperren Warnhinweise Netzwerk	.20 .22 .26 .28 .30 .33 .34 .35
6 7 8 9	Münz Hopp Werb Siche 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	zeinheit	.20 .22 .26 .28 .30 .33 .34 .35 .36
6 7 8 9	Münz Hopp Werb Siche 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 adp k	zeinheit er	.20 .22 .26 .28 .30 .33 .34 .35 .36 .36 .37
6 7 9 10	Münz Hopp Werb Siche 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 adp k 10.1	zeinheit er	.20 .22 .26 .28 .30 .33 .34 .35 .36 .37 .37
6 7 9 10	Münz Hopp Werb Siche 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 adp k 10.1 10.2 10.3	zeinheit er	.20 .22 .28 .30 .33 .34 .35 .36 .37 .37 .39 .42

11	Inbetriebnahme	44
	11.1 System	
	11.2 GIF-TR5	
	11.3 Allgemein	50
12	Spielsystem	51
13	Auffüllungen	53
14	Testprogramme	56
	14.1 Test	
	14.2 Münzeinheit	
15	Info	61
16	Service	62
17	Zusatzspiel	64
10	Fablastatus	65
18	Fenierstatus	

1 Startbildschirm

Nach dem Öffnen der Haube erreicht man den Servicebetrieb. Auf dem unteren TFT erscheint der Service-Bildschirm.



- **1** Einstell- und Testmenü Geräteeinstellungen, Informationen und Funktionstests können hier abgerufen und vorgenommen werden.
- 2 Fehlerstatus Fehlerinformationen können hier abgerufen werden.
- **3** Zugang / Benutzerverwaltung Es können Berechtigungen für bestimmte Funktionen vergeben werden. Hier können Benutzer und Berechtigungen festgelegt werden.

2 Einstell- und Testmenü

Geräteeinstellungen, Informationen und Funktionstests können hier abgerufen und vorgenommen werden.

Abhängig von der Geräteausstattung können die Einstellmenüs im Gerät unterschiedlich zu den in dieser Beschreibung abgebildeten Einstellmenüs sein. Z. B. ist der 20Ct-Hopper nur bei ausgewählten Geräten eingesetzt. Einstellungen können nur dann erfolgen, wenn der 20Cent-Hopper eingesetzt ist.

Wurden Einstellungen geändert, werden diese erst nach dem Speichern wirksam. Zur Kontrolle erscheint der Hinweis "eingestellt" rechts neben dem Einstellfeld. Wird die Speicherung direkt im Menü vergessen, erscheint mit Verlassen des Menüs eine Kontrollabfrage.



1 Wurde eine Einstellung geändert und die neue Einstellung ist abweichend von der Werkseinstellung, ändert sich die Hintergrundfarbe zu gelb.

3 Benutzerverwaltung/Zugang

Benutzerkonten anlegen oder Berechtigungen vergeben oder ändern kann nur der ADMINISTRA-TOR. **Das Administrator-Passwort ab Werk ist "A".**

HINWEIS

Wichtig !

Um Missbrauch zu vermeiden, ändern Sie bei der Inbetriebnahme des Gerätes oder dem Einsetzen eines neuen Spielepaketes das Administrator-Passwort.

3.1 Als Administrator anmelden

1. "Benutzer Verwaltung" auswählen



- 2. "A" als Administrator Passwort eingeben
- 3. Eingabebestätigung 🥠

3.2 Administrator-Passwort ändern

- 1. "Benutzer Verwaltung" auswählen
- 2. Bei "Benutzer wählen" "Administrator" auswählen
- 3. "Passwort" wählen
- 4. Neues Passwort eingeben
- 5. Eingabebestätigung 🦪
- 6. "speichern" wählen
- 7. "ENDE" wählen





Die Änderung der Passwörter sonstiger "Benutzer" erfolgt auf die gleiche Weise.

3.3 Benutzer anlegen (nur durch den Administrator möglich)

- 1. "Benutzer Verwaltung" auswählen
- 2. Anmeldung muss als Administrator erfolgen
- 3. "Benutzer" wählen
- 4. Den neuen Namen eingeben
- 5. "Passwort" wählen
- 6. Passwort eingeben
- 7. Gesperrte / freigegebene Funktionen festlegen
- 8. "speichern" wählen



HINWEIS

Die im Serviceprogramm grau hinterlegten Funktionen kann ein Benutzer nur nach einer FREIGABE durch den Administrator erreichen. Beim Anlegen eines Benutzerkontos müssen diese Berechtigungen vergeben werden. Der Benutzer erreicht dann die für ihn freigegebenen Funktionen nach seiner Anmeldung.

3.4 Anmeldung als Benutzer



- 4. "Baugruppen Funktionen" aufrufen
- 5. Die für den ausgewählten Benutzer freigegebenen Menüs und Einstellungen sind jetzt erreichbar

3.5 LOGOUT / abmelden

Mit Verlassen des Serviceprogramms erfolgt automatisch die Abmeldung des Benutzers.

Menüübersicht TR5-Version 2

MD100: Seite 16-19			
Manipulationsschutz	aus		<u> </u>
Scheinsofortabzug	aus		•
DispReset 5min Pause	aus		•
Scheinannahmeverz.	aus		•
F_DM	aus		•
MD100 MaxScheineFa	ch:	FREIGABE	START
Dispenser Revision		FREIGABE	START
Disp Auszahlsperre	aus	FREIGABE	•
Akzeptor Dispenser:		FREIGABE	START
MD100 Sicherheitsop	tionen	FREIGABE	START
Akz/Disp Funktionstes	st	FREIGABE	START

Münzeinheit: Seite 20-21 o		
Rohrfüllmenge:	Halbvoll	•
max. Wirteauf.:	unbegrenzt	
Wirtrückgabe	ein	
min. Wirtrückgabe	50	
Auffüllprogramm:	aus	
Fehlbetr. anz.:	aus	
Auszahlinfo	ein	•
Notzworki Soito 35		

▼

GIF-TR5 Info:

GIF-TR5 Logdaten:

Konfigurations-Code:

Fernwirkung: frei

BGKL:	Seite 42-	43 0-
BGKL-Minimalstand:	50	
BGKL-Auszahlbetrag:	max.	•
BGKL:	gesperrt	•
BGKL-DispFach 1: (00-	34)	0000
BGKL-DispFach 2: (00-	34)	0000
BGKL-DispFach 3: (00-	34)	0000
BGKL-Scheine Ausz.	ius	•

Test: Seite 56-59	0
Lampentest:	START
Randbeleuchtung:	START
Tastentest:	START
Foultest:	START
Scheinkasse:	START
Zeit/Datum:	START
Wirtsauffüllung:	START
Gewinntest:	START
Recall:	START
Testbild:	START
Touch Test:	START
Vorgefertigte Karte:	START

Münzfreigabe: Seite 12	Diese Einstellungen sind nur möglich bei Geräten mit
0,10 EU : frei Q	Röhrenmünzeinheit
0,20 EU : frei	
0,50 EU : frei	
1,00 EU : frei	
2,00 EU : frei	
Hopper: Seite 22-25	Münzung
Hopperwaage ein 🔻	Münzannahme
Hoppersicherheit FREIGABE START	Münzfreigabe
Hopperfüllmenge START	Akzentor / Dispenser
Hoppdif. anz.	Akzentor
Hopper Saldo aus	MD 100
Auszahlvolumen:	Münzeinheit
2 Euro Honnor Auffüllung START	Hopper
	Werbe-Effekte
	Sicherheit
Hoppertausch FREIGABE START	Scheinvererheitung
Ausdr. Hopperfehler gesperrt	Münzvorarbeitung
	Spiele Sperren
	Spiele Sperren
	Warnhinweise
Karten Typ: Seite 39-41 Q	Netzwerk Detenstreifen
Ein-Auscard registrieren:	
Technikerkarte: frei	Admin Karte
Auffüllkarte:	Admin Karte
Gerät Abschalten: frei	
Card-Nr. Anzeigen: frei	O BGRL
ProfiCard Gruppen-Nr (00-EE) 00	
	System O
Auffüllungen: Seite 53-55	GIF-TR5
Auffüllen / Test Auszahleinheiten: START	aligemein
Einstellungen Scheine auffüllen:	Spielsystem O
Münzen Auffüllen: START	O Auffullungen
Einstellungen Münzen auffüllen: START	Testprogramme
Rohrfüllmenge: Halbvoll	lest
max. Wirteauf.: unbegrenzt	Mechanische Walzen
	Münzeinheit
	Into
Info: Seite 61 0	Service
Geräte Name:	Zusatzspiel
Modus:	Einstellungen
Zulassungs-Nr.	
Ein- Auszahleinheit START	
Board-Info:START	
Batteriestatus OK	O Einstellungen Seite 64
Modul Info	Zusatz Auslösung W Symb
Auszahlinfo	W Symb Mode Sound/Animation
Ewigbilanz Scheinbewegungen START	Variante Mi0 💌
Druck Einstellungen aus	

Einsatz

START

START

START

ein

▼

o Münzann	ahme: Seite 12-13	l
Münzsperrgrenze	10 💌	ł
EMP-Tausch	nicht frei	l
Schnellfüllmodus	aus	l
EMP-Alarm	Level 1	

Werbe-Effekte: Seite 26-27	
Top 10 löschen:	START
Werbevideo:	START
weiße Frame-Beleuchtung (Helligkeit)	START
farbige Frame-Beleuchtung:	START

Warnhir	nweise: Seite 34
Fehlbetr. anz.:	aus
Hoppdif. anz.:	aus
ohne Technikerkarte	kein Alarm bei Türöffnung

O Admin Karte: Seite 37-38	
Admincard registrieren	START
Karte 1 registrieren	START
Karte 2 registrieren	START
Admincard drucken aus	-

• Spielsystem: Seite 51-52			
Spiel sperren:		FREIGABE	•
Spielvariante:	5 M		•
MTG alle sperren:	-	FREIGABE	-
MTG Spiel sperren:		FREIGABE	•
MTG alle freigeben:	-	FREIGABE	•
MTG Spiel freigeben:		FREIGABE	•

Münzeinheit: Seite 60-61		
Münzklappen START	START	
Auswerfer Test 10 C:	FREIGABE	START
Auswerfer Test 20 C:	FREIGABE	START
Auswerfer Test 50 C:	FREIGABE	START
Auswerfer Test 1 EU:	FREIGABE	START
Auswerfer Test 2 EU:	START	
Münzfehler	START	
Münztest	START	
Auffüllen / Test Auszahleinheiten START		
Elevator Test	START	

O Akzept	or: Seite 14-15	
Akz/Disp Sperre	aus	▼
Akzeptorsperrgrenze	75	•
Akzeptor Statistik	ein	▼
Erhöhte Sicherheit	aus	•
Akz/Disp Ewigbilanz	ein	•
Akz/Disp Ewigbilanz	löschen:	START

O Münzverarbeitung: Seite 30-32		
Hoppersicherheit START		
Münzsperrgrenze	10	•
max. Wirteauf.:	unbegrenzt	•
0,10 EU	frei	•
0,20 EU	frei	•
0,50 EU	frei	•
1,00 EU	frei	•
2,00 EU	frei	•
Hopperwaage	ein	-
Hopper Saldo	aus	•

GIF-TR5: Seite 47-49		
GIF-TR5-Tausch:	nicht frei	•
GIF-TR5 Net:		START
GIF-TR5 Webserver:		START
GIF-TR5 VDAI:		START
Spielerschutz:	Vorgefertigte Karte	•
Spielerschutz: Betreiberpasswort:	Vorgefertigte Karte	▼ START
Spielerschutz: Betreiberpasswort: Freischaltkarte ID:	Vorgefertigte Karte	▼ START START
Spielerschutz: Betreiberpasswort: Freischaltkarte ID: App-Code:	Vorgefertigte Karte	▼ START START START

O allgemein: Seite 50		
	START	
FREIGABE	START	
	START	
	START	
Restzeit:		
Uhr anzeigen:		
	START	
	: Seite 50	

Service: Seite 62-63			
Wartung im Ausdruck aus			
Wartungshinweise verwalten: START			
Münzprüfer		START	
MD100		START	
Yopper STAR		START	
Wartungsmodus: START		START	

Scheinverarbeitung: Seite 28-29			
Akzeptorsperrgrenze	75		
Akz/Disp Sperre	aus		
Scheinsofortabzug	aus		
Scheinannahmeverz.	aus		
Manipulationsschutz	aus		
Erhöhte Sicherheit	aus		
Rückwärtsprüfung	aus		
max. Wirteauf.:	unbegrenzt		
Münzsperrgrenze	10 💌		
MD100 Sicherheitsopti	ionen FREIGABE START		
Disp Auszahlsperre	aus		
Dispenser Sicherheit	Normal		

-O Spiele sperren: Seite 33		
Spiele sperren		
MTG alle sperren		
MTG Spiel sperren		
MTG alle freigeben		
MTG Spiel freigeben	-	

Datenstreifen: Seite 36			
EwigAusdruck:			
letzten 5 Kassieru.:	ein 💌		
Ausdruck Münzfehler	gesperrt 💌		
negativer Saldo 2	aus		
MyTopGame Statistik	lang 💌		
Ausdruck anzeigen:	START		
Ausdr. Hopperfehler	gesperrt 💌		

O System: Seite 44-46		
Service Mode Profi		
Hallen-Nr.: (8 lg.)	0000000
Geräte-Nr.: (10 lg	.)	000000000
Platz-Nr.: (3 lg.)	000
Aufstellort:	Halle	•
Öffnungszeit von: (00	-23):	0000
Öffnungszeit bis: (00-	23):	0000
Sperrzeiten einstellen: START		
Sperrzeiten anzeigen/löschen: START		
Neuaufstellung: START		
Initialisieren: START		
Mehrwertsteuer: START		
Auff. RückgTaste:	ein	•
Sound:	Sprache	-
Freischaltcode:		START

4 Menü Münzung

Baugruppen Funktionen Status		geänderte Werte speichern	ZUGANG Benutzer Verwaltung
Münzung			
Münzannahme			7
Münzfreigabe			2
Akzeptor	1		
MD 100			
0,10 EU :	frei 💌	Münzsperrgrenze	10
0,20 EU :	frei 🔻	EMP-Tausch	nicht frei
0.50 EU :	froi	Schnellfüllmodus	Level 1
0,50 EO .		EMP-Alarm	Level 1
1,00 EU :	frei 🔻		
2,00 EU :	frei 💌		

4.1 Münzfreigabe 1

Jede vom Gerät angenommene Münzsorte kann einzeln gesperrt werden.

4.2 Münzannahme **2**

Münzsperrgrenze

Der Münzeinwurf wird bei Erreichen des eingestellten Wertes gesperrt. Für schnelle Abhilfe bei einer Manipulation mit Fremdwährungen oder Falsifikaten sorgt ein Absenken der Münzsperrgrenze auf z.B. 0,2 €. Durch diese Einstellung wird ein Manipulationsversuch erheblich erschwert.

Münzfreigabe		
Einstellungen	gesperrt / frei / eng	
ab Werk	0,10/0,20/0,50/1,00/2,00€ frei	

Münzsperrgrenze	
Einstellungen	0,2EU / 0,5EU / 5EU / 10EU
ab Werk	10EU

EMP-Tausch

Wird ein Münzprüfer getauscht, wird dieses sofort vom Gerät erkannt und die Meldung F_PR auf dem Bildschirm angezeigt.

Eine Authentifizierung muss erfolgen. Hierzu den EMP-Tausch auf "freigegeben" stellen

EMP-Tausch	
Einstellungen	nicht frei / freigegeben
ab Werk	nicht frei

EMP-Alarm

Einstellungen

ab Werk

Schnellfüllmodus - Münzprüfer WH erforderlich (nicht möglich bei HR-Cash)

Der Schnellfüllmodus kann genutzt werden, um Wirtsauffüllungen schneller durchzuführen.

Schnellfüllmodus	
Einstellungen	ein / aus
ab Werk	aus

Level1/Level2/Level3/ausgesch.

Level 1 / ausgeschaltet (bei Geräten mit Fadenklappe im Münzdurchlauf)

EMP-Alarm

Die Münzprüfer haben eine interne Überwachungslichtschranke, die bei einer evtl. Fadenmanipulation eine Fehlfunktion signalisiert.

Level1: Fehlfunktion muss 1x erkannt werden, damit ein Alarmton ausgegeben wird

Level2: Fehlfunktion muss 2x erkannt werden, damit ein Alarmton ausgegeben wird

Level3: Fehlfunktion muss 3x erkannt werden, damit ein Alarmton ausgegeben wird ausgeschaltet: keine Überwachung

5 Akzeptor / Dispenser

Baugruppen Funktionen Status	g S	eänderte /erte peichern	ZUGANG	Benutzer Verwaltung
Münzung				
Münzannahme	Akz/Disp Sperre	aus	•	
Münzfreigabe	Akzeptorsperrgrenze	75	-	
Akzeptor / Dispenser	Akzeptor Statistik	ein		
Akzeptor		1		
MD 100	Erhöhte Sicherheit	aus		
Münzeinheit	Akz/Disp Ewigbilanz	ein		
Hopper	Akz/Disp Ewigbilanz	löschen:	START	
Werbe-Effekte	_			
Sicherheit				

5.1 Akzeptor

Akz / Disp Sperre

Mit dieser Funktion kann der EBA/MD100 Stapler der EBA/MD100 Fallkasse bzw. der Merkur Dispenser 100 komplett abgeschaltet werden, z.B.

bei einer Störung der Einheit.

aus = Der Akzeptor/Dispenser ist eingeschaltet (Sperre nicht aktiv)

Akz/Disp Sperre	
Einstellungen	ein / aus
ab Werk	aus

ein = Der Akzeptor/Dispenser ist gesperrt.

Akzeptorsperrgrenze (nur bei Einsatz EBA/MD100 Stapler bzw. EBA/MD100 Fallkasse)

Ist der 2€-Hopper bis zum eingestellten Wert befüllt, ist der EBA/MD100 Stapler bzw. EBA/MD100

Fallkasse annahmebereit. Beim Einsatz des Merkur Dispenser 100 hat die Einstellung der Akzeptorgrenze keine Auswirkung. Die Grafik rechts zeigt, ab welchem Hopperinhalt die jeweilige Banknote annahmebereit ist.

Akzeptorsperrgrenze		
Einstellungen	75/125/175/225/275€	
ab Werk	75€	

		A	Akzeptorgrenze			
HINWEIS	Wurde z. B. aus Manipula-	Einst.	5 EU frei ab	10 EU frei ab	20/50EU frei ab	
	tionsschutzgründen die Hop-	75,-EU	50	65	100	
	perfüllmenge reduziert, sollte	125,-EU	100	115	150	
	dieses bei der Akzeptorgrenze	175,-EU	150	165	200	
	ebenfalls erfolgen, ansonsten	225,-EU	200	215	250	
	erfolgt keine Akzeptorfreigabe.	275,-EU	250	265	300	
			2€-Hoppe	er-/Röhren	inhalt (EU)	
			2€-Hoppe	e <mark>r-/Röhren</mark>	<mark>inhalt (EU)</mark>	

Akzeptor Statistik

Mit Einstellung "ein" werden Fehlercodes des Akzeptors im Datenausdruck ausgegeben. Der Statistikspeicher ist nach einem Ausdruck mit Löschen gelöscht.

Erhöhte Sicherheit

Für Akzeptoren ab der Firmware-Version V4.2 kann die Manipulationssicherheit durch Einschalten dieses Menüpunkts erhöht werden.

Akzeptor Statistik		
Einstellungen	ein / aus	
ab Werk	ein	

Erhöhte Sicherheit		
Einstellungen	ein / aus	
ab Werk	aus	

Akz/Disp Ewigbilanz

Mit Einstellung "ein" werden Fehlerereignisse beim Akzeptor/Dispenser im Datenstreifen festgehalten.

Im Beispiel rechts ist der Fehler "Disp.Fehler bei Auszahlung" 3x aufgetreten.

Akz/Disp Ewigbilanz	
Einstellungen	ein / aus
ab Werk	ein

Ewigbilanz Akz/Disp					
Akz.	Fehler	bei	Ausz.	1	
Akz.	Fehler	bei	Einz.	2	
Disp.	Fehler	bei	Ausz.	3	
Disp.	Fehler	bei	Einz.	4	
Stap.	Fehler	bei	Ausz.	5	

Akz/Disp Ewigbilanz löschen

Die Liste der Fehlerereignisse beim Akzeptor/Dispenser wird gelöscht.

Baugruppen Funktionen Status		geänderte Werte speichern ZUGANG Benutzer Verwaltung
Münzung Münzannahme Münzfreigabe Akzeptor / Dispenser Akzeptor MD 100		Akzentor Dispenser
Mü Manipulationsschutz aus Ho Scheinsofortabzug aus We DispReset 5min Pause aus Sic Scheinannahmeverz. aus Da F_DM aus Bu MD100 MaxScheineFach: DispReser Revision Disp Auszahlsperre. aus Sp Akzeptor Dispenser: MD100 Sicherheitsoptionen: Akz/Disp Funktionstest	▼ ▼ ▼ ▼ START ▼ START START START	Merkur Akzeptor Dispenser Zuordnung: Inhalt: Leerung: Scheinausz. vom Münzvorrat unabhängig Rückwärtsprüfung aus häufigste Scheinsorte zuerst ein Scheinsorte sperren Münzen zuerst auszahlen Freigeben Sperren Ende
	• Freischaltung • Banknotenfrei	bei Meldung F_DA gabe

HINWEIS

Allgemeiner Hinweis zur Banknotenfreigabe beim MD100 Für die Freigabe der 20€- und 50€-Banknoten muss ein Mindestbestand von 25 Stck. 2€-Münzen im Hopper vorhanden sein.

5.2 MD 100 (LOGIN erforderlich)

Einstellmenü für Merkur Dispenser 100 und MD100 mit Stapler bzw. Fallkasse.

Manipulationsschutz (nur für Merkur Dispenser 100, nicht für MD100 Stapler/Fallkasse)

Bei Einstellung "ein" wird die Banknotenannahme gesperrt und die Münzannahme temporär gesperrt, der Dispenser wird geleert. Die Banknoten werden vom Dispenser in den Stapler transportiert.

Manipulationsschu	ıtz
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	aus

Scheinsofortabzug (nur für Merkur Dispenser 100, nicht für MD100 Stapler/Fallkasse)

AUS = Der Abzug erfolgt, wenn die Banknote ausgegeben wird. Bei einem Fehler während der Banknotenauszahlung erfolgt die Auszahlung des noch verbleibenden Betrags in Münzen. EIN = Der Abzug erfolgt sofort nach Einleiten der Rückgabe.

Scheinsofortabzug	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	aus

Disp Reset 5 Min Pause (nur für Merkur Dispenser 100, nicht für MD100 Stapler/Fallkasse)

Bei Einstellung "ein" wird während der 5 minütigen Spielpause versucht, einen evtl. aufgetretenen Banknotenstau im Dispenser zu beseitigen.

Disp Reset 5 Min P	/in Pause	
Einstellungen	aus / ein	
ab Werk	aus	

Scheinannahmeverzögerung

Nach Eingabe einer Banknote wird bis zur nächsten Banknoteneingabe eine Wartezeit eingelegt. Während dieser Zeit ist die Annahme weiterer

Banknoten gesperrt.

wenterer	Scheinannahmeve	rzögerung		
	Einstellungen		aus / ein	
	ab Werk		aus	
	<mark>Bei Eingabe vo</mark> i	n 5€	2 Minuten Pause	
	<mark>Bei Eingabe vo</mark> i	n 10€	4 Minuten Pause	
	Bei Eingabe vor	n 20€	4 Minuten Pause	

F_DM (Dispenserfreigabe)

Bei Einstellung "ein" muss beim erneuten Einsetzen des vorher eingebauten Dispensers eine Frei-

gabe erfolgen. Bei Einstellung "aus" ist keine erneute Freigabe erforderlich.

Verzögerungszeiten:

MD100	Max	Scheine	Fach

Einstellung welche Anzahl Scheine in welches Fach gefüllt werden soll

F_DM	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	aus

Bei Eingabe ab 50€ -- 4 Minuten Pause



Nein

Ja

Dispenser Revision

Zur Kontrolle des Dispenserinhalts kann eine Revision durchgeführt werden. Nach dem Starten werden die Banknoten im Dispenser ausgezahlt, diese müssen anschließend wieder eingezahlt werden. Sind Differenzen vorhanden (Soll/Ist), werden diese angezeigt.

Disp Auszahlsperre

Bei Einstellung "ein" wird die Banknotenausgabe gesperrt.

Disp Auszahlsperre	2
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	aus

Akzeptor/Dispenser

In diesem Untermenü können spezielle Einstellungen für den Merkur Dispenser 100 vorgenommen werden. Die einzelnen Menüpunkte werden nacheinander abgearbeitet/eingeblendet, und man kann eine Änderung vornehmen (Button "ändern"), zum nächsten Menüpunkt gehen (Button "weiter") oder das Einstellmenü beenden (Button "Ende").

Merkur Akzeptor Dispenser
Zuordnung:
Inhalt:
Leerung:
Scheinausz, vom Münzvorrat unabhär

Rückwärtsprüfung aus

häufigste Scheinsorte zuerst aus Scheinsorte sperren

Münzen zuerst auszahlen

ab Werk aus

Zuordnung (Merkur Dispenser 100)

Zuordnung: Fach1-Fach3

Vorgabe, welcher Banknotenwert in welches Fach im Dispenser abgelegt wird (Zuordnung). Ab Werk ist Fach 1 für die 10€ Banknote, Fach 2 für die 20€ Banknote und Fach 3 für die 50€ Banknote vorgegeben.

Zuordnung: Anzahl

Hier max. Anzahl von Banknoten im jeweiligen Fach (Anzahl) festlegen, ab Werk sind bei allen drei Fächern 34 Stück festgelegt.

Ausdruck mit Löschen erforderlich

Akzeptor Dispens	ser	
Merkur Akzeptor	Dispenser	
Zuordnung:		
Fach 1: 10 Euro	Anzahl:34	
Fach 2: 20 Euro	Anzahl:34	
Fach 3: 50 Euro	Anzahl:34	
Bitte GGSG mit lö	oschen auslesen !	

Inhalt (Merkur Dispenser 100) Der Dispenserinhalt wird angezeigt



Leerung (Merkur Dispenser 100)

1. Dispenser komplett entleeren

Alle im Dispenser befindlichen Banknoten werden im Stapler abgelegt.



2. Entleerung einzelner Banknotensorten.

Es kann vorgegeben werden, welche Banknotensorte bis auf die eingestellte Stückzahl im Stapler abgelegt werden soll.





Akzeptor / Dispenser

PROFI-TOOL TR5-Version 2

Scheineauszahlung vom Münzvorrat unabhängig

Mögliche Einstellungen: unabhängig /<50 /<100 /<200 /<300. Bis zum eingestellten Wert (Hopper-

inhalt) werden bevorzugt Münzen ausgezahlt, danach Banknoten. Ab Werk ist "unabhängig" eingestellt. Mit jedem Betätigen des Button "aendern" wird der Wert geändert.

Rückwärtsprüfung (Merkur Dispenser 100)

AUS = Keine Prüfung bei der Banknotenausgabe EIN = Zusätzliche Prüfung der Banknote bei der Ausgabe

Ab Werk AUS; Mit Betätigen des Button "aendern" wird auf EIN/AUS geschaltet.

Häufigste Scheinsorte zuerst

Ab Werk EIN

- AUS = höherwertige Banknoten werden zuerst ausgezahlt
- EIN = die am häufigsten eingegebene Banknote wird zuerst ausgegeben.

Banknoten sperren/freigeben

Münzen zuerst auszahlen

Ab Werk: AUS

EIN =

- 1. Bis 100€ auf dem Geldspeicher werden 20% in 2€-Münzen ausgezahlt, der Rest in Banknoten.
- 2. Zwischen 100€ und 300€ auf dem Geldspeicher werden 10% in 2€-Münzen ausgezahlt, der Rest in Banknoten.
- 3. Größer 300€ auf dem Geldspeicher werden 5% in 2€-Münzen ausgezahlt, der Rest in Banknoten.

Ein Mindestbestand (100€/150€/200€/250€) von 2€-Münzen im Hopper ist einstellbar. Ist die Grenze erreicht, werden bevorzugt Banknoten ausgezahlt.

MD100 Sicherheitsoptionen

Im Menüpunkt Sicherheitsoptionen sind variable Sicherheitseinstellungen, abhängig von der Firmware des MD100, einstellbar. Sollten Einstellungsänderungen abweichend der Werkseinstellung erfolgen müssen,

werden diese über eine technische Informationen kommuniziert.

Akz/Disp Funktionstest

Akzeptor und Dispenser werden während eines Testlaufs überprüft. Festgestellte Fehler werden als Klartextmeldung ausgegeben.

Akz/Disp Funktionstest		
Akzeptor / Dispenser Funktionstest		
	Starten	Ende
	Otarten	Ende









häufigste Scheinsorte zuerst aus Ende

Scheinausz. vom Münzvorrat unabhängig aendern weiter Ende

6 Münzeinheit

Baugruppen Funktionen Status	g v s	eänderte /erte peichern	ZUGANG
Münzung			
Münzannahme			
Münzfreigabe			
Akzeptor / Dispenser			
Akzeptor	Rohrfüllmenge:	Halbvoll	•
MD 100	max. Wirteauf.:	unbegrenzt	-
Münzeinheit	Wirtrückgabe	ein	
Hopper	min. Wirtrückgabe	50	•
Werbe-Effekte	Auffüllprogramm	gesperrt	
Sicherheit	Fehlbetr. anz.:	aus	
Datenstreifen	Auszahlinfo	ein	-
adp Karten			
Admin Karte			

Rohrfüllmenge (nur bei Geräten mit Röhrenmünzeinheit)

Mit dem Füllhöhen-Management kann der Unternehmer den Gesamtbetrag der Münzröhren einstellen. Die Zielwerte werden mittels Sensoren überwacht. Der Vorteil bei dieser intelligenten Steuerung ist die geringe Anzahl kleiner Münzwerte in der Kasse.

Die Stückelung der Auszahlbeträge richtet sich nach dem Einwurfverhalten der Spielgäste, mit dem Ergebnis, dass die Münzkasse vorwiegend aus 2,- € Münzen besteht. Ist der Aufstellplatz einbruchgefährdet, entscheidet sich

Rohrfüllmenge	
Einstellungen	Halbvoll / Voll
ab Werk	Halbvoll
	ab Magie 351 Voll

der Betreiber sicherlich für eine geringe Füllhöhe. Soll Leerspielungen vorgebeugt werden, ist eine höhere Geldmenge zu empfehlen.

Einstellung Halbvoll:

Aus den Münzröhren wird bevorzugt ausgezahlt, wenn die mittlere Lichtschranke dunkel ist. Sind mehrere Lichtschranken abgedunkelt, wird bevorzugt aus der vollsten Münzröhre ausgezahlt. Sind keine mittleren Lichtschranken abgedunkelt, wird bevorzugt ausgezahlt, wenn der Hopperinhalt größer der halben eingestellten Füllmenge ist.

Einstellung Voll:

Alle Röhren bis zur oberen Lichtschranke füllen, keine bevorzugte Auszahlung. 2€ bis zur eingestellten Füllmenge füllen.

Hinweis für den Akzeptorbetrieb

Wurde z. B. aus Manipulationsschutzgründen die Füllhöhe reduziert, die Akzeptorgrenzen ebenfalls anpassen, ansonsten erfolgt keine Akzeptorfreigabe.

Max. Wirteauffüllung

Der Maximalbetrag:

- 1. der Auffüllungen pro Auffüllkarte
- **2.** pro Auffüllvorgang bei Auffüllungen ohne Karte

Wirtrückgabe

Es kann eingestellt werden, ob die Wirterückgabe mit der Auffüllkarte zugelassen ist (ein) und welcher Betrag dann mindestens im Hopper verbleibt -siehe unten "min. Wirterückgabe". Ist die Wirterückgabe mit der Auffüllkarte gesperrt (aus), wird der mit der Karte nachgefüllte Betrag

max. Wirteauffüllung	
Einstellungen	500-3000 (in 500er Schritten) / unbegrenzt
ab Werk	unbegrenzt

Wirtrückgabe	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	ein

im Datenausdruck in die Rubrik "Nachfüllung A" eingetragen, d.h. die Auffüllung mit Karte wird wie eine normale Wirtenachfüllung behandelt. Der Betrag kann nicht zurückgeholt werden. Ist die Wirterückgabe mit Auffüllkarte zugelassen (ein), wird der mit der Karte nachgefüllte Betrag im Datenausdruck in die Rubrik "Wirtscard Nutzung" eingetragen; dieser Betrag kann später einfach und unbürokratisch zurückgeholt werden. Erfolgten mehrere Auffüllungen mit einer Karte, werden diese durch Drücken der Start-Taste am Gerät nacheinander angezeigt. Wahlmöglichkeit, welche Auffüllung zurückgeholt werden soll.

min. Wirtrückgabe

Hierüber kann eingestellt werden, welcher Betrag bei der Wirtrückgabe mit der Auffüllkarte mindestens im Hopper verbleibt.

min. Wirterückgabe	
Einstellungen	50/100/150/200€
ab Werk	50€

Auffüllprogramm

Wenn ein Münzpfeil langsam blinkt, ist der Vorrat der entsprechenden Münzsorte unter 10 Münzen gesunken und eine Auffüllung kann vorgenommen werden. Der eingeworfene Betrag im Auffüllprogramm wird anschließend im größeren Münzwert wieder ausgezahlt.

 Auffüllprogramm

 Einstellungen
 gesperrt / frei

 ab Werk
 gesperrt

Die Signalisierung durch einen langsam blinkenden Münzpfeil ist ab Werk ausgeschaltet und kann hier aktiviert werden.

Fehlbetrag anzeigen

Beträge nach einer Leerspielung anzeigen.

Fehlbetrag anzeigen	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	aus

Auszahlinfo

Die Einblendung des Info-Textes bei der Leerzahlung ist ab Werk eingeschaltet, kann hier eingeschaltet werden.

Infotext:"Bitte auf xx,xx EUR aufmünzen"

Auszahlinfo	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	ein

7 Hopper

Baugruppen Funktionen Fehler Status	geänderte Werte speichern	ZUGANG Benutz Verwaltu
Münzung		
Münzannahme	Hopperwaage	
Münzfreigabe	Hennevsieherheit	START
Akzeptor / Dispenser	noppersichemen	START
Akzeptor	Hopperfüllmenge	START
MD 100	Hoppdif. anz. aus	•
Münzeinheit	Nachfüll	START
Hopper	Hopper Saldo aus	
Werbe-Effekte	Auszahlvolumen:	START
Sicherheit	2 Euro Hopper Auffüllung	START
Datenstreifen	Hopperrevision	START
adp Karten	Hoppertausch	START
Admin Karte	Ausdr. Hopperfehler gesperrt	

Hopperwaage (WH Hopper und Azkoyen Hopper mit Waage)

EIN = Die Funktion der Hopperwaage ist eingeschaltet.

AUS = Die Hopperwaage ist ausgeschaltet. Eine Befüllung des Hoppers über die "2 Euro Hopper Auffüllung" ist nicht möglich.

Hoppersicherheit

(WH Hopper und Azkoyen Hopper mit Waage)

Sicherheitslevel 0

Es wird kein Warnhinweis ausgegeben.

Sicherheitslevel 1

Es wird nach jeder Auszahlung überprüft und eine Meldung (siehe unten) ausgegeben, wenn die Differenz der registrierten zu den gemessenen Münzen größer dem eingestellten Wert (5-100 Münzen) ist.

Einstellung ab Werk: 25 Münzen

Hopperwaage	
Einstellungen	ein / aus
ab Werk	ein





Sicherheitslevel 2 (ab Werk)

Es wird ständig überprüft und eine Meldung (siehe unten) ausgegeben, wenn die Differenz der registrierten zu den gemessenen Münzen größer dem eingestellten Wert (5-100 Münzen) ist.

Einstellung ab Werk: 25 Münzen



Sicherheitslevel AUS

Die Sicherheitsüberwachung des Hoppers wird deaktiviert. Es wird empfohlen, diese Einstellung ausschließlich zur Fehleranalyse zu verwenden.

Meldung bei Hopperdifferenzen des 2EU WH-Hopper

- 1. Auf dem Schirm erscheint FOUL
- 2. Ein Alarmton wird ausgegeben
- 3. Eine Einschaltroutine wird durchgeführt
- 4. Die Meldung 2,00 EUR Münzen fehlen wird ausgegeben

Der Servicetechniker muss diese Meldung quittieren. Dazu 1x den Servicebetrieb aufrufen. Ab hier rechnet das System mit dem neuen Füllstand

Hopperfüllmenge (WH Hopper und Azkoyen Hopper mit Waage)

Für die Befüllung des 20Cent/2€-Hoppers können unterschiedliche Füllhöhen eingestellt werden. Bis zum Erreichen der eingestellten Grenze wird der Hopper befüllt, danach werden weitere Münzen in die Kasse geleitet.

In Kombination mit dem Merkur Dispenser 100 kann unter "Auszahlvolumen" eingestellt werden, welcher auszahlbare Betrag im Gerät vorrätig sein sollte.

Hopperdifferenz anzeigen

Negative Hopperdifferenzen von mind. 10,-€ können über die Münzpfeile signalisiert werden:

Blinken die 4 Münzpfeile vor dem Spiel oder im Werbelicht alle 6 Sekunden, ist eine negative Hopperdifferenz von mind. 10,-€ erkannt worden.



Hopperfüllmenge 2€ / 20Cent	
Einstellungen 2€ Einstellungen 20Cent	voll/125/250/400/450/man. voll/50/100/150
ab Werk 2€ ab Werk 20Cent	voll



Normalspiel: 2706 14:55-15:06 1102 01

2706 14:55-15:06 1102 01 H- 0010 0000 20,00

Hoppersicherheit Sicherheitslevel - AUS !!! Alarm deaktiviert !!! Ende

gehäuseabhängig

aus / ein

aus

 Hopperdifferenz
 1000

 Hopperinhalt:
 270

 2,00 = 24,00 EU
 H- 0

 NEU : 24,00 EU
 ALT : 44,00 EU

!!! ACHTUNG !!!

Hoppdiff. anzeigen

Einstellungen

ab Werk

Hopper

PROFI-TOOL TR5-Version 2

Nachfüll

Die Hopper können, durch manuelle Eintragung der Menge der Münzen, befüllt werden.

Hopper Saldo

Bei Einstellung "aus" (ab Werk) wird für die Ermittlung der Hoppersalden immer die von der Hop-

perwaage ermittelte Anzahl Münzen verwendet. Bei Einstellung "ein" wird bei einer Leerspielung der Hopperinhalt auf "0" gesetzt und als Fehlbetrag (Hopperdifferenz) eingetragen.

Hopper Saldo	
Einstellungen	ein / aus
ab Werk	aus

Auszahlvolumen (nur in Kombination mit dem MD100)

Vorgabe, welcher auszahlbare Betrag im Gerät vorrätig sein sollte.

Auszahlvol -->voll

-->500-4000 (in 500er Schritten)

Auszahlvolumen	
Einstellungen	voll / 500-4000
ab Werk	voll

2 Euro Hopper Auffüllung

2Euro Hopper Auffüllung (WH Hopper und Azkoyen Hopper mit Waage)

Nach dem Starten des Programms Münzen direkt in den 2Euro Hopper füllen. Der aufgefüllte Betrag wird **automatisch** durch die **Hopperwaage** ermittelt und auf dem unteren Schirm angezeigt. Mit Betätigen der Touchfläche "Ende" wird der aufgefüllte Betrag übernommen.

Eintrag im Ausdruck: NACHFÜLLUNG A: T

Wichtig

Nur möglich, wenn die Hopperwaage auf "ein" geschaltet ist.

Hopperrevision

Mit dem Starten der Revision wird der Hopper zunächst leergezahlt und im Anschluss wieder mit der Anzahl Münzen befüllt. Eine evtl. Differenz wird als Saldo im Datenausdruck eingetragen. Jede Hopperrevision muss bis zum Ende durchgeführt werden und kann nicht durch z. B. eine Netzschaltung beendet werden.

Zum Beenden muss das Touchfeld "fertig" im Menü betätigt werden.

Für die Hopperrevision ist ein LOGIN erforderlich



Hopper

PROFI-TOOL TR5-Version 2

Hopperrevision durchführen

Mit Betätigen der Touchfläche "2 Euro" wird die Auszahlung der 2€-Münzen gestartet. Die ausgezahlte Anzahl Münzen und der Betrag wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Anschließend werden Sie gefragt, ob eine Tarierung der Hopperwaage erfolgen soll.

Nach erfolgter Tarierung können Münzen in den Hopper gefüllt werden.

Nach dem Betätigen von "weiter" werden Sie aufgefordert, den Hopper wieder aufzufüllen.

man= Auffüllung über den Münzeinwurf direkt= Münzen direkt in den Hopper geben

Die Anzahl der eingeworfenen Münzen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Mit dem Betätigen von "fertig" ist die Hopperrevision beendet.

lopperrevision 0,20 Euro 2 Euro Ende Hopperrevision : 2 Euro: 5 Gesamt: 10,00 Euro weiter WH-Hopperwaage tarieren ? ja nein Hopper nicht berühren! WH Hopperwaage 2EURO wurde erfolgreich tariert weiter Auffüllung man direkt Bitte Hopper auffuellen 2 Euro : 5 fertig

Sicherh. Azk. Hopper (nur Azkoyen Hopper mit Waage)

(LOGIN erforderlich)

Einstellung des Sicherheitslevels für den Azkoyen Hopper

Sicherheit Azk. Hopper	
Einstellungen	normal/hoch
ab Werk	normal

Hoppertausch

Den Hopper tauschen, ohne eine Hopperrevision durchführen zu müssen.

Nach dem Starten der Funktion kann bei ausgeschaltetem Gerät der Hopper getauscht werden und anschließend der neue Hopper mit dem alten Münzbestand weiter betrieben werden.



Hopper manuell leeren und tauschen

GSG einschalten und neuen Hopper freigeben

Im Service Hopper direkt auffüllen

Ausdruck Hopperfehler

Bei **FREI** werden gespeicherte Fehler des Hoppers im Datenausdruck ausgegeben.

Ausdruck Hopperfehler				
Einstellungen	llungen gesperrt / frei			
ab Werk	gesperrt			

PROFI-TOOL TR5-2

8 Werbe Effekte

Baugruppen Funktionen Status	geänderte Werte ZUGANG speichern
Münzung	
Münzannahme	
Münzfreigabe	
Akzeptor / Dispenser	
Akzeptor	
MD 100	Top 10 löschen: START
Münzeinheit	Werbevideo: START
Hopper	weiße Frame-Beleuchtung (Helligkeit) START
Werbe-Effekte	farbige Frame-Beleuchtung: START
Sicherheit	
Datenstreifen	
adp Karten	
Admin Karte	

Top 10 löschen

Löschen der Top 10 Liste.

Top10 löschen		
TOP Spiele löschen ?	ja	Ende

Werbevideo

Einstellung ob ein Werbevideo angezeigt werden soll. ein = Werbevideo wird während des Betriebs abgespielt aus = Werbevideo wird nicht abgespielt

Werbevideo				
Werbevideo ein				
	ein	aus	Ende	

weiße Frame-Beleuchtung (Helligkeit)

Definition der Helligkeit von nur weiß strahlenden Seitenwandbeleuchtungen

Baugruppen Funktionen	Fehler Status		ZUGANG	Benutzer Verwaltung
Münzung		weiße Frame-Beleuchtung		
Akzeptor/Disper	nser			
Münzeinheit		Helligkeit 🔰 08 🚽 🔨		
Hopper				
Werbe-Effekte				
Sicherheit		Zurücksetzen		
Datenstreifen		Ende		
adp Karten				
Inbetriebnahme				
Spielsystem				
Auffüllungen				
Testprogramme				
Info				
Service				
				T 7.6.9.4

farbige Frame-Beleuchtung

Einstellung der RGB-Farbwerte von 3 Kanälen der Seitenwandbeleuchtung bzw. Auswahl definierter Grundfarben einzelner Kanäle aus der Combobox

Baugruppen Fehler Funktionen Status		ZUGANG	Benutzer Verwaltung
Münzung	farbige Frame-Beleuchtung		
Akzeptor/Dispenser	and go France Deloachang		
Münzeinheit	RGB 1		
Hopper			
Werbe-Effekte	vordefinierte Farben (RGB 1)		
Sicherheit			
Datenstreifen	RGB 2		
adp Karten	R ♥ 110 ▼ ↑ G ♥ 110 ▼ ↑ B ♥ 110 ▼ ↑		
Inbetriebnahme	vordefinierte Farben (RGB 2)		
Spielsystem			
Auffüllungen	RGB 3		
Testprogramme			
Info	vordefinierte Earben (RGB 3)		
Service			
	Animation Keine		
	Zurücksetzen		
	Ende		
	·		
			T 7.6.9.4

9 Sicherheit

Baugruppen Funktionen Status	geänderte Werte ZUG speichern	
Münzung		
Münzannahme		
Münzfreigabe	Akzeptorsperrgrenze 75	
Akzeptor / Dispenser	Akz/Disp Sperre aus	-
Münzeinheit	Scheinsofortabzug	
Hopper	Scheinannahmeverz, aus	
Werbe-Effekte	Manipulationescelutz aus	
Sicherheit		
Scheinverarbeitung	Erhöhte Sicherheit aus	
Münzverarbeitung	Rückwärtsprüfung aus	
Spiele Sperren	max. Wirteauf.: unbegrenzt	Y
Warnhinweise	Münzsperrgrenze 10	
Netzwerk	MD100 Sicherheitsoptionen	START
Datenstreifen	Disp Auszahlsperre aus	
	Dispenser Sicherheit Normal	

9.1 Scheinverarbeitung

Akzeptorsperrgrenze (nur bei Einsatz EBA/MD100 Stapler bzw. EBA/MD100 Fallkasse)

Ist der 2€-Hopper bis zum eingestellten Wert befüllt, ist der EBA/MD100 Stapler bzw. die EBA/

MD100 Fallkasse annahmebereit. Beim Einsatz des Merkur Dispenser 100 hat die Einstellung der Akzeptorgrenze keine Auswirkung. Die Grafik rechts zeigt, ab welchem Hopperinhalt die jeweilige Banknote annahmebereit ist.

Akzeptorgrenze	
Einstellungen	75/125/175/225/275€
ab Werk	75€

	Akzeptorgrenze			
-	Einst.	5 EU frei ab	10 EU frei ab	20/50EU frei ab
	75,-EU	50	65	100
	125,-EU	100	115	150
	175,-EU	150	165	200
	225,-EU	200	215	250
	275,-EU	250	265	300
-	2€-Hopper-/Röhreninhalt (EU)			

HINWEIS

schutzgründen die Hopperfüllmenge reduziert, sollte dieses bei der Akzeptorgrenze ebenfalls erfolgen, ansonsten erfolgt keine Akzeptorfreigabe.

Wurde z. B. aus Manipulations-

Akz / Disp Sperre

Mit dieser Funktion kann der EBA/MD100 Stapler der EBA/MD100 Fallkasse bzw. der Merkur Dispenser 100 komplett abgeschaltet werden, z.B.

bei einer Störung der Einheit.

- aus = Der Akzeptor/Dispenser ist eingeschaltet (Sperre nicht aktiv)
- ein = Der Akzeptor/Dispenser ist gesperrt.

Akz/Disp Sperre	
Einstellungen	ein / aus
ab Werk	aus

Sicherheit

PROFI-TOOL TR5-Version 2

Scheinsofortabzug (nur für Merkur Dispenser 100, nicht für MD100 Stapler/Fallkasse)

AUS = Der Abzug erfolgt, wenn die Banknote ausgegeben wird. Bei einem Fehler während der Banknotenauszahlung erfolgt die Auszahlung des noch verbleibenden Betrags in Münzen. EIN = Der Abzug erfolgt sofort nach Einleiten der Rückgabe.

Scheinannahmeverzögerung

Nach Eingabe einer Banknote wird bis zur nächsten Banknoteneingabe eine Wartezeit eingelegt. Während dieser Zeit ist die Annahme weiterer Banknoten gesperrt.

Verzögerungszeiten:

Manipulationsschutz (nur für Merkur Dispenser 100, nicht für MD100 Stapler/Fallkasse) Bei Einstellung "ein" wird die Banknotenannahme gesperrt und die Münzannahme temporär gesperrt, der Dispenser wird geleert. Die Banknoten werden vom Dispenser in den Stapler transportiert.

Erhöhte Sicherheit

Für Akzeptoren ab der Firmware-Version V4.2 kann die Manipulationssicherheit durch Einschalten dieses Menüpunkts erhöht werden.

Rückwärtsprüfung (Merkur Dispenser 100)

AUS = Keine Prüfung bei der Banknotenausgabe EIN = Zusätzliche Prüfung der Banknote bei der Ausgabe

Ab Werk AUS; Mit Betätigen des Button "aendern" wird auf EIN/AUS geschaltet.

Max. Wirteauffüllung

Der Maximalbetrag:

- 1. der Auffüllungen pro Auffüllkarte
- 2. pro Auffüllvorgang bei Auffüllungen ohne Karte

Münzsperrgrenze

Der Münzeinwurf wird bei Erreichen des eingestellten Wertes gesperrt. Für schnelle Abhilfe bei einer Manipulation mit Fremdwährungen oder Falsifikaten sorgt ein Absenken der Münzsperr-

Scheinsofortabzug		
Einstellungen	aus / ein	
ab Werk	aus	

Scheinannahmeverzögerung				
Einstellungen	aus / ein			
ab Werk	aus			
Bei Eingabe voi	n 5€	2 Minuten Pause		
Bei Eingabe vor	n10€	4 Minuten Pause		
Bei Eingabe vor	n 20€	4 Minuten Pause		
Bei Eingabe ab) 50€	4 Minuten Pause		

Manipulationsschutz		
Einstellungen	aus / ein	
ab Werk	aus	

Erhöhte Sicherheit		
Einstellungen	ein / aus	
ab Werk	aus	

Rückwärtsprüfung		
Einstellungen	ein / aus	
ab Werk	aus	

max. Wirteauffüllung		
Einstellungen	500-3000 (in 500er Schritten) / unbegrenzt	
ab Werk	unbegrenzt	

Münzsperrgrenze		
Einstellungen	0,2EU / 0,5EU / 5EU / 10EU	
ab Werk	10EU	

grenze auf z.B. 0,2 €. Durch diese Einstellung wird ein Manipulationsversuch erheblich erschwert.

MD100 Sicherheitsoptionen

Im Menüpunkt Sicherheitsoption sind variable Sicherheitseinstellung, abhängig von der Firmware des MD100, einstellbar. Sollten Einstellungsänderungen abweichend der Werkseinstellung erfolgen müssen, werden diese über eine technische Informationen kommuniziert.

Disp Auszahlsperre

Bei "Ein" werden keine Banknoten ausgezahlt.

Dispenser Sicherheit

Ein hoher Sicherheitslevel kann eingestellt werden.

9.2 Münzverarbeitung

Baugruppen Funktionen Fehler Status	ge W St	sänderte erte seichern	ZUGANG	Benutzer Verwaltung
Münzung				
Münzannahme				
Münzfreigabe	Hoppersicherheit		START	
Akzeptor / Dispenser	Münzsperrgrenze	10		
Münzeinheit	max. Wirteauf.:	unbegrenzt		
Hopper	0.10 EU	frei		
Werbe-Effekte	0.20 EU	frei		
Sicherheit	0,20 EU	fiel		
Scheinverarbeitung	0,50 EU	frei		
Münzverarbeitung	1,00 EU	frei		
Spiele Sperren	2,00 EU	frei	•	
Warnhinweise	Hopperwaage	ein		
Netzwerk	Hopper Saldo	aus		
Datenstreifen				

Hoppersicherheit

(WH Hopper und Azkoyen Hopper mit Waage)

Sicherheitslevel 0 (ab Werk) Standardeinstellung. Es wird kein Warnhinweis ausgegeben.

Sicherheitslevel 1

Es wird nach jeder Auszahlung überprüft und eine Meldung (siehe unten) ausgegeben, wenn die Differenz der registrierten zu den gemessenen Münzen größer dem eingestellten Wert (5-100 Münzen) ist.

Einstellung ab Werk: 25 Münzen

Sicherheitslevel 2

Es wird ständig überprüft und eine Meldung (siehe unten) ausgegeben, wenn die Differenz der registrierten zu den gemessenen Münzen größer dem eingestellten Wert (5-100 Münzen) ist.

Einstellung ab Werk: 25 Münzen



Hoppersicherheit Sicherheitslevel 0 Kein Alarm bei Münzdifferenzen Ende



Hoppersicherheit

Sicherheitslevel 2 Anzahl der Münzdifferenz eingeben (max 100) 5 Münzen (5-100) - 5 Ständige Überprüfung von Münzdifferenzen

Ende

Sicherheit

PROFI-TOOL TR5-Version 2

Sicherheitslevel AUS

Die Sicherheitsüberwachung des Hoppers wird deaktiviert. Es wird empfohlen, diese Einstellung ausschließlich zur Fehleranalyse zu verwenden.

Hoppersicherheit	
Sicherheitslevel - AUS	
III Alarm deaktiviert III	Ende

Meldung bei Hopperdifferenzen des 2EU WH-Hopper

- 1. Auf dem Schirm erscheint **FOUL**
- 2. Ein Alarmton wird ausgegeben
- 3. Eine Einschaltroutine wird durchgeführt
- 4. Die Meldung 2,00 EUR Münzen fehlen wird ausgegeben

Der Servicetechniker muss diese Meldung quittieren. Dazu 1x den Servicebetrieb aufrufen. Ab hier rechnet das System mit dem neuen Füllstand

III ACHTUNG III		
Hopperdifferenz		
Hopperinhalt:		
2,00 = 24,00 EU		
NEU: 24,00 EU		
ALT : 44,00 EU		

Normalspiel:2706 14:55-15:06 1102 01H- 0010 000020,00

Münzsperrgrenze

Der Münzeinwurf wird bei Erreichen des eingestellten Wertes gesperrt. Für schnelle Abhilfe bei einer Manipulation mit Fremdwährungen oder Falsifikaten sorgt ein Absenken der Münzsperr-

Münzsperrgrenze		
Einstellungen 0,2EU / 0,5EU / 5EU / 10EU		
ab Werk	10EU	

grenze auf z.B. 0,2 €. Durch diese Einstellung wird ein Manipulationsversuch erheblich erschwert.

Max. Wirteauffüllung

Der Maximalbetrag:

- 1. der Auffüllungen pro Auffüllkarte
- 2. pro Auffüllvorgang bei Auffüllungen ohne Karte

max. Wirteauffüllung		
Einstellungen	500-3000 (in 500er Schritten) / unbegrenzt	
ab Werk	unbegrenzt	

Münzfreigabe

Jede vom Gerät angenommene Münzsorte kann einzeln gesperrt werden.

Münzfreigabe		
Einstellungen	gesperrt / frei / eng	
ab Werk	0,10/0,20/0,50/1,00/2,00€ <i>frei</i>	

Hopperwaage (WH Hopper und Azkoyen Hopper mit Waage)

EIN = Die Funktion der Hopperwaage ist eingeschaltet.

AUS = Die Hopperwaage ist ausgeschaltet. Eine Befüllung des Hoppers über die "2 Euro Hopper Auffüllung" ist nicht möglich.

Hopperwaage	
Einstellungen	ein / aus
ab Werk	ein

Hopper Saldo

Bei Einstellung "aus" (ab Werk) wird für die Ermittlung der Hoppersalden immer die von der Hop-

perwaage ermittelte Anzahl Münzen verwendet. Bei Einstellung "ein" wird bei einer Leerspielung der Hopperinhalt auf "0" gesetzt und als Fehlbetrag (Hopperdifferenz) eingetragen.

Hopper Saldo	
Einstellungen	ein / aus
ab Werk	aus

9.3 Spiele sperren

Fehler Status
ng
annahme
zfreigabe
eptor / Dispenser
zeinheit
er
rbe-Effekte
erheit
heinverarbeitung
zverarbeitung
oiele Sperren
/arnhinweise
letzwerk
tenstreifen

Spiele sperren / Spiele freigeben

Das Sperren oder Freigeben von Spielen ist nur möglich, wenn alle Gerätedisplays auf "0" stehen. Je nach Spielepaket sind bestimmte Spiele immer freigeschaltet und können daher nicht gesperrt werden oder es können bestimmte Spiele abgeschaltet und

nicht wieder eingeschaltet werden.

Spiele die hier gesperrt werden sind auch für die "My Top Game" Funktion gesperrt.

Spiel sperren :	FREIGABE
Spiel freigeben :	FREIGABE

MyTopGame

MTG Spiel sperren/freigeben

Es können einzelne Spiele, die nicht im Spielepaket enthalten sind, für die My Top Game Funktion gesperrt/freigegeben werden.

MTG alle sperren/freigeben

Es können alle Spiele, die nicht im Spielepaket enthalten sind, für die My Top Game Funktion gesperrt/freigegeben werden.

MTG alle sperren:	FREIGABE
MTG Spiel sperren:	FREIGABE
MTG alle freigeben:	FREIGABE
MTG Spiel freigeben:	FREIGABE

9.4 Warnhinweise

augruppen unktionen Status					ZUGANG	
Münzung						
Münzannahme	and the second second					
Münzfreigabe						
Akzeptor / Dispenser						
Münzeinheit						
Hopper						
Werbe-Effekte						
Sicherheit	and the second second					
Scheinverarbeitung						
Münzverarbeitung		Fehlbetr. anz.:	aus	•		
Spiele Sperren		Hoppdif. anz.:	aus	•		
Warnhinweise		ohne Technikerkarte	kein Alarm bei Türöffnung	V		
Netzwerk						
Datenstreifen	and the second division of					

Fehlbetrag anzeigen

Beträge nach einer Leerspielung anzeigen.

Fehlbetrag anzeigen	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	aus

Hopperdifferenz anzeigen

Negative Hopperdifferenzen von mind. 10,-€ können über die Münzpfeile signalisiert werden:

Blinken die 4 Münzpfeile vor dem Spiel oder im Werbelicht alle 6 Sekunden, ist eine negative Hopperdifferenz von mind. 10,-€ erkannt worden.

Hoppdiff. anzeigen	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	aus

Ohne Technikerkarte - Türöffnungskontrolle

Ist die Türöffnungskontrolle aktiviert, wird beim Öffnen der Fronttür ohne Stecken der Techniker-

karte oder einer registrierten ADMIN-Karte ein Alarmton erzeugt, auch bei einer Kassierung. Türöffnungen mit Technikerkarte werden im Ausdruck registriert.

TUEROEFFNUNGEN 05.12. 13:47-14:22 05.12. 01 #0017456789

ohne Technikerkarte		
Einstellungen	kein Alarm bei Türöffnung /	
	Alarm bei Türöffnung /	
	Alarm bei nicht reg. Karte	
ab Werk	kein Alarm bei Türöffnung	

Alarm bei nicht reg. Karte

Bei dieser Einstellung muss beim Öffnen der Tür eine registrierte ADMIN-Karte gesteckt werden.

9.5 Netzwerk



Fernwirkung

Wenn diese Einstellung gesetzt ist, können Fernwirkdaten nur gelesen aber nicht mehr gesetzt werden (ebenso ist kein DB-Update möglich).

Fernwirkung	
Einstellungen	frei / gesperrt
ab Werk	frei

Diese Einstellung kann auch über die sichere Webserververbindung eingestellt werden.

9.6 Datenstreifen

Funktionen Status	Werte ZUGANG Benutzer speichern ZUGANG Verwaltung
Münzung	
Münzannahme	
Münzfreigabe	EwigAusaruck:
Akzeptor / Dispenser	letzten 5 Kassieru.: ein
Akzeptor	Ausdruck Münzfehler gesperrt
MD 100	negativer Saldo 2 aus
Münzeinheit	MyTopGame Statistik lang
Hopper	Ausdruck anzeigen: START
Werbe-Effekte	Ausdr Honnerfehler
Sicherheit	
Datenstreifen	
adp Karten	
Admin Karte	

Ewig Ausdruck

Die "Ewigbilanz" wird im Statistikteil des Datenstreifens im Anschluss an den 5-er Block ausgedruckt.

Letzten 5 Kassierungen

Bei EIN werden die Statistikdaten der letzten 5 Kassierungen im Druckerstreifen ausgegeben.

Ausdruck Münzfehler

Bei frei werden registrierte Münz-/Münzprüferfehler im Druckerstreifen ausgegeben.

negativer Saldo 2

Bei Einstellung "ein" ist bei negativem Saldo 2 kein Ausdruck mit Löschen möglich.

MyTopGame Statistik

Bei Einstellung kurz werden die My TopGame Spiele kumuliert dargestellt. Bei lang werden die MyTop Game Spiele detailliert dargestellt (längerer Ausdruck).

Ausdruck anzeigen

Datenstreifen auf dem Monitor anzeigen lassen.

Ausdruck Hopperfehler

Bei FREI werden gespeicherte Fehler des Hoppers im Datenausdruck ausgegeben.

letzten 5 Kassierungen		
Einstellungen	ein / aus	
ab Werk	ein	

Ausdruck Münzfehler		
Einstellungen	frei / gesperrt	
ab Werk	gesperrt	

negativer Saldo 2	
Einstellungen	ein / aus
ab Werk	aus

MyTopGame Statistik	
Einstellungen	kurz / lang / aus
ab Werk	lang

Ausdruck anzeigen		
Daten werden geladen		
Bitte warten		

Ausdruck Hopperfehler	
Einstellungen	gesperrt / frei
ab Werk	gesperrt
10 adp Karten

Baugruppen Funktionen Status		geänderte Verte speichern	ZUGANG	Benutzer Verwaltung
Münzung Akzeptor / Dispenser				
Münzeinheit				
Hopper				
Werbe-Effekte				
Sicherheit				
Datenstreifen				
adp Karten				
Admin Karte	_	Admincard registrieren	START	
Karten Typ		Karte 1 registrieren	START	
BGKL		Karte 2 registrieren	START	
Inbetriebnahme		Admincard drucken aus		
Spielsystem				
Testprogramme				
Info				

10.1 Admin Karte

Administrator Mode

Mit Hilfe speziell vorbereiteter adp-Cards können verschiedene Statistik- und Testfunktionen gestartet werden, ohne das Gerät zu öffnen. Die Funktionen sind für jede Karte einzeln freischaltbar, nur diese werden auf dem Gerätemonitor angezeigt. Für die Masterkarte sind alle Funktionen freigegeben.

Allgemeines

- Max. 3 Karten pro Gerät (Master, Karte1, Karte2)
- Nur 1x pro Gerät registrierbar.
- Die Masterkarte kann grundsätzlich nur nach "Auslesen mit Löschen" registriert werden, Karte1+Karte2 auch nur mit einer bereits registrierten Masterkarte.

Admincard registrieren

Admincard Funktionen

Gerätetyp variieren.

- 1. Auslesen "mit löschen"
- 2. zu registrierende Karte einstecken

Funktion "Alle Funktionen sichtbar?"

JA: Unter "Admincard Funktionen" kann gewählt werden, welche Funktionen im Administrator Mode sichtbar sein sollen.

Der Dispenserinhalt wird immer angezeigt.

NEIN: Die "Admincard Funktionen" sind nicht sichtbar. Beim Starten des Administrator Mode werden keine Werte angezeigt.

"KEINE BERECHTIGUNG" wird eingeblendet.

Nur die Werte des Recall-Commanders sind abrufbar.

sichtbar eingestellt werden. Die Funktionen können je nach



ist aufrufbar.

Funktionen können einzeln freigeschaltet / gesperrt oder un-**Admincard Funktionen** Nachfüllbetrag anzeigen frei Stat Kasse anzeigen frei Tagessaldo anzeigen frei Röhrendifferenenzen anz. frei Röhrenstände anzeigen frei Bilanz anzeigen frei Ende

Karte 1/2 registrieren mit Masterkarte

- 1. Karte1 bzw. Karte2 auswählen
- 2. Mastercard einstecken
- 3. zu registrierende Karte einstecken

Karte 1/2 registrieren nach Auslesen mit Löschen

- Karte1 bzw. Karte2 auswählen
- 2. zu registrierende Karte einstecken

Ist eine Karte bereits registriert, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Admincard drucken

Die letzten 3 Kartennutzungen werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert und können bei aktivierter "Druckfunktion" im Ausdruck ausgegeben werden.

dmincard drucken : aus	dmincard drucken :	aus	•
------------------------	--------------------	-----	---

Karte 1 registrieren lasterkarte erkannt arte entfernen! Zu registrierende Karte einstecken! Kartennummer 07165459 FEHLER Karte schon registriert Ende

können ausgewählt werden.

Admincard registrieren

Bitte GGSG mit löschen auslesen !

10.2 Karten Typ

Baugruppen Funktionen Status	geänderte Werte speichern	ZUGANG Benutzer Verwaltung
Münzung Akzeptor / Dispenser		
Münzeinheit		
Hopper		
Werbe-Effekte		
Sicherheit		
Datenstreifen		
adp Karten		
adp Karten Admin Karte	Ein-Auscard registrieren:	START
adp Karten Admin Karte Karten Typ	Ein-Auscard registrieren: Technikerkarte: frei	START
adp Karten Admin Karte Karten Typ BGKL	Ein-Auscard registrieren: Technikerkarte: frei Auffüllkarte: frei	START
adp Karten Admin Karte Karten Typ BGKL Inbetriebnahme	Ein-Auscard registrieren: Technikerkarte: frei Auffüllkarte: frei Gerät Abschalten: frei	
adp Karten Admin Karte Karten Typ BGKL Inbetriebnahme Spielsystem	Ein-Auscard registrieren: Technikerkarte: frei Auffüllkarte: frei Gerät Abschalten: frei	START
adp Karten Admin Karte Karten Typ BGKL Inbetriebnahme Spielsystem Testprogramme	Ein-Auscard registrieren: Technikerkarte: frei Auffüllkarte: frei Gerät Abschalten: frei Card-Nr. Anzeigen: frei	START
adp Karten Admin Karte Karten Typ BGKL Inbetriebnahme Spielsystem Testprogramme Info	Ein-Auscard registrieren: Technikerkarte: frei Auffüllkarte: frei Gerät Abschalten: frei Card-Nr. Anzeigen: frei ProfiCard Gruppen-Nr (00-EE)	START

Ein/Aus-Karte

Wer kennt nicht die Praxis, eine technische Störung ist eingetreten und die Suche nach dem Netzstecker beginnt, um das Gerät zu deaktivieren. Das geht auch bequemer! Deaktivieren Sie das Spielgerät durch Einstecken der EIN-AUS-Karte. Der untere Bildschirm zeigt "AUS".

Um Missbrauch vorzubeugen, muss die Ein/Aus-Karte am Gerät registriert werden. Es ist nur eine Karte pro Gerät registrierbar und damit gewährleistet, dass nur eine Vertrauensperson die Kartenfunktion nutzen kann.

Registrieren

Nur eine Karte ist am Gerät registrierbar. Menü aufrufen und Karte einstecken, die Registrierung erfolgt automatisch.

Löschen

Nur möglich, wenn vorher eine Karte an diesem Gerät registriert war.





adp Karten

PROFI-TOOL TR5-Version 2

Technikerkarte

Die Technikerkarte dient zur Identifizierung des autorisierten technischen Personals. Ist die Türöff-

nungskontrolle aktiviert (ab Werk ausgeschaltet), wird beim Öffnen der Tür/Haube ohne Technikerkarte ein Alarmton erzeugt, auch bei einer Kassierung.

HINWEIS

Die Karte darf für diese Funktion nicht als ADMIN-Karte registriert sein.

Technikerkarte

Türöffnungen mit Technikerkarte werden im Ausdruck registriert.

In der Einstellung "gesperrt" ist die Technikerkarte an diesem Gerät nicht einsetzbar.

Weitere Funktionen:

Starten des Foultests bei geschlossener Fronttür/Haube.

- 1. Karte einstecken und wieder entnehmen
- 2. Bildschirm zeigt kurz
- 3. Tests werden automatisch aufgerufen

Auffüllkarte

Direkt nach einer Leerspielung -aber auch jederzeit als vorbeugende Maßnahme- kann die autori-

sierte Person mit ihrer Auffüllkarte Geldbeträge nachfüllen und nach einer gewissen Zeit einfach und unbürokratisch zurückholen. Der Vorteil liegt klar auf der Hand, zusätzliche Geldbeträge für Nachfüllungen braucht der Unternehmer in der Spielstätte nicht bereitzuhalten. Es entfällt die komplette Verwaltung.

Funktionen:

- Speicherung von bis zu 10 Auffüllungen,
- Max. Betrag einstellbar von 1500€ bis >3000€,
- mehrere Einzelauffüllungen möglich

Nachfüllbeträge im Ausdruck

• Auffüllvorgänge werden in den Buchhaltungsdaten bis zu 160 Tagen gespeichert.

In der Einstellung "gesperrt" ist die Auffüllkarte an diesem Gerät nicht einsetzbar.

Nachfüllbetrag	WIRTSCARD NUTZU	NG	03	Buchungsnummer
Kartennummer	#0059363096	220,0	220,0	Rückgezahlter Betrag
	23.05 13:32	24.08	12:22	-Konto ausgeglichen-
Datum / Uhrzeit —	#0059363096	400,0	120,0	Teilbetragauszahlung
	01.06 12:01	03.09	10:59	-Konto nicht ausgeglichen-
der Buchungen	#0059363096 05.07 11:02 08.	280,0 10 11:1	, 1	Keine Auszahlung



frei

Kartennummer



Allgemeines

Auffüllbeträge werden nicht auf der Karte selbst gespeichert sondern auf einem Konto im Spielgerät. Dieses Konto wird mit dem Stecken der Karte angelegt.

Gerät abschalten

Mit dieser Einstellung kann arte gesperrt werden. Mit der Werkseinstellung "frei", ist die Kartennutzung zugelassen

Card-Nr. anzeigen

Mit einer speziellen Nummern-Card kann die Kartennummer der jeweiligen adp-Card angezeigt

PROFI-TOOL TR5-Version 2

werden. Dazu zuerst die Nummern-Card einstecken und anschließend die zu kontrollierende Karte einstecken. Die Kartennummer wird angezeigt.

١	die	Nutzung	der	Ein	/Aus	К

Card-Nr. Anzeigen : frei	ard-Nr. Anzeigen :
--------------------------	--------------------

Gerät Abschalten : frei

10.3 BGKL

Baugruppen Funktionen Status	geänderte Werte speichern		ZUGANG	Benutze Verwaltu
Münzung Akzeptor / Dispenser				
Münzeinheit				
Hopper				
Werbe-Effekte				
Sicherheit				
Datenstreifen				
adp Karten				
Admin Karte	BGKL-Minimalstand: 5	0	•	
Karten Typ	BGKL-Auszahlbetrag: m	ıax.	•	1
BGKL	BGKL: g	esperrt	•	1
Inbetriebnahme	BGKL-DispFach 1: (00-34)	0000	
Spielsystem	BGKI -DispEach 2: (00-34)	0000	
Testprogramme		,	0000	
Info	BGKL-DispFach 3: (00-34)	0000	
	BGKL-Scheine Ausz. aus	;	•	

Geschlossener Bargeld-Kreislauf innerhalb der Spielstätte mit Merkur Net.

Reduzieren Sie die Geldmenge in den GSG und im Wechsler auf eine Basisfüllung. Managen Sie optimiert Ihre Wechselgeldkasse und evtl. Leerzahlungen der GSG. Lassen Sie sich über "Merkur Net" die aktuellen Füllstände der Geräte anzeigen und entscheiden dann, bei welchen Geräten eine **Zwischenkassierung** erfolgen soll.

Sicherheit

Die Komponenten in der Vernetzung kommunizieren verschlüsselt mit der Software Merkur-Net. Buchungen erfolgen mit der adp-Card. In der Software Merkur Net wird ein Kartenkonto mit der Kartennummer angelegt. Über dieses Konto laufen sämtliche Buchungen, die mit einer Karte durchgeführt werden. Sobald die Karte an einem in der Vernetzung befindlichen Gerät gesteckt wird, erfolgt der Zugriff auf dieses Konto.

Zwischenkassierung

Nach dem Stecken der Karte wird ein Fenster eingeblendet und der Kassierer kann wählen ob nur

Banknoten, nur Münzen oder eine gemischte Auszahlung erfolgen soll. Mit dem Drücken der Rückgabetaste erfolgt die Auszahlung. Für die Banknotenauszahlung muss der Menüpunkt "BGKL-Scheine Ausz." auf "ein" gestellt sein (siehe nächste Seite).



BGKL Minimalstand

Einstellen, wie hoch der verbleibende Betrag (Minimalbetrag) im 2€-Hopper/Münzeinheit sein soll.

BGKL Auszahlbetrag

Hier wird eingestellt, welcher Wechselgeldbetrag maximal aus dem GSG ausgezahlt wird.

BGKL

Wurde das Gerät mit der Ein/Aus-Karte geimpft, ist es für BGKL zugelassen. Soll dieses Gerät vom BGKL abgemeldet werden, muss in diesem Menü auf "gesperrt" gestellt werden. Eine abermalige Zulassung zum BGKL ist nur durch ein erneutes Impfen mit der Ein/Aus-Karte möglich.

BGKL-DispFach 1/DispFach 2/DispFach 3

Die Menge der Banknoten, die bei einer Zwischenkassierung je Fach (Fach 1-3) im Dispenser verbleiben soll.

BGKL-Scheine Ausz.

Bei Einstellung "aus" ist die Banknotenauszahlung bei einer Zwischenkassierung gesperrt.

BGKL-Minimalstan	d
Einstellungen	0/50/100/150/200€
ab Werk	50€

BGKL-Auszahlbetra	ag
Einstellungen	20€/50€/max.
ab Werk	max.

BGKL	
Einstellungen	/gesperrt
ab Werk	gesperrt

BGKL-DispFach 1/D	DispFach 2/DispFach 3
Einstellungen	0-34
ab Werk	0

BGKL-Scheine Ausz	2.
Einstellungen	ein/aus
ab Werk	aus

11 Inbetriebnahme

Baugruppen Funktionen Status	ge We sp	änderte erte eichern	ZUGANG	Benutzer Verwaltung
Münzung Akzentor / Dispenser	Service Mode	Profi		
Münzeinheit	Hallen-Nr.: (8 lg	.)	0000000	
Hopper	Geräte-Nr.: (10 l	g.)	000000000	
Werbe-Effekte	Platz-Nr.: (3 lg.	.)	000	
Sicherheit	Aufstellort:	Halle		
Datenstreifen	Öffnungszeit von: (00	0-23):	0000	
adp Karten	Öffnungszeit bis: (00-23):		0000	
Inbetriebnahme	Sperrzeiten einstelle	n:	START	
System	Sperrzeiten anzeigen	/löschen:	START	
GIF-TR5	openzenen anzeigen	moschen.		
allgemein	Neuaufstellung:		START	
Spielsystem	Initialisieren:		START	
Auffüllungen	Mehrwertsteuer:		START	
Testprogramme	Auff. RückgTaste:	ein	•	
Info	Sound:	Sprache		
Service	Freischaltcode:		START	

11.1 System

Service Mode:

Siehe Beilage "Inbetriebnahmeassistent"

Hallen-Nr.

Mit Berühren des Eingabefeldes wird der rechts dargestellte Ziffernblock eingeblendet und eine achtstellige Nummer kann eingegeben werden.

Geräte-Nr.

Mit Berühren des Eingabefeldes wird der rechts dargestellte Ziffernblock eingeblendet und eine zehnstellige Nummer kann eingegeben werden.

Platz-Nr.

Mit Berühren des Eingabefeldes wird der rechts dargestellte Ziffernblock eingeblendet und eine dreistellige Nummer kann eingegeben werden.

Aufstellort

Es kann zwischen Halle und Gaststätte gewählt werden.

Öffnungszeit von / bis (00-23)

Ist ein Spielgerät außerhalb der eingestellten Öffnungszeit eingeschaltet und wird es während dieser Zeit nicht bespielt, wird es als ausgeschaltet bewertet.

Ab Werk:

Öffnungszeit von: 00; Öffnungszeit bis: 00 (Einstellung entspricht 24h Öffnungszeit).

Hallen-	Nr :	000000	00 (8)	012	34567	1
7	8	9			A	В
Hallen-I	Nra	000000	00 (8)	012	34567	
7	8	9			A	В
4	5	6			С	D
1	2	3	⇔	Entf.	E	F
()		+	$ \rightarrow $	4	à



Sperrzeiten anzeigen / löschen

Anzeige der täglich eingestellten Sperrzeiten. Eingestellte "Ausnahmen" werden nicht angezeigt. Ein Löschen der eingestellten Sperrzeit ist in diesem Menü möglich.



Neuaufstellung

Mit der Neuaufstellung werden neue Startbedingungen geschaffen. Interne Daten werden gelöscht. Vorher ist ein Datenausdruck "mit Löschen" erforderlich.

Initialisieren

Erscheint auf dem TFT des Gerätes F_IN, ist eine Initialisierung erforderlich.

Mehrwertsteuer (LOGIN erforderlich)

Einstellung nur nach einem Ausdruck "mit Löschen". **!! Wichtig !!** Eingabe für z.B. 19% ist 190



Auff. Rückgabe Taste

Auffüllung direkt am Gerät über Rückgabetaste sperren. Auswirkungen bei: Vorbeugende Auffüllung

Auff. Rückgabe Taste						
Einstellungen	instellungen ein/aus					
ab Werk	ein					

Sound

Soundeffekt für das Turbobuchen einstellen.

Sound						
Einstellungen	Sprache/Gong/aus					
ab Werk	Sprache					

Freischaltcode

Freischaltcode :	Zulassung
Neuen Code eingeben:	Code: (0-9999999)
weiter Ende	0
L	

11.2 GIF-TR5

Baugruppen Funktionen Status		geände Werte speich	erte	ZUGANG	Benutzer Verwaltung
Münzung Akzeptor / Dispenser Münzeinheit					
Hopper Werbe-Effekte					
Sicherheit	•	GIF-TR5-Tausch:	nicht frei	•	
Datenstreifen	C	GIF-TR5 Net:		START	
adp Karten		GIF-TR5 Webserver:		START]
Inbetriebnahme		GIF-TR5 VDAI:		START	
System	5	Spielerschutz:	Vorgefertigte Karte	•	
GIF-TR5	E	Betreiberpasswort:		START	1
allgemein	F	Freischaltkarte ID:		START	Ī
Spielsystem		App-Code:		START	ĺ
Auffüllungen			0.0 min		
Testprogramme			Jou min.	·	
Info					
Service					

GIF-TR5-Tausch:

Wird das GIF getauscht, wird dieses sofort vom Gerät erkannt und die Meldung "GIF-Modul wurde getauscht. Bitte GIF Tausch im Service Menü freigeben" auf dem Bildschirm angezeigt.

GIF-TR5-Tausch	
Einstellungen	nicht frei/ freigegeben
ab Werk	nicht frei

Eine Authentifizierung muss erfolgen. Hierzu den GIF-TR5-Tausch auf "freigegeben" stellen

GIF-TR5 Net:

Festlegung der GIF-TR5 Netzwerkadresse (statisch oder dynamisch)

GIF-T	SIF-TR5 Net :															
dhcp																
1	&	1	Ι	()	[]	{	}	%		?		1	\$	~
⇔□	q	w		е	r	t	z	u	I.	0	р	\$	7	8	9	-
U	a	1	s	d	f	g	h	j	k	1		4	4	5	6	+
Û	<	>		х	с	v	b	n	m	;	1	-	1	2	3	/
	>							@	#	0	=	*				
	Abbruch Speichern					ern										

GIF-TR5 Webserver:

Festlegung der GIF-TR5 Webserver Benutzerkennung und des zugehörigen Passworts. Die Daten werden für den GIF-TR5 Webserver Login benötigt. Nummerisches Passwort erforderlich.



GIF-TR5 VDAI:

Festlegung der GIF-TR5 VDAI Benutzerkennung und des zugehörigen Passworts. Die Daten werden für den GIF-TR5 VDAI Login benötigt



Spielerschutz

Die Spielverordnung fordert, dass der Aufsteller von Spielgeräten dafür sorgt, dass jedem Spielgast vor Aufnahme des Spielbetriebs nach Prüfung seiner Spielberechtigung ein gerätegebundenes, personenungebundenes Identifikationsmittel ausgehändigt wird (Spielerkarte). Es ist immer genau eine der möglichen Spielerkarten nutzbar.

Hier wird die Art der Spielerkarten festgelegt. *Ab Werk: Vorgefertigte Karte*

Spielerschutz					
Einstellungen	Vorgefertigte Karte				
	Bedarfsbezogene Karte				
	Codeeingabe				
	Ticketeingabe				
	VDAI Code				
	VDAI Karte				
	VDAI Ticket				
	VDAI Anzeige				
	App Code				
ab Werk	Vorgefertigte Karte				

Vorgefertigte Karte:

Diese Karte wird von adp vorgefertigt und ist nur bei dem zugeordneten Gerät nutzbar. Das Gerät wird durch die Nutzung der Karte freigeschaltet. Entfernen der Karte beendet das Spiel, zahlt den Inhalt des Geldspeichers aus und sperrt das Gerät. Diese Karte ist wiederverwendbar, der Spielgast muss diese nach Beendigung seines Spielens wieder zurückgeben.

Bedarfsbezogene Karte:

Das bedarfsbezogen erzeugte Identifikationsmittel wird erzeugt, wenn ein Spielgast spielen möchte. Zur Erzeugung ist ein KeyCoder und eine zusätzliche Software erforderlich. Der Spielgast erhält eine Karte, die er in das GSG eingibt. Die Karte ist nur für eine Freischaltung gültig, kann jedoch mit einem neuen Freischaltcode beschrieben werden.

Hinweis: Betreiber-Passworteingabe erforderlich.

Codeeingabe:

Der Spielgast erhält einen vierstelligen Code, den er in das GSG eingibt. *Hinweis: Betreiber-Passworteingabe erforderlich.*

Ticketeingabe:

Der Spielgast erhält einen Barcodeausdruck, den er in das Spielgerät eingibt. Hinweis: Betreiber-Passworteingabe erforderlich. Nur in Verbindung mit MD100 Gold nutzbar.

Die im VDAI vertretenen Hersteller haben eine Hersteller-übergreifende Spielerkarte entwickelt. Für diese Spielerkarte ist eine Hallenvernetzung erforderlich.

VDAI Code:

Der Spielgast erhält einen vierstelligen Code, den er in das GSG eingibt. *Hinweis: Geräte müssen mit dem Freischaltterminal vernetzt sein.*

VDAI Karte:

Der Spielgast erhält eine Karte, die er in das GSG eingibt. Diese Karte muss nicht zurück gegeben werden.

Hinweis: Geräte müssen mit dem Freischaltterminal vernetzt sein.

VDAI Ticket:

Der Spielgast erhält einen Barcodeausdruck, den er in den Dispenser des Spielgerätes eingibt. Hinweis: Geräte müssen mit dem Freischaltterminal vernetzt sein. Nur in Verbindung mit MD100 Gold nutzbar.

VDAI Anzeige:

Blendet den vierstelligen VDAI Code temporär am Gerät ein.

App Code (im Menü Spielerschutz)

Nach dem Starten der Funktion wird ein QR-Code am GSG angezeigt, mit dem das GSG in der PIN-App registriert werden kann.

Hinweis

Mit der Anzeige eines neuen QR-Codes wird der alte QR-Code ungültig. Gekoppelte Systeme müssen neu angelernt werden.

Betreiberpasswort:

Zum "Impfen" des Gerätes muss ein Betreiberpasswort vergeben werden, dazu die Betreiber-Passwortkarte (Key-Card) einstecken.



Freischaltkarte ID

Dieser Menüpunkt dient zum Anlernen der Freischaltkarte mittels der ID Card.

App-Code (im Menü GIF-TR5):

Der Spielgast erhält einen vierstelligen Code, den er in das GSG eingibt. Dieser Code wurde in der PIN-App auf einem Smartphone oder Tablet durch das Spielstättenpersonal erzeugt.

Logout:

Bei Benutzung der vorgefertigten Karte, des Codes oder des Tickets erscheint nach der Freischaltung des Gerätes eine Schaltfläche "LOGOUT". Ihre Betätigung beendet den aktuellen Spielbetrieb und sperrt das Gerät bis zur erneuten Freischaltung.

AutoLogout

Hier kann die AutoLogout-Funktion ein-/ausgeschaltet werden.

AutoLogout	
Einstellungen	1-5 / 10 / 30 / 60 Minuten / Aus
ab Werk	30 Minuten

11.3 Allgemein

Baugruppen Funktionen Status	geänderte Werte speichern	ZUGANG
Münzung		
Akzeptor / Dispenser		
Münzeinheit		
Hopper		
Werbe-Effekte		
Sicherheit		
Datenstreifen	Lautstärke:	START
adp Karten	min. Lautstärke:	STAR
Inbetriebnahme	Monitory	STAD
System	Monitor.	START
GIF-TR5	Warnhinweis:	START
allgemein	Restzeit:	START
Spielsystem	Uhr anzeigen:	START
Auffüllungen	Bespielt-Zustand	STAR
Testprogramme		

Lautstärke

Die Lautstärke kann zwischen den Werten 0-100 eingestellt werden. Probehören über die Funktion "Test". *Ab Werk: 30* Lautstärke

min. Lautstärke

Eine Mindestlautstärke von 10 ist fest eingestellt. Für eine Änderung der Mindestlautstärke ist ein "LOGIN" erforderlich.

Monitor

Die Helligkeit und der Kontrast der beiden **Monitore** (**1.TFT**=TFT **unten**; **2.TFT**=TFT **oben**) kann angepasst werden.

Ab Werk: Helligkeit=30, Kontrast=50 (monitorabhängig)

Warnhinweis

Bei Einstellung "ein" wird ein akustisches und optisches Signal als Hinweis auf noch vorhandene Beträge auf dem Geldspeicher bzw. Bank ausgegeben. *Ab Werk: aus*

Restzeit

Bei Einstellung "ein" wird im Ruhezustand des Gerätes auf dem oberen Monitor angezeigt, welche Restzeit noch vergehen muss, um 60 Minuten Spielzeit zu haben.

Ab Werk: aus

Uhr anzeigen

Mit der Einstellung "ein" wird in der linken unteren Ecke des oberen Bildschirm die aktuelle Uhrzeit eingeblendet. *Ab Werk: aus*

Bespielt-Zustand

TFT-Rahmenbeleuchtungsintensität für den "Bespielt-Zustand" festlegen. Mögliche Einstellungen sind Hell/Mittel/Dunkel. *Ab Werk: hell*

Laut	tstärke			
Laut	tstärke (0-100)	ein	aus	Ende
r-	min. Lautstärke		REIGABE	

Monitor :			
Helligkeit 1.TFT (0-100)	30		
Helligkeit 2.TFT (0-100)	30		
Kontrast 1.TFT (0-100) 50			
Kontrast 2.TFT (0-100)	Ende	50	



Restzeit			
Restzeit anz.	ein	aus	Ende

12 Spielsystem

Baugruppen Funktionen Status	geänd Werte speict	lerte nern	ZUGAN	G	Benutz Verwaltu
Münzung					
Akzeptor / Dispenser					
Münzeinheit					
Hopper					
Werbe-Effekte	Spielepaket:	Z MSPACE B	FREIGABE		
Sicherheit	Spiel sperren:		FREIGABE		
Datenstreifen	Spielvariante:	5 M			
adp Karten					
Inbetriebnahme	Bonusspiel:	EIN-20			
Spielsystem	MTG alle sperren:	-	FREIGABE	•	
Auffüllungen	MTG Spiel sperren:		FREIGABE	•	
Testprogramme	MTG alle freigeben:	•	FREIGABE	-	
Info	MTG Spiel freigeben:		FREIGABE		
Service					

Spielepaket

Bei ausgewählten Paketen kann hier zwischen unterschiedlichen Spielepaketen gewählt werden. Diese Umstellung kann auch zu einer Umstellung des Zusatzspiels führen. In diesem Fall startet das Gerät beim nächsten Spielerwechsel neu.

Beispiel "MULTI MULTI 7" (Pakete enthalten kein Zusatzspiel):

M. JAMA M
M. BAHA M
M. KUBA M.

Spielepaket:	M. JAMA M	FREIGABE	

Beispiel "MULTI MULTI BANKSAFE" mit Zusatzspiel Bank Safe (unverändert bei Verstellung des Pakets):

M M TOKIO	Bank Safe
M M BANGKOK	Bank Safe
MM SHANGHAI	Bank Safe



Beispiel "ZONIC ALLSTARS BLAU V23" mit Zusatzspiel Bank Safe (unverändert bei Verstellung des Pakets) (je nach Spielepaket verfügbar):

Z EXP B V23	Explosion	Z MIDAS B V23	Midas Hand	Spielepaket:	Z MSPACE B V FREIGABE
Z FIVE N B V23	Five	Z TOWERS B V23	Night Towers		
Z SEVEN B V23	Seven	Z MSPACE B V23	Mega Space		
Z BAS B V23	Bank Safe	_			

Spielsystem

PROFI-TOOL TR5-Version 2

Spiele sperren / Spiele freigeben

Das Sperren oder Freigeben von Spielen ist nur möglich, wenn alle Gerätedisplays auf "0" stehen.

Je nach Spielepaket sind bestimmte Spiele immer freigeschaltet und können daher nicht gesperrt werden, oder es können bestimmte Spiele abgeschaltet und nicht wieder eingeschaltet werden.

Spiele die hier gesperrt werden sind auch für die "My Top Game" Funktion gesperrt.

Spielvariante min. (nicht bei allen Spielepaketen möglich)

Einstellung, welcher Mindestlevel pro Spiel getä-

tigt werden muss.

Eine Umstellung wird erst bei unbespieltem Gerät (Geldspeicher + Bank = 0) wirksam.

Spielvariante min.		
Einstellungen	5/10/20	
ab Werk	5	

FREIGABE

FREIGABE

Spiel sperren:

Spiel freigeben:

Bonusspiel (ab 2021)

Ist das Bonusspiel eingestellt, hat der Spieler in der Buchungspause 60 Sekunden, um durch das Drücken der "Start"- Taste das Bonusspiel zu

Bonusspiel

Einstellungen

ab Werk

starten. Geschieht dies nicht, geht das Gerät in die Unterbrechungspause, so dass anschließend wieder volle 60 Minuten Spielzeit zur Verfügung stehen.

Das Spiel läuft im "Starten"-Modus und kann

nicht angehalten werden, es wird immer auf Level 20 gespielt. Ca. 5 Minuten vor Ende der Buchungspause endet das Bonusspiel.

Nach einem Bonusspiel erfolgt ein neues Angebot erst nach mindestens 45 Minuten.

Ist die Bank am Ende des Spiels positiv, kann man frei über die erzielten BITS verfügen. Ist die Bank am Ende des Spiels negativ, wird Sie automatisch auf O gesetzt.

Wird während des Bonusspiel der Logout-Button betätigt, die Auszahl-Taste gedrückt, das Gerät in den Service gesetzt oder ausgeschaltet, wird die Bank auf "O" gesetzt und das Bonusspiel beendet.

MyTopGame

MTG Spiel sperren/freigeben

Es können einzelne Spiele, die nicht im Spielepaket enthalten sind, für die My Top Game Funktion gesperrt/freigegeben werden.

MTG alle sperren/freigeben

Es können alle Spiele, die nicht im Spielepaket enthalten sind, für die My Top Game Funktion gesperrt/freigegeben werden.

MTG Spiel sperren:	
	FREIGABE
MTG alle freigeben:	FREIGABE
MTG Spiel freigeben:	FREIGABE

EIN/AUS

EIN

13 Auffüllungen

Baugruppen Funktionen Status	geänderte Werte speichern	ZUGANG Benutzer Verwaltung
Münzung Akzeptor / Dispenser		
Münzeinheit		
Hopper		
Werbe-Effekte		
Sicherheit		
Datenstreifen		
adp Karten	Auffüllen / Test Auszahleinheiten	START
Inbetriebnahme	Einstellungen Scheine auffüllen:	START
Spielsystem	Einstellungen Münzen auffüllen:	START
Auffüllungen		
Testprogramme	Schnellfullmodus	
Info	Rohrfüllmenge: Halbvoll	
Service	max. Wirteauf.: unbegrenzt	

Auffüllen / Test Auszahleinheiten

Die einzelnen Auszahleinheiten des Gerätes können in diesem Menüpunkt auf Funktion geprüft oder befüllt werden.

Einstellungen Scheine auffüllen

Vorgabe, welcher Banknotenwert in welches Fach im Dispenser abgelegt wird (Zuordnung). Ab Werk ist Fach 1

für die 10€ Banknote, Fach 2 für die 20€ Banknote und Fach 3 für die 50€ Banknote vorgegeben. Festlegen der max. Anzahl von Banknoten im jeweiligen Fach (Anzahl), ab Werk sind bei allen drei Fächern 34 Stück festgelegt. Wichtig! Ausdruck mit Löschen erforderlich.



Einstellungen Münzen auffüllen Hopperfüllmenge (WH Hopper und Azkoyen Hopper mit Waage)

Für die Befüllung des 2€-Hoppers können unterschiedliche Füllhöhen eingestellt werden. Bis zum Erreichen der eingestellten Grenze wird der Hopper befüllt, danach werden weitere Münzen in die Kasse geleitet. In Kombination mit dem Merkur Dispenser 100 kann im Menü "Hopper" / "Auszahlvolumen" eingestellt werden, welcher auszahlbare Betrag im Gerät vorrätig sein sollte.



Schnellfüllmodus - Münzprüfer WH erforderlich (nicht möglich bei HR-Cash)

Der Schnellfüllmodus kann genutzt werden, um Wirtsauffüllungen schneller durchzuführen.

Schnellfüllmodus		
Einstellungen	ein / aus	
ab Werk	aus	

Rohrfüllmenge (nur bei Geräten mit Röhrenmünzeinheit)

Mit dem Füllhöhen-Management kann der Unternehmer den Gesamtbetrag der Münzröhren einstellen. Die Zielwerte werden mittels Sensoren überwacht. Der Vorteil bei dieser intelligenten Steuerung ist die geringe Anzahl kleiner Münzwerte in der Kasse.

Die Stückelung der Auszahlbeträge richtet sich nach dem Einwurfverhalten der Spielgäste, mit dem Ergebnis, dass die Münzkasse vorwiegend aus 2,- € Münzen besteht. Ist der Aufstellplatz einbruchgefährdet, entscheidet sich der Betreiber sicherlich für eine geringe

Rohrfüllmenge		
Einstellungen	Halbvoll / Voll	
ab Werk	Halbvoll	
	ab Magie 351 Voll	

Füllhöhe. Soll Leerspielungen vorgebeugt werden, ist eine höhere Geldmenge zu empfehlen.

Einstellung Halbvoll:

Aus den Münzröhren wird bevorzugt ausgezahlt, wenn die mittlere Lichtschranke dunkel ist. Sind mehrere Lichtschranken abgedunkelt, wird bevorzugt aus der vollsten Münzröhre ausgezahlt. Sind keine mittleren Lichtschranken abgedunkelt, wird bevorzugt ausgezahlt, wenn der Hopperinhalt größer der halben eingestellten Füllmenge ist.

Einstellung Voll:

Alle Röhren bis zur oberen Lichtschranke füllen, keine bevorzugte Auszahlung. 2€ bis zur eingestellten Füllmenge füllen.

> **Hinweis für den Akzeptorbetrieb** Wurde z. B. aus Manipulationsschutzgründen die Füllhöhe reduziert, die Akzeptorgrenzen ebenfalls anpassen, ansonsten erfolgt keine Akzeptorfreigabe.

Max. Wirteauffüllung Der Maximalbetrag:

- 1. der Auffüllungen pro Auffüllkarte
- 2. pro Auffüllvorgang bei Auffüllungen ohne Karte

max. Wirteauffüllung			
Einstellungen 500-3000 (in 500er Schritten) / unbegrenzt			
ab Werk	unbegrenzt		

14 Testprogramme

en Fehler n Status	geänderte Werte speichern	ZUGANG Be
zung		
eptor / Dispenser		
nzeinheit	Lampentest:	START
pper	Randbeleuchtung:	START
erbe-Effekte	Tastentest:	START
cherheit	Foultest:	START
atenstreifen	Scheinkasse:	START
dp Karten	Zeit/Datum:	START
betriebnahme	Wirtsauffüllung:	START
pielsystem	Gewinntest:	START
uffüllungen	Recall	START
estprogramme	Testhild	START
Test		START
Mechanische Walzen	Iouch lest:	START
Münzeinheit	Vorgefertigte Karte:	START

14.1 Test

Lampentest

Die LEDs im Gerät werden nacheinander eingeschaltet.

Randbeleuchtung

Nach Start werden die verschiedenen Farben der Randbeleuchtung eingeschaltet.

Tastentest

Nach dem Starten des Tests können die Tasten im Gerät betätigt werden. Ist die gerade gedrückte Taste ok, wird der Tastenname eingeblendet.



Foultest

Mit dem Starten des Test werden die Lichtschranken und Schalter/Tasten im Gerät kontrolliert. Im Beispiel rechts ist ein Tastenfehler aufgetreten, der Grund hierfür ist die geöffnete Tür. Fehler können hier gelöscht werden.

oultest: aktuelle Fehler Tastenfehler: Schloßschalter Hopper/Rohrinhalt Volllichtschranke 2,00 EUR-Hopper frei LowLevel 2,00 EUR-Hopper frei

Ende

Scheinkasse (nur mit EBA MD100 Stapler)

Anzeige der im Stapler abgelegten Banknoten, die Anzeige erfolgt als €-Betrag.

Zeit / Datum

Anzeige von Uhrzeit und Datum.

Scheinkasse: Scheinkasse 0 EU Ende Zeit/Datum: Datum Mittwoch 15.06.22 Zeit 15:44:56 Sommerzeit Ende Wirtsauffüllung: Wirtspeicher 0,00 EU Ende

Wirtsauffüllung

Anzeige der aufgefüllten Beträge. Wird der Wirtespeicher hie Wirtespeicher 0,00 EU Ausdruck erhalten.

Gewinntest

Jede zugelassene Gewinnkombination kann eingestellt und getestet werden. Zu Beginn des Tests werden 600 aufgebucht.

Navigation im Gewinntest

Start-Taste --> Test starten. Menü-Taste --> Spiel auswählen Level/max Level-Taste --> Level wählen. Die Gewinnkombination über den Touch einstellen.

Recall

Bei Reklamationen eines Spielgastes zum Ablauf der getätigten Spiele bietet der Recall Commander die Möglichkeit, die bis zu 50 letzten Spiele mit allen Displaydarstellungen, Sounds, Features, Freegames, Risikospiel usw. abzurufen. Die Abfolge der Spiele wird wie im Echtspiel wiedergegeben. Es erfolgt keine künstliche Verkürzung der Ablaufzeit z.B. im Risikospiel oder bei Freegames. Die Navigation erfolgt über entsprechende Touch-Symbole unterhalb des Speichers. Nach Starten der Spielewiedergabe ist eine Navigation innerhalb des Recall Commanders erst wieder möglich, wenn das aktuell abgerufene Spiel vollständig abgelaufen ist. Der Text "Spiel x ist beendet" wird eingeblendet.

Zwischen den einzelnen Phasen eines Spiels können Wartezeiten entstehen, z.B. beim Risikospiel -der Spielgast hat einige Zeit benötigt um eine Entscheidung für "rot" oder "schwarz" zu treffen. Diese Wartezeiten können durch Betätigen der Touchfläche dig sichtbar, nur wenn die Möglichkeit der Zeitüberbrückung besteht). Nach Betätigen der Touchfläche wird dann z.B. sofort das Ergebnis des Risikospiels dargestellt



MAGIE NEVSEISVON 21

Die Wiedergabe von Spiel 21 ist noch nicht beendet, es ist noch keine Navigation möglich, nur die Pausenfunktion kann ausgeführt werden.

Spiel 21 beendet

Die Wiedergabe von Spiel 21 (letztes Spiel) ist beendet, die Navigation zum vorletzten Spiel ist wieder möglich.

Recall Commander im ADMIN-Mode starten

```
HINWEIS
```

Der Recall Commander kann nicht bei Ablauf von Freispielen gestartet werden.

Administrator Mode starten

- **1.** Die registrierte ADMIN-Karte (siehe Seiten 37/38) in den Münzschlitz einschieben und stecken lassen.
- 2. Den RECALL Commander auswählen



Adminmode		Adminmode		
Nachfüllbetrag	auswählen	LED Test	auswählen	
Kasse	auswählen	Recall	auswählen	
Tagessaldo	auswählen	Spiele sperren	auswählen	
Hopper/Rohrdifferenzen	auswählen	Fehlerspeicher	auswählen	
Hopper/Röhrenstände	auswählen	Freischaltart	auswählen	
Bilanz	auswählen	Tasten&Touch Test	auswählen	
Dispenserinhalt	Gesperrt!			
Lautstärke	auswählen			
Letzten 5 Auszahlbeträge	auswählen			
Software Info	auswählen			
	weiter >	zurück		

Navigation im ADMIN-Mode

Die Navigation im Recall-Commander erfolgt über den Touchscreen. Zum Beenden die beiden, in der Grafik dargestellten, Tasten drücken.



Testbild

Auf beiden Monitoren wird ein Testbild angezeigt.



Touch Test / Touch kalibrieren

HINWEIS Die Kalibrierung des Touchmonitors wird nach dem Starten des Servicemenüs automatisch vorbereitet und durchgeführt. Während der Kalibrierung darf der Touch nicht berührt werden. Nach erfolgter Kalibrierung den Vorgang mit "Ende" beenden.

Manuelle Kalibrierung

1. Kalibrierung starten, dazu beide dargestellten Tasten gleichzeitig drücken.



2. Vorgang wird automatisch durchlaufen.



3. Mit "Ende" die Kalibrierung beenden.

Baugruppen Funktionen Status		
Münzunt Kalibrierung		
Akzepto fertig		
Münzeinł	Ende	
Hopper		
Werbe-Effekte		HINWEIS Ver dem Öffnen om
Sicherheit		vorhandene Münzen aus der Ausgebeschate
Datenstreifen		nehmen.
adp Karten		2. Nach ober och

Test "Vorgefertigte Karte"

Die Karte wird überprüft. Je nach Prüfergebnis wird "Karte ok" bzw. "Karte nicht ok" ausgegeben.

14.2 Münzeinheit

Funktionen Status	speichern	ZUGANG Verwal
Münzung		
Akzeptor / Dispenser		
Münzeinheit		
Hopper		
Werbe-Effekte		
Sicherheit	Münzklappen START	START
Datenstreifen	Auswerfer Test 10 C:	START
adp Karten	Auswerfer Test 20 C:	START
Inbetriebnahme	Auswerfer Test 50 C:	START
Spielsystem	Auswerfer Test 1 EU:	START
Auffüllungen	Auswerfer Test 2 EU:	START
Testprogramme	Münzfehler	START
Test	Münz/Scheintest Kasse	START
Mechanische Walzen	Auffüllen / Test Auszahleinheiten	START
Münzeinheit		START
Info		
Service	Construction of the second second second	

Münzklappen START

Prüft die Münzklappen auf Funktion.

Auswerfer

Auswerfertest für Hopper und Münzröhren.

Auswerfer Test 10 C:	START
Auswerfer Test 20 C:	START
Auswerfer Test 50 C:	START
Auswerfer Test 1 EU:	START
Auswerfer Test 2 EU:	START

Münzfehler

Es wird eine Fehlerübersicht des Münzprüfers eingeblendet.

Münz/Scheintest Kasse

Nach Starten des Münz/Scheintestprogramms können die Münzwege/Banknotenannahme von der Annahme bis zur Auszahlung überprüft werden.

Nach Betätigen des Button "Ende" werden auszahlbare Münzsorten/Banknoten wieder ausgegeben -nicht auszahlbare Münzsorten befinden sich in der Kasse.

HINWEIS

Im Münz/Scheintest kann die Annahme und Ausgabe sowohl von Münzen als auch Banknoten getestet werden. Die Rückgabe von Banknoten kann nur dann erfolgen, wenn eine komplette MerkurDispenser 100-Einheit im Gerät eingebaut ist. Ist ein MerkurDispenser 100 Stapler eingebaut, werden die getesteten Banknoten im Stapler abgelegt.

Auffüllen / Test Auszahleinheiten

Die einzelnen Auszahleinheiten des Gerätes können in diesem Menüpunkt auf Funktion geprüft oder befüllt werden.

Elevator Test (nur bei Geräten mit eingebautem Elevator)

Ein Testlauf des Elevators wird gestartet, bei einer Fehlfunktion wird eine der unten aufgeführten Fehlermeldungen ausgegeben.

Die Elevator SW-Version wird beim Elevator Test angezeigt.

Mögliche Meldungen im Elevator Test:

Error	kein Elevator gefunden, Elevator defekt / nicht angeschlossen
M Error	Motorfehler im Elevator
LI Error	Lichtschranken Fehler im Elevator

15 Info

	Baugruppen Funktionen	Fehler Status		geänderte Werte ZUGANG Benutzer Verwaltung	
				Ein- Auszahleinheit :	
	Münzung			Münzprüfer: WHM9A01.216 Wck921.13 v5	
	Akzeptor /	Dispenser		Verschlüsselter MP Kennung : 002	
	Munzeinhe			2 Euro V 01.18	
	Hopper			Hopperwaage	
	Werbe-Effe	okte		2 Euro V 01.12 Verschlüsseltes Auszahlrohr 20 Cent 0.04	
	Sicherneit	Geräte Name:		Verschlüsselter Akzeptor V 4.5	
	Datenstre	Modus:		Verschlusselter Merkur Dispenser V 1.50/V1.50 Seriennummer Stapler : 008001600978	
	aup Karte	Zulassungs Nr		Seriennummer Dispenser : 008001600978	
	Tostorogr			Elevator: SW-Version: 0.12	
	Test				
	Mechani	Board-Into: START		Board Info :	
	Münzeir			Board Temperatur (°C): 33	
	Info	Modul Info		Lüfter-Drehzahl (1/min): 3218	
		Auszahlinfo		Ende	
		Ewigbilanz Scheinbewegungen START			
	r	Druck Einstellungen aus	114	Modul Info :	
		GIF-TR5 Info: START		Boot Controller Version : 04.00	
		GIF-TR5 Logdaten:		Modul Laufzeit : 117 Std Bootvorgänge: 83	
		Konfigurations-Code: START		Puffer Batt. Spannung: 3051 mV	
Bei Einstellu	ing "ein" we	erden		Puffer Batt. Laufzeit: 995 Std 29 Min	
die letzten 2	20 Serviceei	nstel- GIF-TR5 Logdaten:		Linde	
lungen im D	atenausdru	ck	ш.	Auszahlinfo :	
ausgegeben		Ende			
Konfigurations	-Code :			00:00 00:00	
同時出生		GIF-TR5 Info :		Auszahlbetrag = 0.00 EURO	
	和学校	DB-SLE-SW Version:		00:00 00:00	
	11.1	Gif-SLE-SW Version: SW-info:		Auszahlbetrag = 0,00 EURO	
·王子/	04,40	LAN-info:		00:00 00:00	
		WEB-config:		Auszahlbetrag = 0,00 EURO	
				Auszahlbetrag = 0.00 EURO	
	Ende	Ewigbilanz Scheinbewegungen :		00:00 00:00	
		Stapler Aktivitaeten: 10		Auszahlbetrag = 0,00 EURO	
		Dispenser Aktivitaeten: 32		00:00 00:00	
		Weiter		weiter	

16 Service

Baugruppen Funktionen Status		geänderte Werte speichern	ZUGANG
Münzung			
Akzeptor / Dispenser			
Münzeinheit			
Hopper			
Werbe-Effekte			
Sicherheit			
Datenstreifen			
adp Karten			
Inbetriebnahme			
Spielsystem			
Auffüllungen			
Testprogramme			
Test	Wartung im	Ausdruck aus	
Mechanische Walzen	Wartungahi		START
Münzeinheit	Wartungsm		SIARI
Info	Münzprüfer		START
Service	MD100		START
	Hopper		START
	Wartungsm	odus:	START

Wartung im Ausdruck

Bei "ein" werden Wartungshinweise im Ausdruck ausgegeben.

Wartungshinweise verwalten

In diesem Menü kann konfiguriert werden, ob für den MD100 oder den Münzprüfer Wartungshinweise ausgegeben werden sollen. Sind die Wartungshinweise aktiviert, kann gewählt werden, ob nach 3, 5, 10 ein Wartungshinweis erscheinen soll.



Service

PROFI-TOOL TR5-Version 2

Münzprüfer

Anzeige von Betriebs- und Statistikdaten. Die Darstellung in der Grafik sind Beispiele.

MD100

Anzeige von Betriebs- und Statistikdaten. Die Darstellung in der Grafik sind Beispiele.

Hopper

Anzeige von Betriebs- und Statistikdaten. Die Darstellung in der Grafik sind Beispiele.

Münzprüfer :

Münzprüfer in Betrieb		
freigeschaltet am 24.11.2017		
NRI1644160eagle v02.12		
Verschlüsselter MP		
Seit Inbetriebnahme:		
Betriebsstunden		
Eingeworfene Münzen		
Seit letztem Service:		
Betriebsstunden:		
Eingeworfene Münzen:		
MP Wartungszähler zurücksetzen?		
	_	
	Ja 🛛	Nein

MD100:

Merkur Dispenser 100 in Betrieb				
freigeschaltet am 24.11.2017				
Verschlüsselter Akzeptor				
Verschlüsselter Merkur Dispen	ser			
Seriennummer Stapler:				
Seriennummer Dispenser:				
Eingeworfene Münzen				
Seit Inbetriebnahme:				
Betriebsstunden:				
eingezahlte Scheine:				
Aufgerollte Scheine:				
Ausgezahlte Scheine:				
Seit letztem Service:				
MD100 Wartungszähler zurücksetzen?				
	Ja		Nein	

Hopper

Verschlüsselter Hopper 2 Euro V 03.12	
freigeschaltet am 24.11.2017	
Seit Inbetriebnahme:	
Betriebsstunden:	
Ausgezahlte Münzen:	
Seit letztem Service::	
Betriebsstunden:	
Ausgezahlte Münzen:	
Hopperwaage 2 Euro V 01.15:	
Verschlüsseltes Auszahlrohr 10 Cent 0.04	
	Beenden

Wartungsmodus

Ist dieser Modus eingeschaltet, können bei laufendem Gerät Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

Wartungsmodus :

Spannung wird ausgeschaltet.. Spannung ist <AUS>

Keine Arbeiten an Netzteil, GIF-Modul, Monitoren und Steuereinheit vornehmen. Diese stehen weiterhin unter Spannung.

Ende

17 Zusatzspiel

zung
Akzeptor / Dispenser
Münzeinheit
Hopper
Werbe-Effekte
Sicherheit
Datenstreifen
adp Karten
nbetriebnahme
Spielsystem
Auffüllungen
Testprogramme
Test
Mechanische Walzen
Münzeinheit
nfo
Service
Zusatzspiel
Einstellungen

Zusatz Auslösung

Hier wird die Defaulteinstellung für die Auslösung des Zusatzspiels eingestellt. Nach jedem Spielerwechsel wird die vom Spieler gemachte Einstellung auf den hier gewählten Defaultwert zurückgesetzt.

Auswahlmöglichkeiten:

W Symb (ab Werk): Das Zusatzspiel wird, sofern das aktuelle Spiel dies unterstützt durch Scattersymbole auf den Walzen ausgelöst. Ist dies für das aktuelle Spiel nicht möglich, wird auf die "Hauden-Lukas"-Darstellung zurückgegriffen.

Lukas: Das Zusatzspiel wird immer durch eine "Hau-den-Lukas"-Ausspielung ausgelöst.

W Symb Mode (je nach Spielepaket verfügbar)

Hier kann eingestellt werden, ob und wie die Scattersymbole, die das Zusatzspiel auslösen beim Walzenlauf animiert werden sollen (nur bei den Zusatzspielen Five, MegaSpace und Tano möglich).

Variante (je nach Spielepaket verfügbar)

Hier kann bei Spielepaketen, die eine Umstellung des Zusatzspiel-Features erlauben (nur bei All-Stars-Spielepaketen, Multi Mega Multi-Spielepaketen) die Variante verstellt werden. Ab der Magie 330er Reihe kann diese Verstellung auch dadurch gemacht werden, dass unter "Spielsystem" das Paket umgestellt wird (siehe Seite 51). Die zugehörige Variante wird dann automatisch eingestellt (nach einer Umstellung startet das Gerät beim nächsten Spielerwechsel neu).

Einsatz (je nach Spielepaket verfügbar)

0 (ab Werk): Nach jedem Spielerwechsel wird der Zusatzeinsatz deaktiviert. Für eine Teilnahme am Zusatzspiel muss der Spieler diesen mit Hilfe des Einsatzbuttons aktivieren.

aus: Nach jedem Spielerwechsel wird der Zusatzeinsatz wieder aktiviert. Der Spieler kann diesen mit Hilfe des Einsatzbuttons deaktivieren.

18 Fehlerstatus

Baugruppen Funktionen Status												ZUGAN	ə	Ben Verw	utzer altung
Foultabelle 1								Tasten- fehler	Füllst. offen	Münz- rohr	Rohr Lichtsch	Auszahl Lichtsch	EMP Lichtsch	Füllst Lichtsch	Maschine
Foultabelle 2									10 Cent mitte	10 Cent leer	10 Cent klemmt	10 Cent defekt	10 Cent defekt	10 Cent mitte	Motor 1
Foul löschen	Still- stand	Ausfall	Wartung	Falsche Einheit	Netz- werk	°C CPU Board	Elevator	Risiko rechts	1 € mitte	1€ leer	1€ klemmt	1 € defekt	1 € defekt	1 € mitte	Motor 2
	Aus- lesen	UHR defekt	Initiali- sierung	AE un- verschl.	BGKL Code;TO	CPU Warn.	Motor	Risiko links	50 C/2 € mitte	50 C/2 € leer	50 C/2 € klemmt	50 C/2 € defekt	50 C/2 € defekt	50 C/2 € mitte	Motor 3
	Zulass. Karte	Kontroll Einheit	Rohrbl. abklap.	Falscher Prüfer	BGKL Daten	CPU kritisch	LS unten	Schloss- schalter	2€ mitte	2€ leer	2€ klemmt	2€ defekt	2 € defekt	2 € mitte	Motor 4
	HILFE	Rohr fehlt	EMP an- lernen	Prüfer fehlt		Board Warn.	LS oben	Stop Taste	10 Cent oben		10 Cent defekt			10 Cent oben	Motor 5
		Sound Modul	AKZ an- lernen	EMP - Rohrbl.		Board kritisch	LS Stau	Rück- gabe	1€ oben		1 € defekt			1€ oben	
	AUS - Karte	Hard- ware	AKZ ge- sperrt					Taste mitte	50 C/2 € oben		50 C/2 € defekt	Faden Fehler		50 C/2 € oben	
	Leer- spielung	Soft- ware	Duo Perfekt					Start Taste	2€ oben		2 € defekt	AKZ - Fehler		2€ oben	G-Bus
3	Fehl- münzung		Dispen. leeren								1				
T	Einbruch		Hopper Manipul.												
Fehlercode-Tabelle : ist gelös	cht			•											

Bei einem Fehler wird der Text für die Fehlerart rot dargestellt, die eingeblendete Zahl im Feld zeigt die Fehlerhäufigkeit an.

Über "Foul löschen" können die Einträge in diesen Fehlertabellen gelöscht werden.

Fehlerstatus

PROFI-TOOL TR5-Version 2

Techniker Karte zum Anmelden verwenden

Ist die Kartennummer einer Techniker Karte in der Benutzerverwaltung als "Benutzer" hinterlegt, kann anschließend mit der Karte ein schneller Login erfolgen.

Techniker Karte als Benutzer anlegen (nur durch den Administrator möglich)

• "Benutzer Verwaltung" auswählen und sich als "Administrator" anmelden



• Die Kartennummer (in der Abbildung Beispiel-Nr.) wird als "Benutzer" hinterlegt



- Das Passwort wird automatisch vergeben und kann nicht geändert werden
- gesperrte / freigegebene Funktionen festlegen
- "speichern" wählen

LOGIN/anmelden mit der Techniker Karte

• Karte einschieben



Notizen	
	PROFI-TOOL TR5-Version 2

Notizen	
	PROFI-TOOL TR5-Version 2

Notizen	
	PROFI-TOOL TR5-Version 2
[

Notizen	
	PROFI-TOOL TR5-Version 2

Notizen	
	PROFI-TOOL TR5-Version 2
[



produziert von:

adp MERKUR GmbH Paul-Gauselmann-Straße 1 32312 Lübbecke

Telefon 05741/273-0 Telefax 05741/273-108 www.adp-MERKUR.de

Service	
Technische Hotline:	05741 / 273 273
Teiledienst:	05741 / 273 273
Mo Fr. von 9.00 Uhr	- 19.00 Uhr und Sa. von 9.00 Uhr - 14.00 Uh

Fax:

05741 / 273 366

Zentrale

Telefon: Fax: 05741 / 273-0 05741 / 273 108

