SERVICEMENÜ

PROFI-TOOL

Münzung

Münzannahme

Münzfreigabe

Akzeptor / Dispenser

Akzeptor

MD 100

Münzeinheit

Hopper

Werbe-Effekte

Sicherheit

Datenstreifen

Buchungsdaten

adp Karten

Admin Karte

Karten Typ

BGKL

Inbetriebnahme

System

allgemein

Spielsystem

Testprogramme

Test



TR5-Version 1

RÖHRE / HOPPER

pen START:		START
Test 10 C:	FREIGABE	START
Test 50 C:	FREIGABE	START
Test 1 EU:	FREIGABE	START
Test 2 EU:	FREIGABE	START
		START

START START inzannahme NRI fehler NRI

Ende

deteintrage WH

om Münzvorrat unabhängid

sorulung aus

Benutzerverwaltung

In der Benutzerverwaltung ist die "weitreichende Einstellungssperre" ab Werk aktiviert.

Dies hat zur Folge, dass im Inbetriebnahmemenü und bei den Testprogrammen **Einstellmöglichkeiten werksseitig gesperrt sind -**Darstellung bei Menüaufruf ausgegraut.

Mit einer Anmeldung als "Administrator" sind die Einstellungen wieder verfügbar. **Das Administrator-Passwort ab Werk ist "A".**



Der "Administrator" kann Benutzerkonten mit den entsprechenden Berechtigungen vergeben, siehe ab Seite 6.

Um Missbrauch zu vermeiden, ändern Sie bitte bei der Inbetriebnahme des Gerätes das Administrator-Passwort.

!! WICHTIG !!

Notieren Sie ihr Passwort und verwahren es an einem sicheren Ort. Wird ein einmal geändertes Passwort dennoch vergessen, wenden Sie sich bitte an unsere Technische Hotline.

Hinweis zum EMP-Tausch

Die Einstellung für den EMP-Tausch ist ab Werk gesperrt und erfordert eine Administratoranmeldung oder die Anmeldung einer dazu berechtigten Person.

PROFI-TOOL TR5 ₩@rsion 1 v2.0

Die technische Dokumentation für Geldspielgeräte aus adp Produktion gliedert sich in unterschiedliche, jedoch aufeinander aufbauende Teildokumentationen.

- Betriebsanleitung
- Gerätebeschreibung
- Dokumentation "Profi-Tool"
- Spiel- und Gewinnplan

Copyright

Ohne schriftliche Erlaubnis des Herstellers darf durch den Käufer oder Dritte diese Dokumentation nicht in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, mittels Fotokopie und durch Aufzeichnung reproduziert oder übertragen werden. Kopien dürfen nur für den eigenen Bedarf angefertigt werden.

Copyright des Programminhaltes liegt ausschließlich beim Hersteller.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens des Herstellers dar.

Marken

Die in diesem Dokument verwendeten Firmen- und Produktnamen können eingetragene Marken- oder Warenzeichen der jeweiligen Firmen sein. Alle Rechte vorbehalten.

!!Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung!!

Startbildschirm

Nach dem Öffnen der Haube erreicht man den Servicebetrieb. Auf dem unteren TFT erscheint der Service-Bildschirm.



1 Einstell- und Testmenü Geräteeinstellungen, Informationen und Funktionstests können hier abgerufen und vorgenommen werden.

2 Fehlerstatus Fehlerinformationen können hier abgerufen werden.

3 Zugang / Benutzerverwaltung Es können Berechtigungen für bestimmte Funktionen vergeben werden. Hier können Benutzer und Berechtigungen festgelegt werden.

Einstell- und Testmenü

Geräteeinstellungen, Informationen und Funktionstests können hier abgerufen und vorgenommen werden.

Abhängig von der Geräteausstattung können die Einstellmenüs im Gerät unterschiedlich zu den in dieser Beschreibung abgebildeten Einstellmenüs sein.

Wurden Einstellungen geändert, werden diese erst nach dem Speichern wirksam. Zur Kontrolle erscheint der Hinweis "eingestellt" rechts neben dem Einstellfeld. Wird die Speicherung direkt im Menü vergessen, erscheint mit Verlassen des Menüs eine Kontrollabfrage.



Benutzerverwaltung/Zugang

Benutzerkonten anlegen oder Berechtigungen vergeben oder ändern kann nur der ADMINISTRATOR. **Das Administrator-Passwort ab Werk ist "A".**

Wichtig !

Um Missbrauch zu vermeiden, ändern Sie bei der Inbetriebnahme des Gerätes oder dem Einsetzen eines neuen Spielepaketes das Administrator-Passwort.



Die Änderung der Passwörter sonstiger "Benutzer" erfolgt auf die gleiche Weise.

Benutzer anlegen (nur durch den Administrator möglich)

- "Benutzer Verwaltung" auswählen
- Anmeldung muss als Administrator erfolgen
- "Benutzer" wählen
- den neuen Namen eingeben
- "Passwort" wählen
- Passwort eingeben
- gesperrte / freigegebene Funktionen festlegen
- "speichern" wählen

Hinweis

Die im Serviceprogramm grau hinterlegten Funktionen kann ein Benutzer nur nach einer FREIGABE durch den Administrator erreichen.

Beim Anlegen eines Benutzerkontos müssen diese Berechtigungen vergeben werden. Der Benutzer erreicht dann die für ihn freigegebenen Funktionen nach seiner Anmeldung.

Anmeldung als Benutzer

- "Zugang" auswählen
- Benutzer auswählen
- Passwort eingeben

Benutzer Zug	Taud	
Benutzor wählen	TEST	٠
Passadet	##########	-31

LOGIN mit der Techniker Karte siehe Seite 55

Raugnapore	Farder	ZUGANG	Donation
Feelbores	Status		Verweibung

- "Baugruppen Funktionen" aufrufen
- Die für den ausgewählten Benutzer freigegebenen Menüs und Einstellungen sind jetzt erreichbar

LOGOUT / abmelden

Mit Verlassen des Serviceprogramms erfolgt automatisch die Abmeldung des Benutzers.



MD100): Se	ite 14-18	Q	l
Manipulationsschutz	aus		-	
Scheinsofortabzug	aus		•	
DispReset 5min Pause	aus		•	
Scheinannahmeverz.	aus		•	I
F_DM	aus		•	I
MaxScheine pro Fach	(0-34):	FREIGABE	START	
Akzeptor Dispenser:		FREIGABE	START	
_				ł

Münzeinheit: Seite 19-21 O		
Rohrfüllmenge:	300 EU	•
max. Wirteauf.:	unbegrenzt	•
Sofortabzug:	aus	•
Wirtrückgabe:	ein	•
min. Wirtrückgabe:	50	•
1.2E im Spiel:	Rohrfüllung	•
Auffüllprogramm	gesperrt	•
2. Rattern:	aus	•
Rohrdiff. anz.	aus	•
Fehlbetr. anz.	aus	•
Auszahlinfo	ein	•

Buchungsdaten: Seite 32 Streifen anzeigen START

Admin Karte: Seite 32-	33 O
Admincard registrieren	START
Karte 1 registrieren	START
Karte 2 registrieren	START
Admincard drucken aus	•

Test: Seite 45-49	0
Lampentest:	START
Tastentest:	START
Foultest:	START
Scheinkasse:	START
Zeit/Datum:	START
Wirtsauffüllung:	START
Gewinntest:	START
Recall:	START
Testbild:	START
Touch Test:	START

Diese Einstellungen sind nur möglich bei Geräten mit Röhrenmünzeinheit



Auszahlinfo

Ewigbilanz Scheinbewegungen

Druck Einstellungen aus

START

START

•

p Münzf	reigabe: Seite 10
0,10 EU :	frei 💌
0,20 EU :	frei 💌
0,50 EU :	frei 💌
1,00 EU :	frei 💌
2,00 EU :	frei

Hopper: Seite 22-27		
ein		•
FF	REIGABE	START
		START
aus		•
		START
aus		•
Auszahlvolumen:		
2 Euro Hopper Auffüllung S		
FI	REIGABE	START
aus <mark>F</mark> l	REIGABE	•
Sicherh. Akz. Hopper: normal FREIGABE		
F	REIGABE	START
	r: Seit ein aus aus ing fi aus fi normat fi	r: Seite 22-27 ain FREIGABE aus FREIGABE FREIGABE FREIGABE FREIGABE FREIGABE FREIGABE FREIGABE FREIGABE

System: Seite 40-42				
Hallen-Nr.: (8 lg	.)	0000000		
Geräte-Nr.: (10 lg	j.)	000000000		
Aufstellort:	Halle	•		
Öffnungszeit von: (00	-23):	0000		
Öffnungszeit bis: (00	-23):	0000		
Initialisieren:	START			
Röhren DuoPerfekt:	fest	•		
Mehrwertsteuer:	START			
Auff. RückgTaste:	ein	•		
Sound:	Sprache	•		
Erstfüllung (Münzen)	START			
Freischaltcode: START				

o Münzeinheit	: Seite 50	-51
Münzklappen START:		START
Auswerfer Test 10 C:	FREIGABE	START
Auswerfer Test 50 C:	FREIGABE	START
Auswerfer Test 1 EU:	FREIGABE	START
Auswerfer Test 2 EU:	FREIGABE	START
Münzfehler:		START
Münztest / Auffüllung:		START
Elevator Test:		START

O Akzept	or: Seite 12-13
Akz/Disp Sperre	aus
Akzeptorsperrgrenze	75
Scheine freigeben:	5, 10, 20 EURO frei
Akzeptor Statistik	ein 💌
Erhöhte Sicherheit	ein 💌
Akz/Disp Ewigbilanz	ein 💌

START

Akz/Disp Ewigbilanz löschen:

Warnhinweise: Seite 29

ohne Technikerkarte kein Alarm bei Türöffnung

Datenstreifen: Seite 30-31	
letzten 5 Kassieru.:	ein 💌
Ausdruck Münzfehler	gesperrt 💌
negativer Saldo 2	aus
My TopGame Statistik	lang 💌
Ausdruck Hopperfehler	gesperrt v

-O BGKL	: Seite 38-39	
BGKL-Minimalstand:	50	•
BGKL-Auszahlbetrag:	max.	•
BGKL:	gesperrt	•
BGKL-DispFach 1: (00-34) 0000		
BGKL-DispFach 2: (00-34) 0000		
BGKL-DispFach 3: (00-34) 0000		
BGKL-Scheine Ausz.	aus	•

O allgemein: Seite 43-44		4
Lautstärke:		START
min. Lautstärke:	FREIGABE	START
Monitor:		START
Werbevideo:		START
Warnhinweis: START		START
Restzeit:		START
Uhr anzeigen:		START

Spielsystem: Seite 44			
Spiel sperren:		FREIGABE	•
Spielvariante:	5 M		•
MTG alle sperren:	•	FREIGABE	•
MTG Spiel sperren:	-	FREIGABE	•
MTG alle freigeben:	-	FREIGABE	•
MTG Spiel freigeben:	-	FREIGABE	•

Menü Münzung

Münzung Münzfreigabe Akzeptor / Dispenser Akzeptor Münzsperrgrenze 0,10 EU : frei 0,20 EU : frei 1,00 EU : frei 2,00 EU : frei 2,00 EU : frei 4,00 EU : frei 1,00 EU : frei Hartgeld Anzeige aus	Daugruppen Father Funktionen Status		geänderte Werte speichern	JIKIANG Denutrer Verwaltung
MD 100 Münzsperrgrenze 10 Image: Constraint of the second s	Münzung Münzannahme Münzfreigabe Akzeptor / Dispenser Akzeptor	5		2
0,10 EU : frei 0,20 EU : frei 0,50 EU : frei 1,00 EU : frei 2,00 EU : frei Image: Sicherheitsstufen EMP ohne Li EMP-Tausch nicht frei Image: Sicherheitsstufen EMP ohne Li Image: Sicherheitsstufen EMP-Alarm Image: Sicherheitsstufen EMP-Alarm Image: Sicherheitsstufen Image: Sicherheitsstufen Image: Sicherheitsstufen Im	MD 100		Münzsperrgrenze	10
0,20 EU : frei 0,50 EU : frei 1,00 EU : frei 2,00 EU : frei Image: the state of the state	0,10 EU :	frei	Sicherheitsstufen	EMP ohne Li
0,50 EU : frei 1,00 EU : frei 2,00 EU : frei Frei EMP-Alarm Level 2 Hartgeld Anzeige aus	0,20 EU :	frei	EMP-Tausch	nicht frei
1,00 EU : frei 2,00 EU : frei EMP-Alarm Level 2 Hartgeld Anzeige aus	0,50 EU :	frei	Schnellfüllmodus	ein 💌
2,00 EU : frei Hartgeld Anzeige aus	1,00 EU :	frei	EMP-Alarm	Level 2
	2,00 EU :	frei	Hartgeld Anzeige	aus 💌

1 MÜNZFREIGABE

Jede vom Gerät angenommene Münzsorte kann einzeln gesperrt werden.

2 MÜNZANNAHME

Münzsperrgrenze

Der Münzeinwurf wird bei Erreichen des eingestellten Wertes gesperrt. Für schnelle Abhilfe bei einer Manipulation

Münzfreigabe	
Einstellungen	gesperrt / frei / eng
ab Werk	0,10/0,20/0,50/1,00/2,00€ <i>frei</i>

Münzsperrgrenze	
Einstellungen 0,2EU / 0,5EU / 5EU / 10EU	
ab Werk 10EU	

mit Fremdwährungen oder Falsifikaten sorgt ein Absenken der Münzsperrgrenze auf z.B. $0,2 \in$. Durch diese Einstellung wird ein Manipulationsversuch erheblich erschwert.

Sicherheitsstufen (nur bei Geräten mit Fadenklappe im Münzdurchlauf)

Die Münzprüfer haben eine interne Überwachungslichtschranke, die eine evt. Fadenmanipulation erkennt. Ist auf *"EMP mit LI*" geschaltet, werden die Münzlaufzeiten zwischen der EMP-LI (Überwachungslichtschranke im EMP) und der Fadenfoullichtschranke im Münz-

durchlauf des Gerätes ausgewertet und bei einem Fehlverhalten eine Alarmmeldung ausgegeben. Bei Geräten mit einer Hoppermünzeinheit ist keine Fadenfoul-

Sicherheitsstufen	
Einstellungen EMP ohne LI / EMP mit LI	
ab Werk EMP mit LI	

lichtschranke im Münzdurchlauf vorhanden und daher diese Einstellung nicht möglich.

EMP-Tausch

Wird ein Münzprüfer getauscht, wird dieses sofort vom Gerät erkannt und die Meldung

F_PR auf dem Bildschirm angezeigt. Eine Authentifizierung muss erfolgen. Hierzu den EMP-Tausch auf "freigegeben" stellen

Schnellfüllmodus

Einschalten, wenn bei Geräten mit WH-Münzprüfer ein schnelleres Befüllen erfolgen soll.

EMP-Alarm

Die Münzprüfer haben eine interne Überwachungslichtschranke, die bei einer evt. Fadenmanipulation eine Fehlfunktion signalisiert.

Level1: Fehlfunktion muss 1x erkannt werden damit ein Alarmton ausgegeben wird

Level2: Fehlfunktion muss 2x erkannt werden damit ein Alarmton ausgegeben wird **Level3:** Fehlfunktion muss 3x erkannt werden damit ein Alarmton ausgegeben wird **ausgeschaltet:** keine Überwachung

Hartgeldanzeige

Bei Einstellung "ein" und gesperrter Banknotenannahme erfolgt die Einblendung "Bitte Münzgeld verwenden".

Hartgeldanzeige	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	aus

EMP-Tausch	
Einstellungen	nicht frei / freigegeben
ab Werk	nicht frei

Schnellfüllmodus	
Einstellungen ein / aus	
ab Werk ein	

EMP-Alarm	
Einstellungen	Level1/Level2/Level3/ausgesch.
ab Werk	Level 2 / ausgeschaltet (bei
	Geräten mit Fadenklappe im
	Münzdurchlauf)

			geänderte Werte speichern	200400
ünzung				
lünzannahme		Akz/Disp Sperre	aus	•
Münzfreigabe		Akzeptorsperrgrenze	75	•
Akzeptor / Dispenser		Scheine freigeben:	5. 10. 20 EURO frei	
Akzeptor	-		[-,,	
MD 100		Akzeptor Statistik	ein	
Münzeinheit		Erhöhte Sicherheit	ein	•
Hopper		Akz/Disp Ewigbilanz	ein	•
Verbe-Effekte		Akz/Disp Ewigbilanz	öschen:	START
Sicherheit				

AKZEPTOR

Akz / Disp Sperre

Mit dieser Funktion kann der EBA/MD100 Stapler der EBA/MD100 Fallkasse bzw. der Merkur Dispenser 100 komplett abgeschaltet werden, z.B. bei einer Störung der Einheit.

Akz/Disp Sperre				
Einstellungen	ein / aus			
ab Werk	aus			

aus = Der Akzeptor/Dispenser ist eingeschaltet (Sperre nicht aktiv)

ein = Der Akzeptor/Dispenser ist gesperrt.

Akzeptorgrenze (nur bei Einsatz EBA/MD100 Stapler bzw. EBA/MD100 Fallkasse)

Ist der 2€-Hopper bis zum eingestellten Wert befüllt, ist der EBA/MD100 Stapler bzw.

EBA/MD100 Fallkasse annahmebereit. Beim Einsatz des Merkur Dispenser 100 hat die Einstellung der Akzeptorgrenze keine Auswirkung.

Die Grafik rechts zeigt, ab welchem Hop-

perinhalt die jeweilige Banknote annahmebereit ist.

Hinweis

Wurde z. B. aus Manipulationsschutzgründen die Hopperfüllmenge reduziert, sollte dieses bei der Akzeptorgrenze ebenfalls erfolgen, ansonsten erfolgt keine Akzeptorfreigabe.

Akzeptorgrenze		
Einstellungen 75/125/175/225/275€		
ab Werk	75€	

A	Akzeptorgrenze			
Einst.	5 EU frei ab	10 EU frei ab	20/50EU frei ab	
75,-EU	50	65	100	
125,-EU	100	115	150	
175,-EU	150	165	200	
225,-EU	200	215	250	
275,-EU	250	265	300	
	2€-Hopper-/Röhreninhalt (EU)			

Scheine freigeben (nur bei Einsatz EBA/MD100 Stapler bzw. EBA/MD100 Fallkasse)

Beim Einsatz des EBA/MD100 Stapler bzw. EBA/MD100 Fallkasse kann eingestellt wer-

den, welche Banknoten vom Gerät angenommen werden sollen. Beim Einsatz des Merkur Dispenser 100 erfolgt die Scheinefreigabe im Dispensermenü.

LED`s / Pfeile im Banknoteneinzug signalisieren den momentanen Status.

Akzeptor Statistik

Mit Einstellung "ein" werden Fehlercodes des Akzeptors im Datenausdruck ausgegeben.

Der Statistikspeicher ist nach einem Ausdruck mit Löschen gelöscht.

Erhöhte Sicherheit

Für Akzeptoren ab der Firmware-Version V4.2 kann die Manipulationssicherheit durch Einschalten dieses Menüpunkts erhöht werden.

Akz/Disp Ewigbilanz

Mit Einstellung "ein" werden Fehlerereignisse beim Akzeptor/Dispenser im Datenstreifen festgehalten.

Im Beispiel rechts ist der Fehler "Disp. Fehler bei Auszahlung" 3x aufgetreten.

Akz/Disp Ewigbilanz löschen

Die Liste der Fehlerereignisse beim Akzeptor/Dispenser wird gelöscht.

Scheine freigeben			
Einstellungen	5/10/20€ frei; 5/10€ frei 5€ frei; alle gesperrt		
ab Werk	5/10/20 EURO frei		

AN = ANNAHME frei AUS = ANNAHME gesperrt Lauflicht = Fehler im Akzeptor

Akzeptor Statistik			
Einstellungen	ein / aus		
ab Werk	ein		

Erhöhte Sicherheit				
Einstellungen	ein / aus			
ab Werk	aus			

Akz/Disp Ewigbilanz			
Einstellungen	ein / aus		
ab Werk	ein		

Ewigb:	ilanz Akz/I	Disp		
Akz.	Fehler bei	Ausz.	1	
Akz.	Fehler bei	Einz.	2	
Disp.	Fehler bei	Ausz.	3	
Disp.	Fehler bei	Einz.	4	
Stap.	Fehler bei	Ausz.	5	

Davgruppen Funktionen	Febier States			geänderte Werte speichern	JARIAMAT Desurper
Münzung					
Münzanna	hme			Akzeptor Dispenser	
Münzfreig	abe			Merkur Akzeptor Dis	penser
Akzeptor /	Dispenser			Zuordnung:	
Akzeptor				Leerung:	
MD 100	-			Scheinausz. vom Mü	nzvorrat unabhängig
Münzeinhe	it			Rückwärtsprüfung a	us
Hopper				häufigste Scheinsort	te zuerst aus
Werbe-Effe	kte			Scheinsorte sperren	
Sicherheit	Manipulationsschutz	aus	•	5€ frei	
Datenstrei	Scheinsofortabzug	aus		10€ frei	
Buchungs	DisnReset 5min Pause	aus		20€ frei	
adp Karter				50€ frei	
Inbetriebn	Scheinannahmeverz.	aus		200€ frei	
Spielsyste	F_DM	aus	•		
Testprogra	MaxScheine pro Fach	1 (0-34): FREIGABE	START	5€ Freig	eben Sperren Ende
_	Akzeptor Dispenser:	FREIGABE	START	Münzen zuerst ausza	ahlen

Allgemeiner Hinweis zur Banknotenfreigabe beim MD100

Für die Freigabe der 20€- und 50€-Banknoten muss ein Mindestbestand von 25 Stck. 2€-Münzen im Hopper vorhanden sein.

MD 100 (LOGIN erforderlich)

Einstellmenü für Merkur Dispenser 100 und MD100 mit Stapler bzw. Fallkasse.

Manipulationsschutz (nur für Merkur Dispenser 100, nicht für MD100 Stapler/Fallkasse)

Bei Einstellung "ein" wird die Banknotenannahme gesperrt und die Münzannahme temporär gesperrt, der Dispenser wird geleert. Die Banknoten werden vom Dispenser in den Stapler transportiert.

Manipulationsschutz			
Einstellungen	aus / ein		
ab Werk	aus		

Scheinsofortabzug (nur für Merkur Dispenser 100, nicht für MD100 Stapler/Fallkasse)

AUS = Der Abzug erfolgt, wenn die Banknote ausgegeben wird. Bei einem Fehler während der Banknotenauszahlung erfolgt die Auszahlung des noch verbleibenden Betrags in Münzen.

Scheinsofortabzug			
Einstellungen	aus / ein		
ab Werk	aus		

EIN = Der Abzug erfolgt sofort nach Einleiten der Rückgabe.

Disp Reset 5 Min Pause (nur für Merkur Dispenser 100, nicht für MD100 Stapler/Fallkasse)

Bei Einstellung "ein" wird während der 5 minütigen Spielpause versucht, einen evt. aufgetretenen Banknotenstau im Dispenser zu beseitigen.

Scheinannahmeverzögerung

Nach Eingabe einer Banknote wird bis zur nächsten Banknoteneingabe eine Wartezeit eingelegt. Während dieser Zeit ist die Annahme weiterer Banknoten gesperrt.

Verzögerungszeiten:

Disp Reset 5 Min Pause		
Einstellungen	aus / ein	
ab Werk	ein	

Scheinannahmeverzögerung		
Einstellungen	aus / ein	
ab Werk	aus	

Bei Eingabe v	von 5€	 2 Minuten Pause
Bei Eingabe v	on 10€	 4 Minuten Pause
Bei Eingabe v	⁄on 20€	 8 Minuten Pause
Bei Eingabe	ab 50€	 10 Minuten Pause

F_DM (Dispenserfreigabe)

Bei Einstellung "ein" muss beim erneuten Einsetzen des vorher eingebauten Dispensers eine Freigabe erfolgen. Bei Einstellung "aus" ist keine erneute Freigabe erforderlich.

Maxscheine pro Fach (00-34)

Direkteingabe der Banknotenanzahl pro Fach. Kein Ausdruck mit Löschen erforderlich.

F_DM	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	aus

MD100 MaxScheineFach		
Anzahl Scheine für Fach1:	(0-34)	
	Weiter	34
	Weiter	34

Deugragere Funktionen	Fabier States			geänderte Werte speichern	2043AMG Desution
Münzung				_	
Münzann	ahme			Akzeptor Dispenser	
Münzfreig	gabe			Merkur Akzeptor Dispe	nser
Akzeptor /	Dispenser			Zuordnung:	
Akzepto	r			Leerung:	
MD 100	_			Scheinausz. vom Münz	vorrat unabhängig
Münzeinhe	eit			Rückwärtsprüfung aus	
Hopper	Manipulationsschutz	aus	•	häufigste Scheinsorte z	uerst aus
Werbe-Ef	Scheinsofortabzug	aus	•	Scheinsorte sperren	
Sicherhei	DispReset 5min Pause	aus	•	5€ frei	
Datenstre	Scheinannahmeverz.	aus		10€ frei	
Buchung	E DM	aus		20€ frei	
adp Karte	MaxSabainaEaab 4. (0	0.24)	0024	100€ frei	
Inbetrieb	MaxSchemerach 1. (0	0-34)	0034	200€ frei	
Spielsyst	MaxScheineFach 2: (0	0-34)	0034	56 Freigeb	en Sperren Ende
Testprog	MaxScheineFach 3: (0	0-34)	0034		
_	Akzeptor Dispenser:	FREIGABE	START	Münzen zuerst auszahl	ən
	_		t	 Freischaltung b Banknotenanna 	ei Meldung F_DA

Akzeptor Dispenser

In diesem Untermenü können spezielle Einstellungen für den Merkur Dispenser 100

vorgenommen werden. Die einzelnen Menüpunkte werden nacheinander abgearbeitet/eingeblendet und man kann eine Änderung vornehmen (Button "aendern"), zum nächsten Menüpunkt gehen (Button "weiter") oder das Einstellmenü beenden (Button "Ende").

Dispenser Freischaltung bei der Meldung F_DA

Freischalten des Merkur Dispenser 100, MD100 Stapler oder MD100 Fallkasse nach einem Tausch. "Tausch/Freigabe" starten.

Auslesen mit Löschen erforderlich

Merkur Akzeptor D	ispenser
	Tausch/Freigabe Ende
Akzeptor Dispense	er:
Merkur Akzeptor D	ispenser
Bitte GGSG mit L	.öschen auslesen !
	ər:
Akzeptor Dispense	
Merkur Akzeptor Dispense	ispenser
Merkur Akzeptor D	ispenser Dispenser ist jetzt freigegebe

Zuordnung (Merkur Dispenser 100)

Zuordnung: Fach1-Fach3

Vorgabe, welcher Banknotenwert in welches Fach im Dispenser abgelegt wird (Zuord-

nung). Ab Werk ist Fach 1 für die 10€ Banknote, Fach 2 für die 20€ Banknote und Fach 3 für die 50€ Banknote vorgegeben.

Zuordnung: Anzahl

Hier max. Anzahl von Banknoten im jeweiligen Fach (Anzahl) festlegen, ab Werk sind bei allen drei Fächern 34 Stück festgelegt.

Ausdruck mit Löschen erforderlich

Inhalt (Merkur Dispenser 100)

Der Dispenserinhalt wird angezeigt

Leerung (Merkur Dispenser 100)

1. Dispenser komplett entleeren

Alle im Dispenser befindlichen Banknoten werden im Stapler abgelegt.

	spenser :			
Merkur Aka	eptor Dispen	ser		
Zuordnung				
Fach 1. 1	O Euro Anz	ahl: 34		
Fach 21 2	O Euro Anz	ahl: 34		
Fach 3: 5	O Euro Anz	ahl: 34		
Bitte GGS	G mit losche	n auslesen i		
Inhait :		zeigen v	veiter E	nde
Inhalt				
10 E:	0 20 E.	0 50 E	0	
SUMME	0 Euro		wei	iter
-				
-				
Akzeptor Dis	penser			
Akzeptor Dis Merkur Akzep	penser otor Dispenser	_	_	
Akzeptor Dis Merkur Akzep Zuordnung:	penser otor Dispenser			
Akzeptor Dis Merkur Akzep Zuordnung: Inhalt:	penser otor Dispenser			
Akzeptor Dis Merkur Akzeş Zuordnung: Inhalt: Leerung:	penser htor Dispenser			

2. Entleerung einzelner Banknotensorten. Es kann vorgegeben werden, welche Banknotensorte bis auf die eingestellte Stückzahl im Stapler abgelegt werden soll.





Scheineauszahlung vom Münzvorrat unabhängig

Mögliche Einstellungen: unabhängig /<50 /<100 /<200 /<300. Bis zum eingestellten Wert (Hopperinhalt) werden bevorzugt Münzen ausgezahlt, danach Banknoten. Ab Werk ist "unabhängig" eingestellt. Mit jedem Betätigen des Button "aendern" wird der Wert geändert.

Rückwärtsprüfung (Merkur Dispenser 100)

AUS = Keine Prüfung bei der Banknotenausgabe EIN = Zusätzliche Prüfung der Banknote bei der Ausgabe Ab Werk AUS; Mit Betätigen des Button "aendern" wird auf EIN/AUS geschaltet.

Häufigste Scheinsorte zuerst; Ab Werk EIN

- AUS = höherwertige Banknoten werden zuerst ausgezahlt
- EIN = die am häufigsten eingegebene Banknote wird zuerst ausgegeben.

Banknoten sperren/freigeben

Münzen zuerst auszahlen; Ab Werk: AUS

EIN =

1. Bis 100€ auf dem Geldspeicher werden 20% in 2€-Münzen ausgezahlt, der Rest in Banknoten. 2. Zwischen 100€ und 300€ auf dem Geldspeicher werden 10% in 2€-Münzen ausgezahlt, der Rest in Banknoten. 3. Größer 300€ auf dem Geldspeicher werden 5% in

2€-Münzen ausgezahlt, der Rest in Banknoten.

Ein Mindestbestand (100€/150€/200€/250€) von 2€-Münzen im Hopper ist einstellbar. Ist die Grenze erreicht, werden bevorzugt Banknoten ausgezahlt.













n Fabler States	geänderte Werte speichern	2040440
ing		
zannahme		
zfreigabe	Rohrfüllmenge: 300 EU	•
or / Dispenser	max. Wirteauf.: unbegrenzt	▼
tor	Sofortabzug: aus	▼
)	Wirtrückgabe: ein	▼
heit and an 	min. Wirtrückgabe: 50	
	1 2E im Spiel: Rohrfüllung	
ffekte		
t l	Auffüllprogramm gesperrt	
ifen	2. Rattern: aus	•
sdaten	Rohrdiff. anz. aus	▼
en	Fehlbetr. anz. aus	•
Karte	Auszablinfo	

MÜNZEINHEIT

Rohrfüllmenge (nur bei Geräten mit Röhrenmünzeinheit)

Mit dem Füllhöhen-Management kann der Unternehmer den Gesamtbetrag der Münzröhren einstellen. Die Zielwerte werden mittels Sensoren überwacht. Der Vorteil bei dieser intelligenten Steuerung ist die geringe Anzahl kleiner Münzwerte in der Kasse.

Die Stückelung der Auszahlbeträge richtet sich nach dem Einwurfverhalten der Spielgäste, mit dem Ergebnis, dass die Münzkasse vorwiegend aus 2,- € Münzen besteht. Ist der Aufstellplatz einbruchgefährdet, entscheidet sich der Betreiber

sicherlich für eine geringe Füllhöhe. Soll höhere Geldmenge zu empfehlen. Bei den Einstellungen AA0, AA1 und AA2

wird versucht, immer die größtmögliche Münze auszuzahlen. Bei Unterschreiten der gewählten Begrenzung wird auf eine gemischte Auszahlung umgeschaltet. Durch die

Rohrfüllmenge (2+2€ Rohrblock)		
Einstellungen	140/200/230/300/360 AA0/AA1/AA2	
ab Werk	500€	

Rohrfüllmenge (1x 2€ Rohrblock)		
Einstellungen	350/450/500/550 AA0/AA1/AA2	
ab Werk	300€	

sicherlich für eine geringe Füllhöhe. Soll Leerspielungen vorgebeugt werden, ist eine

Hinweis für den Akzeptorbetrieb Wurde z. B. aus Manipulationsschutzgründen die Füllhöhe reduziert, die Akzeptorgrenzen ebenfalls anpassen, ansonsten erfolgt keine Akzeptorfreigabe.

vorwiegende 2,-€ Auszahlung erhöht sich der Anteil kleinerer Münzwerte in der Kasse.

Max. Wirteauffüllung

Der Maximalbetrag:

- 1. der Auffüllungen pro Auffüllkarte
- 2. pro Auffüllvorgang bei Auffüllungen ohne Karte

Max. Wirteauffüllung	
Einstellungen	500-3000 (in 500er Schritten) / unbegrenzt
ab Werk	unbegrenzt

Sofortabzug (nur bei Geräten mit Röhrenmünzeinheit)

In der Münzeinheit wird die Geldmenge ständig über Lichtschranken kontrolliert, auftre-

tende Veränderungen werden registriert. So auch beim Auszahlvorgang.

Im Standardprogramm -Auszahlkontrolle durch Lichtschranke- wird der Münzwert vom Speicher abgezogen, sobald das

Sofortabzug	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	aus

Gerät das fallende Münzstück durch den Sensor erkannt hat.

Nun gibt es aber auch in unserer Branche kriminelle Elemente, die mit Gewalt und geschickter Drahtmanipulation versuchen, sich zu bereichern. Ein Umstellen auf "**scharfe Überwachung" -Sofortabzug ein"** hilft in diesen besonderen Fällen.

Hinweis

Nach einem Programmupdate oder Initialisieren ist die Werkseinstellung vorgegeben - Sofortabzug "AUS".

Wirterückgabe

Es kann eingestellt werden, ob die Wirterückgabe mit der Auffüllkarte zugelassen ist (ein) und welcher Betrag dann mindestens im Hopper verbleibt -siehe nächste

Wirterückgabe	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	ein

Seite "min. Wirterückgabe". Ist die Wirterückgabe mit der Auffüllkarte gesperrt (aus), wird der mit der Karte nachgefüllte Betrag im Datenausdruck in die Rubrik "Nachfüllung A" eingetragen, d.h. die Auffüllung mit Karte wird wie eine normale Wirtenachfüllung behandelt. Der Betrag kann nicht zurückgeholt werden.

Ist die Wirterückgabe mit Auffüllkarte zugelassen (ein), wird der mit der Karte nachgefüllte Betrag im Datenausdruck in die Rubrik "Wirtscard Nutzung" eingetragen; dieser Betrag kann später einfach und unbürokratisch zurückgeholt werden. Erfolgten mehrere Auffüllungen mit einer Karte, werden diese durch Drücken der Start-Taste am Gerät nacheinander angezeigt. Wahlmöglichkeit, welche Auffüllung zurückgeholt werden soll.

min. Wirterückgabe

Hierüber kann eingestellt werden, welcher Betrag bei der Wirterückgabe mit der Auffüllkarte mindestens im Hopper verbleibt.

min. Wirterückgabe		
Einstellungen	50/100/150/200€	
ab Werk	50€	

1. 2€ im Spiel (nur bei Geräten mit Röhrenmünzeinheit)

Hierüber kann eingestellt werden, ob die erste eingeworfene 2 €-Münze in das Münzrohr oder in die Kasse fällt.

Einstellungen

- Münze fällt immer in das Münzrohr (Rohrfüllung) •
- Münze fällt in die Kasse, wenn der Rohrinhalt größer 20/30 oder 40 Münzen ist.

1. 2€ im Spiel

Einstellungen

ab Werk

Auffüllprogramm - Minimalstandsblinken-

Wenn ein Münzpfeil langsam blinkt, ist der Vorrat der entsprechenden Münzsorte unter 10 Münzen gesunken und eine Auffüllung kann vorgenommen werden. Der

eingeworfene Betrag wird anschließend im größeren Münzwert wieder ausgezahlt. Die Signalisierung durch einen langsam blinkenden Münzpfeil ist ab Werk ausgeschaltet, kann hier aktiviert werden.

2. Rattern

2. Rattern (nur bei Geräten mit Röhrenmünzeinheit)

Bei Einstellung EIN wird bei einer nicht korrekten Auszahlung (z.B. Münzverklemmung) abermals versucht, durch Zuschalten einer Auszahlhilfe (Rattereffekt) die Münze auszuzahlen.

Rohr-/Hopperdifferenz anzeigen

Negative Rohr-/Hopperdifferenzen von mind. 10,-€ können über die Münzpfeile signalisiert werden:

Blinken die 4 Münzpfeile vor dem Spiel oder im Werbelicht alle 6 Sekunden, ist

eine negative Rohr-/Hopperdifferenz von

Fehlbetrag anzeigen

Beträge nach einer Leerspielung anzeigen.

Auszahlinfo

Die Einblendung des Info-Textes bei der Leerzahlung ist ab Werk ausgeschaltet, kann hier eingeschaltet werden.

Infotext:

"Bitte auf xx.xx EUR aufmünzen"

Einstellungen	aus / ein	
ab Werk	aus	
nind. 10€ erkannt worden.		

Rohr-/Hopperdifferenz anzeigen

Fehlbetrag anzeigen	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	aus

Auszahlinfo	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	ein

Menü Münzeinheit

Rohrfüllung/Kasse >20/>30/>40

Rohrfülluna

Auffüllprogramm	
frei / gesperrt	
ab Werk gesperrt	

Einstellungen	aus / ein
ab Werk	aus

Auszahlinfo	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	ein

ngrupten alkinen Sintes	geänderte Worte speichern	ZINAMA
lünzung		
Münzannahme	Hopperwaage ein	
Münzfreigabe	Hoppersicherheit FREIG	GABE START
Akzeptor / Dispenser	Hopperfüllmenge	START
Akzeptor	Hoppdif. anz. aus	
MD 100	Nachfüll:	START
Münzeinheit	Hopper Saldo aus	
Hopper	Auszahlvolumen:	START
Werbe-Effekte	2 Euro Hopper Auffüllung	START
Sicherheit	Hopperrevision	CARE START
Datenstreifen	Stauli Übenvachung aus EDEL	
Buchungsdaten		JABE
adp Karten	Sicherh. Akz. Hopper: normal FREIC	5ABE -
Admin Karte	Hoppertausch	GABE START

HOPPER

Hopperwaage (WH Hopper und Azkoyen Hopper mit Waage)

EIN = Die Funktion der Hopperwaage ist eingeschaltet.

AUS = Die Hopperwaage ist ausgeschaltet. Eine Befüllung des Hoppers über die "2 Euro Hopper Auffüllung" ist nicht möglich.

Hopperwaage		
Einstellungen	ein / aus	
ab Werk	ein	

Hoppersicherheit Sicherheitsievel

Hoppersicherheit

(WH Hopper und Azkoyen Hopper mit Waage)

Hopperzicherheit . Sicherheitkinvel 0

ok

Sicherheitslevel 0 Standardeinstellung. Es wird kein Warnhinweis ausgegeben.



Sicherheitslevel 1

Es wird nach jeder Auszahlung überprüft und eine Meldung (siehe unten) ausgegeben, wenn die Differenz der registrierten zu den gemessenen Münzen größer dem eingestellten Wert (5-100 Münzen) ist. **Einstellung ab Werk: 10 Münzen**

Hoppersicherheit	
Sicherheitslevel 1	
Anzahl der Münzdifferenz eingeben (max	100)
5 Münzen (5-100) - 5	
Profung nach jeder Auszahlung	STATES.

Sicherheitslevel 2 (ab Werk)

Es wird ständig überprüft und eine Meldung (siehe unten) ausgegeben, wenn die Differenz der registrierten zu den gemessenen Münzen größer dem eingestellten Wert (5-100 Münzen) ist.

Einstellung ab Werk: 10 Münzen

Sicherheitslevel 3

Es wird ständig überprüft -auch während einer laufenden Hopperauszahlung- und eine Meldung (siehe unten) ausgegeben, wenn die Differenz der registrierten zu den gemessenen Münzen größer dem eingestellten Wert (5-100 Münzen) ist.

Einstellung ab Werk: 10 Münzen

Sicherheitslevel AUS

Die Sicherheitsüberwachung des Hoppers wird deaktiviert. Es wird empfohlen, diese Einstellung ausschließlich zur Fehleranalyse zu verwenden.

Meldung bei Hopperdifferenzen des 2EU WH-Hopper

Auf dem Schirm erscheint FOUL

- Ein Alarmton wird ausgegeben
- Eine Einschaltroutine wird durchgeführt
- Die Meldung 2,00 EUR Münzen fehlen wird ausgegeben

Der Servicetechniker muss diese Meldung quittieren. Dazu 1x den Servicebetrieb aufrufen. Ab hier rechnet das System mit dem neuen Füllstand und trägt eine Hopperdifferenz im Ausdruck ein.
 III ACHTUNG III

 Hopperdifferenz

 Hopperinhalt:

 2,00 =
 24,00 EU

 NEU :
 24,00 EU

 ALT :
 44,00 EU

Normalspiel: 2706 14:55-15:06 1102 01 H- 0010 0000 20,00

Hinweis

Die Meldung kann auch mit einer reg. ADMIN-Card quittiert werden.



Hoppensicherheit : Sicherheitslevel - 3 Anzahl der Münddfürenz eingeben (max 100) 5 Münzen (5-100) - 5 Ständige Überprüfung von Mürzdifferenzen Auch während laufender Auszahlung Ender

> loppenscherheit : Sicherheitslevel - AUS III Alarm deaktiviert III Ende

HOPPER

Hopperfüllmenge (WH Hopper und Azkoyen Hopper mit Waage)

Für die Befüllung des 2€-Hoppers können unterschiedliche Füllhöhen eingestellt werden. Bis zum Erreichen der eingestellten Grenze wird der Hopper befüllt, danach werden weitere Münzen in die Kasse geleitet.

Hopperfüllmenge	
Einstellungen	voll/125/250/500/man.
ab Werk	500

In Kombination mit dem Merkur Dispenser 100 kann unter "Auszahlvolumen" eingestellt werden, welcher auszahlbare Betrag im Gerät vorrätig sein sollte.

Hopperfüllmenge



Hopperdifferenz anzeigen

Negative Hopperdifferenzen von mind. 10,-€ können über die Münzpfeile signalisiert werden: **Blinken die 4 Münzpfeile** vor dem Spiel oder im Werbelicht alle 6 Sekunden, ist eine negative Hopperdifferenz von mind. 10,-€ erkannt worden.

Hoppdiff. anzeigen		
Einstellungen aus / ein		
ab Werk aus		

Nachfüll (WH Hopper und Azkoyen Hopper)

Sollen Münzen während des Normalbetriebs direkt in den Hopper oder das Zusatzrohr gefüllt werden, kann hier eine **bestimmte Stückzahl** eingestellt werden. **Die Anzahl der eingefüllten Münzen wird beim Hopper nicht über die Waage ermittelt.** Nach erfolgter Einstellung kann die eingestellte **Stückzahl** von Münzen direkt in den Hopper/Münzrohr gefüllt werden.

Hinweis: Diese Füllmethode ist nur möglich, wenn das Gerät bereits mit Münzen bespielt wurde, ansonsten ist der Menüpunkt ausgeblendet.

Nachfüll	
Einstellungen 2€	0-650
Einstellungen 10Ct	0-50
ab Werk 2€	50
10Ct	40



Eintrag im Ausdruck: NACHFÜLLUNG A: T

Hopper Saldo

Bei Einstellung "aus" (ab Werk) wird für die Ermittlung der Hoppersalden immer die von der Hopperwaage ermittelte Anzahl Münzen verwendet.

Bei Einstellung "ein" wird bei einer Leer-

Hopper Saldo	
Einstellungen	ein / aus
ab Werk	aus

spielung der Hopperinhalt auf "0" gesetzt und als Fehlbetrag (Hopperdifferenz) eingetragen.

Auszahlvolumen (nur in Kombination mit dem MD100)

Vorgabe, welcher auszahlbare Betrag im Gerät vorrätig sein sollte.

Auszahlvol -->voll

-->500-4000 (*in 500er Schritten*)

Auszahlvolumen	
Einstellungen	voll / 500-4000
ab Werk	voll

2 Euro Hopper Auffüllung (WH Hopper und Azkoyen Hopper mit Waage)

Nach dem Starten des Programms Münzen direkt in den 2EU Hopper füllen.

Der aufgefüllte Betrag wird **automatisch** durch die

Hopperwaage ermittelt und auf dem unteren Schirm angezeigt.

Mit Betätigen der Touchfläche "Ende" wird der aufgefüllte Betrag übernommen.

Wichtig

Nur möglich, wenn die Hopperwaage auf "ein" geschaltet ist.

Euro Hopper Auffüllung

Eintrag im Ausdruck: NACHFÜLLUNG A: T

Hopperrevision

Mit dem Starten der Revision wird der Hopper zunächst leergezahlt und im Anschluss wieder mit der Anzahl Münzen befüllt. Eine evt. Differenz wird als Saldo im Datenausdruck eingetragen. Jede Hopperrevision muss bis zum Ende durchgeführt werden und kann nicht durch z. B. eine Netzschaltung beendet werden.

Zum Beenden muss das Touchfeld "fertig" im Menü betätigt werden.

Für die Hopperrevision ist ein LOGIN erforderlich

Basgrapore Feelboren	reier Ster	ZUKANG Bende
	• "Zugang" auswählen	Benutzer Zugang
	 Benutzer auswählen 	Renutric wilden Administrator

- Passwort eingeben
- Baugruppen Funktionen wählen
- im Menü Hopper die Hopperrevision starten

Administrator •

Hopperrevision durchführen

Mit Betätigen der Touchfläche "2 Euro" wird die Auszahlung der 2€-Münzen gestartet. Die ausgezahlte Anzahl Münzen und der Betrag wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Anschließend werden Sie gefragt, ob eine Tarierung der Hopperwaage erfolgen soll. Nach erfolgter Tarierung können Münzen in den Hopper gefüllt werden.

Nach dem Betätigen von "weiter" werden Sie aufgefordert, den Hopper wieder aufzufüllen.

man= Auffüllung über den Münzeinwurf direkt= Münzen direkt in den Hopper geben

Die Anzahl der eingeworfenen Münzen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Mit dem Betätigen von "fertig" ist die Hopperrevision beendet.



Stauli-Überwachung -für Geräte mit Waagehopper ohne Elevator

(LOGIN erforderlich)

Die Staulichtschranke im Hopperauswurfkanal aktivieren.

Stauli-Überwachung	
Einstellungen	aus/ein
ab Werk	aus

Sicherh. Azk. Hopper (nur Azkoyen Hopper mit Waage) (LOGIN erforderlich)

Einstellung des Sicherheitslevels für den Azkoyen Hopper

Sicherheit Azk. Hopper	
Einstellungen normal/hoch	
ab Werk normal	

Hoppertausch

Den Hopper tauschen, ohne eine Hopperrevision durchführen zu müssen. Nach dem Starten der Funktion kann bei ausgeschaltetem Gerät der Hopper getauscht werden und anschließend der neue Hopper mit dem alten Münzbestand weiter betrieben werden.



Im Service Hopper direkt auffüllen

Daugruppere Pathier Fundament Status
Münzung
Münzannahme
Münzfreigabe
Akzeptor / Dispenser
Akzeptor
MD 100
Münzeinheit
Hopper
Werbe-Effekte
Sicherheit
Datenstreifen
Buchungsdaten
adp Karten
Admin Karte

WERBE EFFEKTE

Beleuchtung Name (nur für Geräte mit Beleuchtungstableau, z. B. Ergoline / Slimline)		
Helligkeitseinstellung für das Beleuch-		
tungstableau, im Normalspiel.		
Nicht für VISION Baureihe.	Einstellungen	Bespielt halb hell / Bespielt aus
	ab Werk	Bespielt halb hell

Top 10 löschen

Löschen der Top 10 Liste.

OP Spiele loschen ?	ja	Ende



SICHERHEIT

Ohne Technikerkarte - Türöffnungskontrolle

Ist die Türöffnungskontrolle aktiviert, wird beim Öffnen der Fronttür ohne Stecken der

Technikerkarte oder einer registrierten ADMIN-Karte ein Alarmton erzeugt, auch bei einer Kassierung. Türöffnungen mit Technikerkarte werden im Ausdruck registriert.

TUEROEFFNUNGEN 05.12. 13:47-14:22 05.12. 01 #0017456789

ohne Technik	erkarte
Einstellungen	kein Alarm bei Türöffnung /
	Alarm bei Türöffnung /
	Alarm bei nicht reg. Karte
ab Werk	kein Alarm bei Türöffnung

Alarm bei nicht reg. Karte

Bei dieser Einstellung muss beim Öffnen der Tür eine registrierte ADMIN-Karte gesteckt werden.



DATENSTREIFEN

Letzten 5 Kassierungen

Bei **EIN** werden die Statistikdaten der letzten 5 Kassierungen im Druckerstreifen ausgegeben.

letzten 5 Kassierungen			
Einstellungen	ein / aus		
ab Werk	ein		

Ausdruck Münzfehler

Bei **frei** werden registrierte Münz-/Münzprüferfehler im Druckerstreifen ausgegeben.

Ausdruck Münzfehler			
Einstellungen	frei / gesperrt		
ab Werk	gesperrt		

negativer Saldo 2

Bei Einstellung "ein" ist bei negativem Saldo 2 kein Ausdruck mit Löschen möglich.

negativer Saldo 2			
Einstellungen	ein / aus		
ab Werk	aus		

My Top Game Statistik

Bei Einstellung **kurz** werden die My Top-Game Spiele kumuliert dargestellt. Bei Einstellung **lang** werden die MyTop Game Spiele detailliert dargestellt (längerer Ausdruck).

My TopGame Statistik				
Einstellungen	kurz / lang / aus			
ab Werk	lang			

Ausdruck Hopperfehler

Bei **FREI** werden gespeicherte Fehler des Hoppers im Datenausdruck ausgegeben.

Ausdruck Hopperfehler				
Einstellungen	gesperrt / frei			
ab Werk	gesperrt			

Daugruppen Patient Fundationen Stanles		geänderte Werte speichern	JUGANO
Münzung			
Akzeptor / Dispenser			
Münzeinheit			
Hopper			
Werbe-Effekte			
Sicherheit			
Datenstreifen		_	
Buchungsdaten	_ 1 _	Streifen anzeigen	START
adp Karten			
Admin Karte	2		
Karten Typ		Admincard registrieren	START
BGKL		Karte 1 registrieren	START
Inbetriebnahme		Karte 2 registrieren	START
Spielsystem		Admincard drucken aus	•
Testprogramme		_	
Info			

1 BUCHUNGSDATEN

Streifen anzeigen

Datenstreifen auf dem Monitor anzeigen lassen.



2 ADP KARTEN

Admin Karte - Administrator Mode

Mit Hilfe speziell vorbereiteter adp-Cards können verschiedene Statistik- und Testfunktionen gestartet werden, ohne das Gerät zu öffnen. Die Funktionen sind für jede Karte einzeln freischaltbar, nur diese werden auf dem Gerätemonitor angezeigt. Für die Masterkarte sind alle Funktionen freigegeben.

Hinweis

Für die Nutzung der adp Karten muss die Anschalteinheit im Gerät eingebaut sein.

Allgemeines

- Max. 3 Karten pro Gerät (Master, Karte1, Karte2)
- Nur 1x pro Gerät registrierbar.
- Die Masterkarte kann grundsätzlich nur nach "Auslesen mit Löschen" registriert werden, Karte1+Karte2 auch nur mit einer bereits registrierten Masterkarte.

Admincard registrieren

- Auslesen "mit löschen"
- zu registrierende Karte einstecken

Funktion "Alle Funktionen sichtbar?"

JA: Unter "Admincard Funktionen" kann gewählt werden, welche Funktionen im Administrator Mode sichtbar sein sollen.

Der Dispenserinhalt wird immer angezeigt.

NEIN: Die "Admincard Funktionen" sind nicht sichtbar. Beim Starten des Administrator Mode werden keine Werte angezeigt. "KEINE BERECHTIGUNG" wird eingeblendet.

Nur die Werte des Recall-Commanders sind abrufbar.

Admincard Funktionen

Funktionen können einzeln freigeschaltet / gesperrt werden. Die Funktionen können je nach Gerätetyp variieren

Karte 1/2 registrieren mit Masterkarte

- Karte1 bzw. Karte2 auswählen
- Mastercard einstecken
- zu registrierende Karte einstecken

Karte 1/2 registrieren nach Auslesen mit Löschen

- Karte1 bzw. Karte2 auswählen
- zu registrierende Karte einstecken

Ist eine Karte bereits registriert, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Admincard drucken

Die letzten 3 Kartennutzungen werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert und können bei aktivierter "Druckfunktion" im Ausdruck ausgegeben werden.





Admincard Funktionen können ausgewählt werden.

Nur der Recall Commander ist aufrufbar.





ere Fabier an Status		geänderte Werte speichern	JACANO
inzung		_	
Akzeptor / Dispenser			
Münzeinheit			
Hopper			
Werbe-Effekte			
Sicherheit			
Datenstreifen	Fin Aussand registric		START
Buchungsdaten	EIN-Auscard registrie	eren	SIARI
adp Karten	Jugendcard registrie	ren	START
Admin Karte	JS aktiv in Min	Nie	•
Karten Typ	 Technikerkarte:	frei	•
BGKL	Auffüllkarte:	frei	•
Inbetriebnahme	Gerät Abschalten:	frei	•
Spielsystem	Card-Nr Anzeigen	frei	
Testprogramme		(00.55)	
Info	Proficard Gruppen-Nr (UU-EE)	00

Ein/Aus-Karte

Wer kennt nicht die Praxis, eine technische Störung ist eingetreten und die Suche nach dem Netzstecker beginnt, um das Gerät zu deaktivieren. Das geht auch bequemer!

Deaktivieren Sie das Spielgerät durch Einstecken der EIN-AUS-Karte in den Münzschlitz. Der untere Bildschirm zeigt "AUS".



Um Missbrauch vorzubeugen, muss die Ein/Aus-Karte am Gerät registriert werden. Es ist nur eine Karte pro Gerät registrierbar und damit gewährleistet, das nur eine Vertrauensperson die Kartenfunktion nutzen kann.

Registrieren

Nur eine Karte ist am Gerät registrierbar. Menü aufrufen und Karte einstecken, die Registrierung erfolgt automatisch.

Löschen

Nur möglich, wenn vorher eine Karte an diesem Gerät registriert war.

©adp Gauselmann GmbH, Änderungen vorbehalten.

PROFI-TOOL TR5 Version 1

Jugendkarte

Im Jugendschutz-Modus ist der Münzeinwurf gesperrt und das Gerät befindet sich in der Werbelichtphase.

Der Jugendschutz-Modus wird mit der Jugendschutzkarte eingeschaltet -Display zeigt "Jugendschutz aktiv. Bitte an die Mitarbeiter wenden.", die

Karte muss vorher registriert werden. Ausgeschaltet werden kann dieser Modus nur mit der Jugendschutzkarte selbst oder durch Türöffnung -der untere Bildschirm zeigt "Jugendschutz inaktiv".

JS aktiv in x Min.

Einstellungen

ab Werk

JS aktiv in x Min.

Einstellung, nach welcher Zeit die Jugendschutzfunktion aktiv wird.

Nachrüstsatz Fernbedienung Jugendschutz

Optional kann der Jugendschutz-Modus mit der nachrüstbaren Jugendschutz-Fernbedinung aktiviert werden. Der Nachrüstsatz enthält alle notwendigen Materialien zur Ausstattung eines Gastroplatzes mit je nach Set bis zu 3 Geräten.

Technikerkarte

Die Technikerkarte dient zur Identifizierung des autorisierten technischen Personals. Ist

die Türöffnungskontrolle aktiviert (ab Werk ausgeschaltet), wird beim Öffnen der Tür/Haube ohne Technikerkarte ein Alarmton erzeugt, auch bei einer Kassierung.

Türöffnungen mit Technikerkarte werden im Ausdruck reaistriert.

In der Einstellung "gesperrt" ist die Technikerkarte an diesem Gerät nicht einsetzbar.

Weitere Funktionen:

Starten des Foultests bei geschlossener Fronttür/Haube.

- Karte einstecken und wieder entnehmen
- Bildschirm zeigt kurz
- Tests werden automatisch aufgerufen

Wichtia

Technikerkarte

frei

TUEROEFFNUNGEN 1307 13:32-14:22

Die Karte darf für diese Funktion nicht als ADMIN-Karte registriert sein.



1307 01

#0017539489

Kartennummer





nie, 1, 2, 3, 4, 5

nie

radore Factore Status		geänderte Werte speichern	JACANO
ünzung			
Akzeptor / Dispenser			
lünzeinheit			
Hopper			
Werbe-Effekte			
Sicherheit			
Datenstreifen			OTADT
Buchungsdaten	Ein-Auscard registri	eren	START
adp Karten	Jugendcard registrie	eren	START
Admin Karte	JS aktiv in Min	Nie	•
Karten Typ	Technikerkarte:	frei	•
BGKL	Auffüllkarte:	frei	•
Inbetriebnahme	Gerät Abschalten:	frei	•
Spielsystem	Card-Nr Anzeigen:	frei	
Testprogramme	ourd-III. Alizeigen.		• •
Info	ProfiCard Gruppen-Nr	(00-EE)	00

Auffüllkarte

Direkt nach einer Leerspielung -aber auch jederzeit als vorbeugende Maßnahme- kann die autorisierte Person mit ihrer Auffüllkarte Geldbeträge nachfüllen und nach einer gewissen Zeit einfach und unbürokratisch zurückholen. Der Vorteil liegt klar auf der Hand, zusätzliche Geldbeträge für Nachfüllungen braucht der Unternehmer in der Spielstätte nicht bereitzuhalten. Es entfällt die komplette Verwaltung.

Funktionen:

- Speicherung von bis zu 10 Auffüllungen,
- Max. Betrag einstellbar von 1500€ bis >3000€,
- mehrere Einzelauffüllungen möglich
- Auffüllvorgänge werden in den Buchhaltungsdaten bis zu 160 Tagen gespeichert.

In der Einstellung "gesperrt" ist die Auffüllkarte an diesem Gerät nicht einsetzbar.



Allgemeines

Auffüllbeträge werden nicht auf der Karte selbst gespeichert sondern auf einem Konto im Spielgerät. Dieses Konto wird mit dem Stecken der Karte angelegt.

Nachfüllbetrag	WIRTSCARD NUTZU #0059363096	NG 220,0	03	Buchungsnummer
	23.05 13:32	24.08	12:22	-Konto ausgeglichen-
Datum / Uhrzeit —	#0059363096 01.06 12:01	400,0	120,0 10:59	Teilbetragauszahlung -Konto nicht ausgeglichen-
der Buchungen	#0059363096 05.07 11:02	280,0 08.10	, 11:11	Keine Auszahlung

Nachfüllbeträge im Ausdruck

Gerät abschalten

Mit dieser Einstellung kann die Nutzung der Ein/ Aus Karte gesperrt werden. Mit der Werkseinstellung "frei", ist die Kartennutzung zugelassen

Card-Nr. anzeigen

Mit einer speziellen Nummern-Card kann die Kartennummer der jeweiligen adp-Card angezeigt werden. Dazu zuerst die Nummern-Card einstecken und anschließend die zu kontrollierende Karte einstecken. Die Kartennummer wird angezeigt.

Card-Nr. Anzaigan :/ frei

frei

Gerät Abschalten

Falsier Status	geändert Werte speicher	n	DIALANS
or / Dispenser			
einheit			
per			
be-Effekte			
nerheit			
enstreifen			
chungsdaten			
Karten	BGKL-Minimalstand:	50	V
dmin Karte	BGKL-Auszahlbetrag:	max.	•
arten Typ	BGKL:	gesperrt	•
	BGKL-DispFach 1: (00-	34)	0000
a futi a la un a la una a		. ,	
etriebnanme	RGKI DispEach 2: (00	24)	0000
elsystem	BGKL-DispFach 2: (00-	34)	0000
elsystem tprogramme	BGKL-DispFach 2: (00- BGKL-DispFach 3: (00-	34) 34)	0000

BGKL

Geschlossener Bargeld-Kreislauf innerhalb der Spielstätte mit Merkur Info.net. Reduzieren Sie die Geldmenge in den GSG und im Wechsler auf eine Basisfüllung. Managen Sie optimiert Ihre Wechselgeldkasse und evt. Leerzahlungen der GSG. Lassen Sie sich über den "Filialmonitor" -ein spezielles PC Programm- die aktuellen Füllstände der Geräte anzeigen und entscheiden dann, bei welchen Geräten eine **Zwischenkassierung** erfolgen soll.

Sicherheit

Die Komponenten in der Vernetzung kommunizieren verschlüsselt mit der Software ADP-NET. Buchungen erfolgen mit der adp-Card. In der Software ADP-NET wird ein Kartenkonto mit der Kartennummer angelegt. Über dieses Konto laufen sämtliche Buchungen, die mit einer Karte durchgeführt werden. Sobald die Karte an einem in der Vernetzung befindlichen Gerät gesteckt wird, erfolgt der Zugriff auf dieses Konto.

Zwischenkassierung

Nach dem Stecken der Karte wird ein Fenster eingeblendet und der Kassierer kann wählen ob nur Banknoten, nur Münzen oder eine gemischte Auszahlung erfolgen soll. Mit dem Drücken der Rückgabetaste erfolgt die Auszahlung. Für die Banknotenauszahlung muss der Menüpunkt "BGKL-Scheine Ausz." auf "ein" gestellt sein (siehe nächste Seite).



Inbetriebnahme / Vorbereitungen

Jedes beteiligte Gerät muss mit der Anschalteinheit ausgestattet sein. Die Software ADP-NET, WGS und GSG müssen vorher einmal "geimpft" werden.

- 1. GSG mit der Ein/Aus-Karte impfen
- 2. Wechsler mit der Ein/Aus-Karte impfen
- 3. Software ADP-NET mit "PowerTool" und Laptop impfen

Hinweis zum Impfen mit der Ein/Aus Karte

Ein für BGKL freigegebenes Spielgerät kann nur am Gerät selbst gesperrt werden (siehe unten). Eine Wiederfreigabe kann nur mit der gleichen Ein/ Aus Karte erfolgen.

BGKL Minimalstand

Einstellen, wie hoch der verbleibende Betrag (Minimalbetrag) im 2€-Hopper/ Münzeinheit sein soll.

BGKL Auszahlbetrag

Hier wird eingestellt, welcher Wechselgeldbetrag maximal aus dem GSG ausgezahlt wird.

BGKL-Minimalstand			
Einstellungen	50/100/150/200€		
ab Werk	50€		

BGKL-Auszahlbetrag			
Einstellungen	20€/50€/max.		
ab Werk	max.		

-- / gesperrt

gesperrt

BGKL

Wurde das Gerät mit der Ein/Aus Karte geimpft, ist es für BGKL zugelassen. Soll dieses Gerät vom BGKL abgemeldet werden muss in diesem Menü auf "gesperrt" gestellt werden. Eine abermalige Zulas-

sung zum BGKL ist nur durch ein erneutes Impfen mit der Ein/Aus Karte möglich.

BGKL

ab Werk

Einstellungen

BGKL-DispFach 1/DispFach 2/DispFach 3

Die Menge der Banknoten, die bei einer Zwischenkassierung je Fach (Fach 1-3) im Dispenser verbleiben soll.

BGKL-DispFach 1/DispFach 2/DispFach 3		
Einstellungen	0-34	
ab Werk	0	

BGKL-Scheine Ausz.

Bei Einstellung "ein" ist die Banknotenauszahlung bei einer Zwischenkassierung gesperrt.

BGKL-Scheine Ausz.	
Einstellungen	ein/aus
ab Werk	aus



INBETRIEBNAHME

Hallen-Nr.

Mit Berühren des Eingabefeldes wird der rechts dargestellte Ziffernblock eingeblendet und eine achtstellige Nummer kann eingegeben werden.

Geräte-Nr.

Mit Berühren des Eingabefeldes wird der rechts dargestellte Ziffernblock eingeblendet und eine zehnstellige Nummer kann eingegeben werden.

Aufstellort

Es kann zwischen Halle und Gaststätte gewählt werden.

Öffnungszeit von / bis (00-23)

Ist ein Spielgerät außerhalb der eingestellten Öffnungszeit eingeschaltet und wird es während dieser Zeit nicht bespielt, wird es als ausgeschaltet bewertet.

Ab Werk:

Öffnungszeit von: 00; Öffnungszeit bis: 00 (Einstellung entspricht 24h Öffnungszeit).

lallen-	Nr	000000	00 (8)	012	34567	1
7	8	9			Α	в
4	5	6			С	D
1	2	3	\$	Entf.	E	F
(,		+	$ \rightarrow $	4	à

Initialisieren

Erscheint auf dem TFT des Gerätes F IN, ist eine Initialisierung erforderlich.

Röhren DuoPerfekt (nur bei Geräten mit Röhrenmünzeinheit)

Beim Betrieb eines GSG auf den Wechselständer DUPLEX kann das Füllverhalten der Münzröhren im GSG eingestellt werden.

Einstellung "fest" (ab Werk)

Die 2 €-Münze wird immer in den DUPLEX geleitet. Die Einstellung der Röhrenfüllmenge für das GSG ist nicht wirksam. Diese Einstellung kann zu häufigeren Leerzahlungen führen.

Einstellung "variabel"

Die 2 €-Münze wird ebenfalls immer in den DUPI FX geleitet. Die übrigen Münzröhren befüllen sich je nach eingestellter Röhrenfüllmenge (empfohlene Einstellung: AA1 bzw. AA2).

Mehrwertsteuer (LOGIN erforderlich)

Einstellung nur nach einem Ausdruck "mit Löschen".

!! Wichtia !!

Eingabe für z.B. 19% ist 190

Auff. Rückgabe Taste

Auffüllung direkt am Gerät über Rückgabetaste sperren. Auswirkungen bei: Vorbeugende Auffüllung

Sound

Soundeffekt für das Turbobuchen einstellen.

Auff. Rückgabe Taste		
Einstellungen	ein/aus	
ab Werk	ein	

Sound		
Einstellungen	Sprache/Gong/aus	
ab Werk	Sprache	



fest/variabel

fest

nitialisieren

Röhren DuoPerfekt

Einstellungen

ab Werk

itialisimmen ?

Röhrenfüllmenge bei Einstellung c 12 50 0

	"Jesi ca.	42,30 E
L - 12/02		
hrwertsteuer		

Ende 190 Mehrwertsteuer (160-350)

Sound	
Einstellungen	Sprache/Gong/aus
ab Werk	Sprache
_	

ja Ende

Erstfüllung (Münzen) -bei Geräten mit Hopper und 10Ct.-Röhre

Der Hopper und die 10Ct-Münzröhre können bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes direkt befüllt werden, dieses kann nur **vor dem ersten bezahlten** Spiel erfolgen!

Erstauffüllung (Münz	en) :	
0,1E: (0- 50) - 40		
2,0E: (0- 650)	weiter	0
Frstauffüllung (Münz	en):	
Erstaunung (munz	en).	
0,1E: (0- 50) - 40		
2,0E: (0- 650)		
übernehmen ?	ja	Ende

Hinweis

Die direkte Befüllung ist nur vor dem ersten bezahlten Spiel möglich !

Wurde bereits ein Spiel gemacht, oder eine Änderung der Füllmenge vorgenommen, ist keine erneute Einstellung der Auffüllmenge möglich.

- Servicebetrieb einleiten
- Damit die 10Ct-Münzen in die Röhre gefüllt werden können, bitte den Münzprüfer entnehmen
- "Erstfüllung" starten und die gewünschte Anzahl Münzen einstellen ab Werk: 0,1EU --> 40 Stck. / max. 50 Stck.
 2,0EU --> 50 Stck. / max. ca. 650 Stck.
- Die eingestellte Anzahl Münzen direkt in den Hopper/ Münzröhre füllen
- Mit "ja" bestätigen
- Münzprüfer wieder einsetzen

Hinweis

Falls gewünscht kann anschließend ein Auffüllbeleg mit dem MAS 3tech angefertigt werden.

Ein Eintrag im Ausdruck erfolgt unter ERSTBEFÜLLUNG:

SEIT INBETRIEBNAHME:

Freischaltcode

Landooding
Code: (0-99999999)
0

Daugrageen Fabler Fundamen States		geänderte Werte speichern	JIRIAAR) Desution
Münzung	Lautstärke:	START	
Münzannahme		CTADT	
Münzfreigabe	min. Lautstarke:	START	
Akzeptor / Dispenser	Monitor:	FREIGABE START	
Münzeinheit	Werbevideo:	START	
Hopper	Warnhinweis:	START	
Werbe-Effekte	Restzeit:	START	
Sicherheit		START	
Datenstreifen	onr anzeigen.	START	
Buchungsdaten			
adp Karten	-	Spiel sperren:	FREIGABE
Inbetriebnahme		Spielvariante: 5 M	•
System		MTG alle sperren: -	FREIGARE
allgemein -		MTG Spiel sperrep:	
Spielsystem	2		
Testprogramme	-	MTG alle freigeben: -	FREIGABE
Info		MTG Spiel freigeben:	FREIGABE
		_	

INBETRIEBNAHME / ALLGEMEIN

Lautstärke

Die Lautstärke kann zwischen den Werten 0-100 eingestellt werden. Probehören über die Funktion "Test". *Ab Werk: 30*

Lautstarke . Lautstarke (0-100) Test Ende 30

FREIGABE

min. Lautstärke

min. Lautstärke

Ab Werk ist eine Mindestlautstärke von 10 fest eingestellt. Für eine Änderung der Mindestlautstärke ist ein "LOGIN" erforderlich.

Monitor

Die Helligkeit und der Kontrast der beiden **Monitore** (**1.TFT**=TFT **unten**; **2.TFT**=TFT **oben**)kann angepasst werden. *Ab Werk: Helligkeit=30, Kontrast=50*

Werbevideo

Bei Einstellung "ein" wird bei unbespieltem Gerät ein Werbevideo abgespielt. *Ab Werk: ein*



Werbevideo			
Werbevideo	ein	aus	Ende

©adp Gauselmann GmbH, Änderungen vorbehalten.

PROFI-TOOL TR5 Version 1

Warnhinweis

Bei Einstellung "ein" wird ein akustisches und optisches Signal als Hinweis auf noch vorhandene Beträge auf dem Geldspeicher bzw. Bank ausgegeben. **Ab Werk: aus**

Restzeit

Bei Einstellung "ein" wird im Ruhezustand des Gerätes auf dem oberen Monitor angezeigt, welche Restzeit noch vergehen muss, um 60 Minuten

Riestzeit anz

Spielzeit zu haben. Ab Werk: ein

Uhr anzeigen

Mit der Einstellung "ein" wird in der linken unteren Ecke des oberen Bildschirm die aktuelle Uhrzeit eingeblendet; (ab Werk: aus).

2 SPIELSYSTEM

Spiele sperren / Spiele freigeben

Das Sperren oder Freigeben von Spielen ist nur möglich, wenn alle Gerätedisplays auf "0" stehen.

Je nach Spielepaket sind bestimmte Spiele immer freigeschaltet und können daher nicht gesperrt werden oder es können bestimmte Spiele abgeschaltet und nicht wieder eingeschaltet werden.

Spiele die hier gesperrt werden sind auch für die "My Top Game" Funktion gesperrt.

Spielvariante min. (nicht bei allen Spielepaketen möglich)

Einstellung, welcher Mindestlevel pro

Spiel getätigt werden muss.

Eine Umstellung wird erst bei unbespieltem Gerät (Geldspeicher + Bank =0) wirksam.

MyTopGame

MTG Spiel sperren/freigeben

Es können einzelne Spiele, die nicht im Spielepaket enthalten sind, für die My Top Game Funktion gesperrt/freigegeben werden.

MTG alle sperren/freigeben

Es können alle Spiele, die nicht im Spielepaket enthalten sind, für die My Top Game Funktion gesperrt/freigegeben werden.

Spielvariante min.		
Einstellungen	5/10/20	
ab Werk	5	

FREIGABE
FREIGABE
FREIGABE
FREIGABE

Spiel sperren :	FREIGARE	
Spiel treigeben :	TREIOADE	



ein aus Ende

Desgruption Fundament Status	geänderte Werte speichern	JUGANO
Münzung		
Akzeptor / Dispenser		
Münzeinheit		
Hopper		
Werbe-Effekte	Lampentest:	START
Sicherheit	Tastentest:	START
Datenstreifen	Foultest:	START
Buchungsdaten	Scheinkasse:	START
adp Karten	Zeit/Datum:	START
nbetriebnahme	Wirtsauffüllung:	START
Testprogramme	Gewinntest:	START
Test	Becally	START
Mechanische Walzen	Recall.	SIARI
Münzeinheit	Testbild:	START
Info	Touch Test:	START

TESTPROGRAMME / TEST

Lampentest

Die LED's im Gerät werden nacheinander eingeschaltet



Tastentest

Nach dem Starten des Tests können die Tasten im Gerät betätigt werden. Ist die gerade gedrückte Taste ok, wird der Tastenname eingeblendet.



Foultest

Mit dem Starten des Test werden die Lichtschranken und Schalter/Tasten im Gerät kontrolliert. Im Beispiel rechts ist ein Tastenfehler aufgetreten, der Grund hierfür ist die geöffnete Tür. Fehler können hier gelöscht werden.

Scheinekasse (nur mit EBA MD100 Stapler)

Anzeige der im Stapler abgelegten Banknoten, die Anzeige erfolgt als €-Betrag.

Zeit / Datum

Anzeige von Uhrzeit und Datum.

Wirtsauffüllung

Anzeige der aufgefüllten Beträge. Wird der Wirtespeicher hier gelöscht, bleiben die Daten für den Ausdruck erhalten.

Gewinntest

Jede zugelassene Gewinnkombination kann eingestellt und getestet werden. Zu Beginn des Tests werden 600 aufgebucht.

Navigation im Gewinntest

Start-Taste --> Test starten. **Menü**-Taste --> Spiel auswählen **Level/max Level**-Taste --> Level wählen.

Die Gewinnkombination über den Touch einstellen.

		- a an much		
Auszahllic	htschrank	e 2,00 EUR H	lopper fre	н.
2,00 EUR	Hopper of			
0,20 EUR	Rohr ok			
ehler losch	en 7		ja	Ende

utuelle Fehler

Tastenfehler: Schloßschalter Hopper/Rohminheit

экспециалын		
Scheinkasse :	0 EU	Ende

Zeit/Datum	
Datum : Mittwoch 15.06 11	
Zeit 15 44 58 Sommerzeit	
	Ende



Recall

Bei Reklamationen eines Spielgastes zum Ablauf der getätigten Spiele bietet der Recall Commander die Möglichkeit, die bis zu 50 letzten Spiele mit allen Displaydarstellungen, Sounds, Features, Freegames, Risikospiel usw. abzurufen. Die Abfolge der Spiele wird wie im Echtspiel wiedergegeben. Es erfolgt keine künstliche Verkürzung der Ablaufzeit z.B. im Risikospiel oder bei Freegames.

Die Navigation erfolgt über entsprechende Touch-Symbole unterhalb des Speichers. Nach Starten der Spielewiedergabe ist eine Navigation innerhalb des Recall Commanders erst wieder möglich, wenn das aktuell abgerufene Spiel vollständig abgelaufen ist. Der Text "Spiel x ist beendet" wird eingeblendet.

Zwischen den einzelnen Phasen eines Spiels können Wartezeiten entstehen, z.B. beim Risikospiel -der Spielgast hat einige Zeit benötigt um eine Entscheidung für "rot" oder "schwarz" zu treffen. Diese Wartezeiten können durch Betätigen der Touchfläche 🦷 überbrückt werden (ist nicht ständig sichtbar, nur wenn die Möglichkeit der Zeitüberbrückung besteht). Nach Betätigen der Touchfläche wird dann z.B. sofort das Ergebnis des Risikospiels dargestellt.



Ш



mehrere Spiele rückwärts

mehrere Spiele vorwärts

1 Spiel zurück

Pause (Wiedergabe wird an der momentanen Position angehalten)

überbrücken von Wartezeiten z.B. beim Risikospiel

MARTE NEWS Pigly 24 gron 21

Die Wiedergabe von Spiel 21 ist noch nicht beendet, es ist noch keine Navigation möglich, nur die Pausenfunktion kann ausgeführt werden.

Spiel 21 beendet

Die Wiedergabe von Spiel 21 (letztes Spiel) ist beendet, die Navigation zum vorletzten Spiel ist wieder möglich.

Recall Commander im ADMIN-Mode starten

Administrator Mode starten

- Die registrierte ADMIN-Karte (siehe Seiten 40/41) in den Münzschlitz einschieben und stecken lassen.
- 2. Den RECALL Commander auswählen



Navigation im ADMIN-Mode

Die Navigation im Recall-Commander erfolgt über der Touchscreen.

Zum Beenden die beiden, in der Grafik dargestellten, Tasten drücken.

Hinweis

Der Recall Commander kann nicht bei Ablauf von Freispielen gestartet werden.



Testbild Auf beiden Monitoren wird ein Testbild angezeigt



Touchtest / Touch kalibrieren

Die Touchkalibrierung kann sich je nach Gerätetyp von der hier beschrieben unterscheiden. Detaillierte Beschreibungen finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.



WICHTIG (Geräte älterer Bauart)

Die Touchkalibrierung oder den Touchtest immer bei geschlossener Haube durchführen.

Die Kalibrierung freistehend durchführen, nicht am Gehäuse abstützen oder anlehnen.

Vor der Kalibrierung/Test immer das Normalspiel aufrufen und abwarten bis "Turbobuchen möglich" ertönt, erst dann in das Serviceprogramm gehen und die Kalibrierung/Test durchführen.

Bei Geräten neuerer Bauart erfolgt die Kalibrierung nach dem Starten durch die Tasten automatisch. Folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Kalibrierung

- 1. Gerät bei geschlossener Haube starten.
- 2. Abwarten bis "Turbobuchen möglich" ertönt
- Haube entriegeln, nicht öffnen.-Das Serviceprogramm wird gestartet
- **4.** Touchkalibrierung über die beiden blinkenden Tasten starten
- Die Kalibrierung mit gestrecktem Finger, rechtwinklig zum Monitor durchführen. Dabei nacheinander jeden der 4 Kalibrierpunkte berühren.
- **6.** Ins Normalspiel gehen und warten bis "Turbobuchen möglich ertönt"



BEIDE BLINKENDE TASTEN GLEICHZEITIG DRÜCKEN



Touchtest

- 1. Gerät bei geschlossener Haube starten.
- 2. Abwarten bis "Turbobuchen möglich" ertönt
- 3. Haube entriegeln, nicht öffnen. -Das Serviceprogramm wird gestartet
- 4. Den Touchtest aufrufen
- 5. Nach dem Berühren des Bildschirms wird an der Berührungsposition ein Kreuz dargestellt.
- 6. Zum Beenden: Text Text Text : ###stars berufyren



gradeen Mannen Status	geänderte Werte speichern	JANAMO
1		
otor / Dispenser		
einheit		
per		
erbe-Effekte		
herheit	Münzklappon START:	
enstreifen		EDELCADE
chungsdaten	Auswerfer Test 10 C:	FREIGABE
Karten	Auswerfer Test 50 C:	FREIGABE
etriebnahme	Auswerfer Test 1 EU:	FREIGABE
stprogramme	Auswerfer Test 2 EU:	FREIGABE
Test	Münzfehler:	
lechanische Walzen		
Münzeinheit	Munztest / Auffullung:	
0	Elevator Test:	

TESTPROGRAMME / MÜNZEINHEIT

Münzklappen

Die Münzklappen im Münzprüfer ziehen kurz an

Auswerfer

Auswerfertest für Hopper und Münzröhren.

Münzfehler

Im Spielbetrieb erkannte Fehler werden hier im Klartext angezeigt



Ende

Münztest / Auffüllung

Nach Starten des Münztestprogramms können die Münzwege/Banknotenannahme von der Annahme bis zur Auszahlung überprüft

Munitest / Auffüllung Munitspeicher 0.00 EU

werden. Nach Betätigen des Button "Ende" werden auszahlbare Münzsorten/Banknoten wieder ausgege-

ben -nicht auszahlbare Münzsorten befinden sich in der Kasse.

Nach Betätigen des Button "Auffüllung" wird der eingeworfene Betrag als Auffüllung verbucht.



Hinweis

Im Münztest kann die Annahme und Ausgabe sowohl von Münzen als auch Banknoten gestestet werden. Die Rückgabe von Banknoten kann nur dann erfolgen, wenn eine komplette MerkurDispenser100-Einheit im Gerät eingebaut ist. Ist ein MerkurDispenser 100 Stapler eingebaut, werden die getesteten Banknoten im Stapler abgelegt.

Elevator Test

Ein Testlauf des Elevators wird gestartet, bei einer Fehlfunktion wird eine der unten aufgeführten Fehlermeldungen ausgegeben.

Die Elevator SW-Version wird beim Elevator Test angezeigt.

Mögliche Meldungen im Elevator Test:

- Error kein Elevator gefunden, Elevator defekt / nicht angeschlossen
- M Error Motorfehler im Elevator
- LI Error Lichtschranken Fehler im Elevator

Info

Desgrapore Funktionen	Faller Status			geänderte Werte speichern	ALAMO Densitien Verwalkeng
Münzung Akzeptor	/ Dispenser			Ein- Auszahleinheit : Münzprüfer: WHM9A01.2	216 Wck921.13 v5
Münzeinh	neit			Verschlüsselter MP Kenn	ung : 002
Hopper				2 Euro V 01.18	
Werbe-Ef	ffekte			Hopperwaage	
Sicherhe	it			2 Euro V 01.12 Verschlüsseltes Auszahlr	ohr 20 Cent 0.04
Datenstr	Geräte Name:			Verschlüsselter Akzeptor	V 4.5
Buchung	Checksumme:			Verschlüsselter Merkur Dis	spenser V 1.50/V1.50
adp Kart	Modus:			Seriennummer Disper	nser : 008001600978
Inbetriet	Zulassungs-Nr.			Elevator: SW-Version: 0.1	2
Testprog	Ein-Auszahleinheit	START			Ende
Test	Temperatur	START		Tomporetur	
Mecha	Batteriestatus OK			remperatur :	
Münze	Modul Info	START	_	CPU Temperatur (°C) : 40 Board Temperatur (°C) : 4	0
Info	Auszahlinfo	START			Ende
_	Ewigbilanz Scheinbewegungen	START			
	Druck Einstellungen aus			Modul Info :	
				Boot Controller Version : Modul Laufzeit : 117 Std Bootvorgänge: 83 Puffer Batt. Spannung: 30 Puffer Batt. Laufzeit: 995	04.00 051 mV Std 29 Min Ende
E	Bei Einstellung "ein" werden d	ie		Augenbligfe i	
I	etzten 20 Serviceeinstellunge	n im		Auszaniinio :	
[Datenausdruck ausgegeben.		14	Uhrzeit Datum 00:00 00:00	
				Auszahlbetrag = 0,0 00:00 00:00	00 EURO
				Auszahlbetrag = 0,0 00:00 00:00	IO EURO
				Auszahlbetrag = 0,0 00:00 00:00	0 EURO
	Ewigbilanz Scheinbewegunger	n :		Auszahlbetrag = 0,0 00:00 00:00	
	Stapler Aktivitaeten: 10 Dispenser Aktivitaeten: 32			Auszahlbetrag = 0,0 00:00 00:00	00 EURO
		weiter			weiter

Fehlerstatus

Desgrappen Faller Fallens												200,000	a))	(Barrow)	ulijer Glang
coultabelle 1	1 🔳							Tacto	· Falut.	Mona	Nuts Lichtrach	Austahl	Exclusion	Failut, Lichtard	Maschin
oultabelle 2									19 Cerk	10 Cest	12 Cert	H) CHIE GROAF	HECER MADE	10 Cert	Motor F.
oul löschen	1868. attend	Anital	Waters	functer Einder	Aurra	°C CPU Board	Elevator	Photo	10 Teles	10	i c	1.6 Inchia	11C (846)12	16	Note 2
	Aug. Room	UME MORT	ntal. serving	AE un- tersola	SOFE CONTO	CPU Warn.	Motor	finand Breat	50 C/U e	50 C/2 *	60 C73 6	HICO+	68C/04	10004	103AF 3
	2Mers Furth	Particil Shifes	Pictoral soldap	Fabrician Profes	90HL Outert	CPU kritisch	LS unten	Scritte School	24	24	2.6 Ligning	2.4 Corteig	24 8800	24	Motor
	HU/E	Figher Monte	EMP on ands	Poder AM		Board Warn.	LS oben	Size Turb	10 Card		10 Carts			10 Card	Motor
		Dound Model	AV2.00	Cuir. Rotebi		Board kritisch	LS Stau	Park	16		15			1.d Infrast	
	405 - 1419	Hard- Hore	AV2 ge-					Tatte	50 C/2 4		80 C/7 4	Fadon	-	NI COPE	
	Law-	Salt	D-0 Parkes					Clast Teste	24 sten		26	AKZ- Fahar		24	G-Bus
3	feta entenaria		Disser-								10.013				
¥ 1	0463		+hoom Marina												
Fehlercode-Tabelle : ist ge	löscht				1										

Bei einem Fehler wird der Text für die Fehlerart rot dargestellt, die eingeblendete Zahl im Feld zeigt die Fehlerhäufigkeit an.

Über "Foul löschen" können die Einträge in diesen Fehlertabellen gelöscht werden.

Techniker Karte zum Anmelden verwenden

Ist die Kartennummer einer Techniker Karte in der Benutzerverwaltung als "Benutzer" hinterlegt, kann anschließend mit der Karte ein schneller Login erfolgen.

Techniker Karte als Benutzer anlegen (nur durch den Administrator möglich)

- "Benutzer Verwaltung" auswählen und sich als "Administrator" anmelden
- "Benutzer" wählen •
- Techniker Karte einschieben



tienister wählen	2
Benutzer	
Passwort	
gesperite Funktionen	friegegebene Fankbanen
Auswerfer Test 10 C : Auswerfer Test 20 C :	->-

• Die Kartennummer (in der Abbildung Beispiel-Nr.) wird als "Benutzer" hinterlegt

	Benutzerve	rwaltung	- petitien
	tienutzer wählen		
	Benutzer	TO15393316199	
	Passwort	###########	ENDE
l automatisch	quesquerrise Familian		friegegebene Funktionen
nicht	Auswerfer Te Auswerfer Te	st 20 C : st 2 EU :	

- gesperrte / freigegebene Funktionen festlegen
- "speichern" wählen

LOGIN/anmelden mit der Techniker Karte

• Karte einschieben





produziert von:

adp Gauselmann GmbH Merkur Allee 1-15 32339 Espelkamp

Telefon 05772 / 49-0 Telefax 05772 / 49-165 www.adp-gauselmann.de

Service	
Technische Hotline:	05741 / 273 273
Teiledienst:	05741 / 273 273
Mo Fr. von 8.00 Uhr - 20.	00 Uhr und Sa. von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr

Fax:

05741 / 273 366

Zentrale

Telefon: Fax:

05741 / 273-0 05741 / 273 108



Zertifizierung: ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 50001 SAP 6011 3534