

Justieranweisung für die Maschine

Die beiden Zahnriemen der NOVA-Maschine sind nacheinander zu justieren.

Der mit einer Federwaage gemessene Auflagedruck sollte dabei 100 p betragen. Bei diesem Auflagedruck läßt sich der Zahnriemen etwa 2-3 mm druchdrücken.

Vor der Justage sind die beiden Scheiben zu entfernen.

Zahnriemen für die äußere Scheibe (Riemen ohne Spannrolle)

Die beiden in der Skizze gekennzeichneten Befestigungsschrauben sind ebenso wie die Kreuzschlitzschraube der Spannrollen-Halterung zu lösen.

Durch die Justageöffnung ist mit einem Schraubendreher die oben angegebene Riemenspannung einzustellen.

Nach der Justage sind die Befestigungsschrauben, bis auf die Kreuzschlitzschraube, wieder anzudrehen.

