

Nach der Justage der beiden Zahnriemen werden die Scheiben wieder aufgesetzt. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

1. Die Paßnase des Antriebsritzels muß senkrecht nach unten zeigen.
2. Die Justagelöcher der beiden Schlitzscheiben müssen übereinander und in Richtung Lichtschranken-Mitte stehen.
3. Beim Aufsetzen der äußeren Scheibe muß die Kerbe nach unten zeigen

Ist die äußere Scheibe in der beschriebenen Weise aufgesetzt, kann diese befestigt werden.

4. Die innere Scheibe wird anschließend auf den Vierkant (Kerbe und 0,40 DM-Symbol zeigen nach oben) aufgesteckt und mit dem Sprengring arretiert.

