

Einstellung des Zusatzkontaktgebers

Gerät laufen lassen bis Nockenkontakt 14 nach oben abhebt. Beim Weiterdrehen drehen von Hand muß der untere Nockenkontakt 21 gerade dann abheben, wenn die Nocken 14 bis 20 abfallen. Hierzu muß die Verbindung (das Klemmstück) gelöst und die Nockenwelle des Zusatzgebers etwas verdreht werden.

Kontrolle: N 10 und N 21 müssen gleichzeitig bei 350° öffnen.

Instellen van de hulpmagneetschakelaar

Laat het apparaat lopen totdat nokcontact 14 omhoog komt. Bij het verder draaien met de hand moet het onderste nokcontact 21 loskomen juist op het moment dat de nokken 14 t/m 20 eraf vallen. Hiervoor moet de verbinding (het klemstuk) worden losgemaakt en moet de nokkenas van de extra zender iets worden verdraaid.

Besturing: N 10 en N 21 moeten gelijktijdig openen op 350°.

